

**Артикул:**

40889

**Наименование:**

Край Бебис Кукла Кэти Dressy интерактивная плачущая Cry Babies

**Изготовитель:**

TARNAENTERPRISES LTD (Тарна Энтерпрайзес Лтд). Адрес: 30 Karpenisi Str.P.O.Box 20533 Nicosia Cyprus (30 Карпениси Стрит, 20533, Никосия, Кипр). Предприятие-изготовитель: TSUN TO (YIZHANG) INDUSTRY COMPANY LIMITED (ЦУН ТО (Ичжан) ИНДАСТРИ КОМПАНИ ЛИМИТЕД ). Адрес предприятия-изготовителя: Building 1 & 2 & 3 of 3 rd phase standard Workshop in The economic development zone, YiZhang country ,Chenzhou city, Hunan province, China ( Билдинг 1 & 2 & 3 of 3 фэйз стандарт Воркшоп ин ээ экономик дивелопмент зоун, Ичжан кантри, Чэньчжоу сити, Хунань провинс, Китай)

**Страна производства:**

Китай

**Рекомендации по использованию:**

Рекомендовано для детей старше 18 месяцев. Хранить в сухом, проветриваемом помещении вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Сохраняйте упаковку с данными изготовителя. Цвет и внешний вид игрушки может отличаться от изображения. Перед эксплуатацией игрушки внимательно прочитайте инструкцию. Игрушку следует использовать под присмотром взрослых. Перед тем как дать игрушку ребенку, удалите упаковку. Не погружать в воду! В случае загрязнения протрите слегка влажной тканью. Для безопасности ребенка удалите все пластмассовые упаковочные элементы! Рекомендуется заменить батарейки на новые перед началом игры. Правила эксплуатации батареек: 1. Замена батареек должна осуществляться только взрослыми. 2. Не заряжайте не аккумуляторные батарейки. 3. Чтобы игрушка работала исправно, используйте только батарейки указанного типа или их эквивалент. 4. Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью. 5. Не используйте одновременно батарейки разного типа и/или разного уровня заряда. 6. Разряженные батарейки следует извлечь из игрушки. 7. Извлеките батарейки, если Вы не планируете использовать игрушку длительное время. 8. Избегайте короткого замыкания клемм. 9. Не бросайте батарейки в огонь. Установка и замена батареек Перед заменой батареек рекомендуется удалить воду из контейнера в игрушке. 1. Установите переключатель в положение "OFF" (Выкл.) 2. Удалите крепежные болты с крышки отсека для батареек. 3. Извлеките разряженные батареи и установите новые, соблюдая полярность. 4. Верните крышку на место и снова установите крепежные болты

**Комплектация:**

Для работы игрушки требуются 2 батарейки AAA типа на 1,5В (в комплекте). В наборе имеются демонстрационные батарейки.

**Соответствие:**

Товар соответствует требованиям TP TC 008/2011, TP TC 020/2011