



Attivio

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЫТОВОЙ АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВАФЕЛЬ «МИНИ-ВАФЕЛЬНИЦА»

Арт. НА-2601А

Модель F-607



ERC

Мини-вафельница Attivio — удобное устройство для приготовления вкусной и полезной домашней еды. С ее помощью можно сделать разнообразные вафли и весело провести время с детьми.

Содержание

| | |
|--------------------------|-------|
| Техника безопасности | 4–6 |
| Комплектация | 7 |
| Советы по использованию | 9 |
| Как готовить | 10–11 |
| Уход и очистка | 12 |
| Устранение неполадок | 13–14 |
| Рецепты теста для вафель | 15 |
| Информация изготовителя | 16 |

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом работы внимательно прочитайте инструкцию и сохраните ее на весь период использования прибора.

- Перед использованием удалите все элементы упаковки.
- Не оставляйте включенную мини-вафельницу без присмотра.
- Перед использованием убедитесь, что мини-вафельница чистая.
- Используйте мини-вафельницу только по назначению и только в домашних условиях. Не используйте мини-вафельницу на улице.
- Внимание! Горячая поверхность! Не прикасайтесь к рабочей поверхности или к крышке разогретой и работающей мини-вафельницы. Поднимайте и опускайте крышку мини-вафельницы только за рукоятку на крышке.
- Не поднимайте крышку таким образом, чтобы ваша рука находилась над рабочей поверхностью — она горячая и может ошпарить вас. Поднимая крышку, держите руку в стороне во избежание травм.
- Во избежание возгорания, удара электрическим током или иных травм не размещайте шнур и саму мини-вафельницу на влажной поверхности или рядом с водой. Мини-вафельницу нельзя мыть в посудомоечной машине.
- Во избежание повреждения мини-вафельницы и антипригарного покрытия ее рабочей поверхности не используйте для очистки абразивные материалы.
- Если вы обнаружили повреждение шнура, вилки, мини-вафельницы или уронили мини-вафельницу, немедленно прекратите ее использование. Отнесите прибор в ближайший сервисный центр для осмотра и починки.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Не прикасайтесь к прибору мокрыми руками или стоя на влажной поверхности.
- Не используйте металлические кухонные приборы — они могут повредить антипригарное покрытие рабочей поверхности.
- Пользоваться мини-вафельницей можно только под присмотром взрослых после подробного инструктажа по использованию прибора.
- Не ставьте прибор на горячую газовую или электрическую горелку, в нагретую духовку или рядом с ними.
- Осторожно перемещайте прибор с нагретым маслом или другими горячими жидкостями.
- Не используйте комплектующие, которые не входят в набор и не рекомендованы производителем — использование таких комплектующих может привести к возгоранию, поражению электрическим током или травмам.
- Дайте мини-вафельнице полностью остыть, прежде чем переместить, почистить или убрать на хранение.
- Не оставляйте детей без присмотра возле прибора.
- Следите, чтобы шнур не касался горячих поверхностей и не свешивался со стола.
- Всегда выключайте прибор из розетки, прежде чем почистить, переместить или убрать на хранение.
- Производитель не несет ответственности за ущерб в результате неправильного использования устройства.
- Неправильное использование мини-вафельницы может привести

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

к материальному ущербу или травмам.

- Мини-вафельница оснащена поляризованной вилкой. Во избежание риска поражения электрическим током эту вилку можно вставлять в поляризованную розетку только одним способом. Если вилка не полностью входит в розетку, переверните вилку. Если вилка по-прежнему не подходит, нужно обратиться к квалифицированному электрику. Не пытайтесь каким-либо образом модифицировать вилку.

- Мини-вафельница имеет короткий шнур питания. Если вы используете удлинитель, убедитесь, что электрические характеристики удлинителя совпадают с параметрами устройства. Если устройство заземленного типа, удлинитель должен быть

трехжильным шнуром с заземлением. Удлиненный шнур не должен перегибаться через край стола или свисать под столом, где дети могут его задеть или споткнуться об него.

При использовании мини-вафельницы соблюдайте основные правила эксплуатации электроприборов.

КОМПЛЕКТАЦИЯ





СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Перед первым использованием удалите весь упаковочный материал и тщательно протрите прибор с помощью мягкого моющего средства и влажной ткани.



Не прикасайтесь к рабочей поверхности или крышке разогретой мини-вафельницы.



Не поднимайте крышку прибора таким образом, чтобы ваша рука находилась над рабочей поверхностью — она горячая и может вас ошпарить.



Поднимайте и опускайте крышку мини-вафельницы только за рукоятку. Следите за тем, чтобы ваша рука при этом находилась сбоку.

КАК ГОТОВИТЬ



- 1** Установите мини-вафельницу на устойчивую и сухую поверхность. Вставьте вилку в розетку. Загорится лампочка-индикатор — рабочая поверхность начала нагреваться.



- 2** Когда рабочая поверхность нагреется до оптимальной температуры, индикатор автоматически погаснет. Мини-вафельница готова к работе!



- 3** Осторожно поднимите крышку прибора за ручку и смажьте рабочую поверхность мини-вафельницы растительным маслом.



- 4** Выложите или налейте тесто на рабочую поверхность и закройте крышку.



- 5** Когда вафля поджарится до желаемого состояния, снимите ее с рабочей поверхности при помощи жаропрочной нейлоновой или силиконовой лопаточки.
Внимание: не используйте металлические кухонные приборы для того, чтобы снять вафлю с рабочей поверхности — они могут испортить антипригарную рабочую поверхность.



- 6** Когда закончите готовить, отключите мини-вафельницу от сети. Дайте прибору остыть перед чисткой или перемещением.

УХОД И ОЧИСТКА

Уход

Обязательно дайте устройству полностью остыть, прежде чем переместить, почистить или убрать на хранение. Не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не используйте абразивные чистящие средства для очистки — это может повредить мини-вафельницу.

Чтобы мини-вафельница оставалась в идеальном рабочем состоянии, тщательно очищайте прибор после каждого использования.

Это предотвратит скопление остатков теста и масла.

Очистка

- Отключите мини-вафельницу и дайте ей полностью остыть.
- Протрите рабочую поверхность и рукоятку мини-вафельницы с помощью влажной губки и мягких моющих средств. Тщательно промойте губку и снова протрите.
- Перед хранением тщательно высушите мини-вафельницу.
- Если к рабочей поверхности мини-вафельницы пригорело тесто, налейте на нее немного растительного масла и оставьте на 5–10 минут. Протрите поверхность губкой, чтобы удалить пригоревшее тесто. Затем протрите влажной тканью с мягким моющим средством. Тщательно промойте ткань и снова протрите. Если пригоревшее тесто останется, налейте сверху растительное масло и оставьте его на несколько часов, а затем повторите процесс очистки.
- Никогда не используйте для очистки абразивные моющие средства — это может повредить мини-вафельницу и ее рабочую поверхность.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

1. Лампочка-индикатор мини-вафельницы постоянно включается и выключается.

• Это нормально. В процессе готовки нагревательный элемент автоматически включается и выключается, регулируя температуру, и бережет рабочую поверхность мини-вафельницы от перегрева и остывания. Именно поэтому лампочка включается и выключается.

2. Как узнать, что можно приступить к готовке?

• Когда мини-вафельница прогреется до оптимальной температуры, лампочка-индикатор выключится — это означает, что можно готовить.

3. На приборе нет кнопок включения и выключения — как его включить или выключить?

• Чтобы включить мини-вафельницу, нужно подключить ее к сети. Вставьте вилку в розетку. Когда закончите готовить, отключите вафельницу от сети.

4. У подключенной к сети мини-вафельницы нагревается крышка. Это нормально?

• Да, это нормально. Чтобы поднять крышку вафельницы, используйте рукоятку на крышке. Во избежание травм поднимайте крышку так, чтобы ваша рука не нависала над рабочей поверхностью мини-вафельницы.

5. К рабочей поверхности прилипает тесто. Почему?

• Скорее всего, тесто пригорело из-за сахара. Отключите мини-вафельницу от сети и дождитесь, когда она полностью остынет. Налейте на рабочую

поверхность растительное масло и оставьте его на 5–10 минут. Рабочую поверхность протрите губкой. Затем протрите влажной тканью с мягким моющим средством. Тщательно промойте ткань и снова протрите. Если пригоревшее тесто не удалось убрать, налейте растительное масло на поверхность для готовки и оставьте на несколько часов, а затем повторите процесс очистки.

6. Индикатор не включается, рабочая поверхность не нагревается.

- Убедитесь, что мини-вафельница подключена к сети.
- Убедитесь, что сетевая розетка работает правильно.
- Убедитесь, что в вашем доме не отключили электроэнергию.

РЕЦЕПТЫ ТЕСТА ДЛЯ ВАФЕЛЬ

Венские вафли

- Яйцо: 3 шт.
- Сахар: 100 г
- Молоко: 150 мл
- Сливочное масло: 100 г
- Мука: 250 г
- Разрыхлитель: 1 ч. л.
- Лимонный сок: 1 ст. л.

Творожные вафли

- Творог: 200 г
- Яйцо: 2 шт.
- Мука: 3 ст. л.
- Молоко/кефир: 70 мл
- Разрыхлитель: 1 ч. л.
- Сахар по вкусу
- Ванилин: 1 пакетик

Бананово-апельсиновые вафли

- Банан: 2 шт.
- Мука: 130 г
- Сок апельсина: 100 мл
- Разрыхлитель: 1 ч. л.
- Сахар по вкусу
- Цедра апельсина: 1 ч. л.

Яблочные вафли

- Натертое яблоко: 1 шт.
- Яйцо: 1 шт.
- Мука: 4 ст. л.
- Кефир: 5 ст. л.
- Разрыхлитель: 1 ч. л.
- Сахар по вкусу
- Ванилин: 1 пакетик
- Корица: 1 ч. л. (по желанию)

Все ингредиенты тщательно перемешать до однородного состояния. Если в рецепте есть сливочное масло, рекомендуем предварительно растопить его на медленном огне. Творог и банан перед добавлением в тесто разомните вилкой.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Срок службы: 3 года.

Гарантийный срок: 3 месяца.

Произведено в Китае.

Изготовитель: Guangdong Overseas Chinese (OCIE) Enterprises Co., Ltd
(Гуандун Оверсис Чайниз (ОСИЕ) Энтерпрайзес Ко, Лтд).

Адрес: Room 803–809, No. 850, East Dong Feng Road, Guangzhou, China
(Офис 803–809, № 850, Ист Дун Фэн Роуд, Гуанчжоу, Китай).

Дата изготовления указана на упаковке.

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

**Устройство предназначено только для домашнего использования
под руководством взрослых.**

Не разбирайте аппарат и не пытайтесь починить его самостоятельно.

