

- После каждого использования ставьте мерную чашу на специальное место внутри верхней части аппарата.
- Поместите большую миску под выходным желобом так, чтобы она касалась корпуса аппарата для приготовления попкорна. Убедитесь, что попкорн беспрепятственно выходит вниз и попадает в миску только по желобу, так как контакт с горячим попкорном может привести к ожогу.
- Включите аппарат. Вскоре начнется приготовление попкорна. Готовый попкорн будет выходить из алюминиевой нагревательной камеры через выходной желоб, пока все зерна не закончатся. Это займет примерно 3 минуты.
- Выключите аппарат и выньте провод из розетки после окончания работы.
- Если вам нужно приготовить больше попкорна, извлеките остатки зерен из алюминиевой нагревательной камеры, прежде чем наполнять ее новыми зернами. Будьте осторожны, прикасаясь к верхней части аппарата и мерной чаше, так как они сильно нагреваются во время использования и могут вызвать ожог.

**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:** Подождите 10–12 минут, прежде чем снова использовать аппарат для приготовления попкорна.

#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Не добавляйте растительное масло. Для приготовления используйте сухие зерна.
- Поместите мерную чашу на верхнюю часть аппарата.
- Никогда не добавляйте сливочное масло в алюминиевую нагревательную камеру.

#### **ЧИСТКА И УХОД**

- Перед чисткой выньте провод из розетки.
- Убедитесь, что аппарат полностью остыл перед началом чистки.
- Протирайте пластмассовые детали аппарата влажной тканью. Никогда не используйте абразивные вещества для чистки, так как они могут привести к повреждению аппарата.
- Верхний корпус и мерную чашу можно мыть в теплой мыльной воде.

#### **ХРАНЕНИЕ**

Когда вы не пользуетесь аппаратом, выключайте его и храните в безопасном и сухом месте вне досягаемости детей.

# АППАРАТ ДЛЯ ПОПКОРНА



220-240 В, ~ 50/60 Гц, 1200 Вт

## УСТРОЙСТВО АППАРАТА ДЛЯ ПОПКОРНА



### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Во время использования электрических приборов необходимо всегда соблюдать следующие правила безопасности:

1. Прочитайте инструкцию.
2. Не касайтесь горячих поверхностей. Используйте ручки и рукоятки.
3. Чтобы обезопасить себя от электрического удара, не погружайте шнур, штепсель и другие части прибора в воду или иную жидкость.
4. Необходимо быть предельно внимательным, когда прибор используется в непосредственной близости от детей.
5. Отключайте прибор из розетки, когда он не используется, а также во время чистки. Дайте прибору остыть перед сборкой, разборкой или чисткой.
6. Не используйте прибор с поврежден-

ным шнуром, штепселем, после нарушений в работе или при любом другом повреждении.

Обратитесь в сервисный центр для проверки и ремонта.

7. Производитель не рекомендует использовать с прибором дополнительные приспособления, так как это может привести к повреждению прибора и травмам.

8. Не используйте прибор на улице.

9. Следите, чтобы провод не перевешивался через край стола и не касался горячих поверхностей.

10. Не устанавливайте прибор на газовую или электрическую горелку или духовку, а также вблизи нее.

11. Будьте предельно внимательны при переноске прибора, когда в нем находится горячее масло или другие горячие жидкости.

12. Всегда вставляйте шнур сначала в прибор, а затем в розетку. Для отключения прибора переведите переключатель в положение «Выкл» и выньте шнур из розетки.

13. Не используйте прибор не по назначению.

14. Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

15. Будьте очень внимательны во время выгрузки попкорна из аппарата. Всегда полностью переворачивайте изделие крышкой вниз, чтобы оставшееся горячее масло или вытекающая вода не попали на кожу и не вызвали ожог.

16. В комплектацию входит короткий шнур питания, чтобы снизить риск запутывания провода и травмы во время эксплуатации аппарата.

17. Если используется длинный съемный шнур или дополнительный шнур:

- Расчетные электрические параметры дополнительного шнура должны соответствовать электрическим параметрам прибора.
- Если устройство заземленного типа, дополнительный провод должен быть тройным заземляющим.

18. Соблюдайте требуемые перерывы в использовании прибора.

- Внимательно прочитайте паспортную табличку о максимальном непрерывном времени работы (5 минут – время максимального использования).
- Минимальный перерыв в работе устройства – 10 минут.

19. Данное изделие не предназначено для использования с внешним таймером или отдельной системой дистанционного управления.

20. В целях безопасности поврежденный или бракованный провод подлежит замене только в сервисном центре.

21. Данное изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами, не имеющими опыт использования подобных изделий, только если они не находятся под присмотром и не получили разъяснения касательно использования данного изделия от человека, который несет за них ответственность. Дети всегда должны находиться под присмотром взрослого. Убедитесь, что они не играют с прибором.

22. Сохраните эту инструкцию!

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АППАРАТА ДЛЯ ПОПКОРНА

- Разместите аппарат для приготовления попкорна на ровной поверхности.
- Перед первым использованием рекомендуется протереть аппарат и аксессуары влажной тканью.
- Отмерьте необходимое количество попкорна с помощью мерной чаши. Полной мерной чаши достаточно для однократного использования. Излишки попкорна могут привести к сбоям в работе аппарата.
- Для работы аппарата не требуется дополнительный прогрев.
- Во время приготовления попкорна не используйте другие ингредиенты: растительное масло, жир, сливочное масло, маргарин, соль или сахар – так как это может привести к повреждениям аппарата.
- Насыпайте попкорн в алюминиевую нагревательную камеру через отверстие для засыпания зерен.