

Артикул:

27267

Наименование:

Шезлонг 27267 бежевый Мебель детская бытовая для лежания: шезлонг электронный, вибромзыкальный, с товарным знаком «BabyGo» (БебиГоу)

Изготовитель:

«Shantou Baihui Trading Co., Ltd», No.6 Sanlian Longtan Area, Zhulin Village, Lianshang Town, Chenghai District, Shantou, China. «Shantou Baihui Trading Co., Ltd», №6 Санлянь Лунтан Эриа, Чжулинь Виллидж, Ляньшан Таун, Чэнхай Дистрикт, Шаньтоу, Китай.

Поставщик в Республику Беларусь:

ООО «Детмир БЕЛ»; УНП 193143448; Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, п

Страна производства:

Китай

Гарантийный срок:

12 месяцев с даты покупки

Рекомендации по использованию:

Предназначено только для одного ребенка массой не более 18 кг. Рекомендованный возраст: до 24 месяцев. Не поднимайте спинку шезлонга до тех пор, пока ребенок не научится сидеть самостоятельно. Вертикальное положение спинки не приемлемо для детей младше 6 месяцев! Исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы мебели, соприкасающиеся с полом. Не устанавливать рядом с электроприборами, газом, острыми предметами. При установке вблизи нагревательных приборов поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. Замену батареек производят только взрослые. Соблюдать полярность. Не использовать одновременно старые и новые батарейки разного типа. При длительном перерыве вынуть батарейки. Когда ребенок начнет подниматься, снять игрушки. Удалить упаковку перед использованием. Не использовать для продолжительного сна ребенка! Проверять готовность к использованию перед посадкой ребенка. Не использовать, если детали установлены неправильно или повреждены. Никогда не оставлять ребенка без присмотра. Не использовать как автокресло или переноску. Не использовать на столах, возвышенностях или вблизи лестниц. Установить только на твердые ровные поверхности (на пол); не ставить на подушки или диваны. Правильно пристегивать ремнями безопасности. Сборку проводить только взрослым. Перед применением ознакомиться с инструкцией. Не переносить за дугу с игрушками. Уход: протирать чистой влажной тканью, не погружать в воду. Стирка текстиля при температуре до +30°С. Хранение: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.

Комплектация:

шезлонг электронный, вибромзыкальный, дуга с мягконабивными игрушками