

Артикул:

R-09B/180

Наименование:

Бутылочка для кормления с ручками

Изготовитель:

Guangdong RoRo Baby Products Co.,Ltd, Адрес: A2, Wanyang Zhong Chuang City, No. 41, Dawang Avenue, High-tech Zone,Zhaoqing, Guangdong, China

Поставщик в Республику Беларусь:

ООО "Канпол бэби", Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Шабаны, д.14а, пом.38

Страна производства:

Китай

Гарантийный срок:

30 дней с момента реализации конечному покупателю

Рекомендации по использованию:

Бутылочка предназначена для кормления детей в комплекте с силиконовой молочной соской с антиколиковым клапаном который предотвращает попадание воздуха в соску. Таким образом, соска остается полностью заполненной молоком или смесью, и ребенок не заглатывает воздух во время кормления. Уменьшение количества воздуха, который ребенок может заглатывать во время кормления, способствует снижению риска возникновения колик. Форма соски, скорость потока и возрастные ограничения (в месяцах) указаны на упаковке. Информация о возрасте указанная на упаковке носит рекомендательный характер, при выборе соски необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка. Перед первым использованием прокипятите все детали бутылочки не более 5 минут (можно кипятить в стерилизаторе; кипячение в жесткой воде может привести к образованию известкового налета), не стерилизуйте/кипятите дольше установленного времени. После каждого использования тщательно промывайте бутылочку и соску в горячей воде с деликатным моющим средством. После мытья тщательно ополаскивайте и сушите бутылочку при комнатной температуре. Бутылочку можно мыть в посудомоечной машине (не выше 60°C). Соску, ручки (если бутылочка с ручками), колпачок и закручивающееся кольцо мыть в посудомоечной машине не рекомендуется. В целях гигиены новую соску необходимо прокипятить в течение 5 минут, после чего дать ей остыть и аккуратно отжать. Перед каждым использованием вымыть теплой водой. Во избежание повреждения не применять антибактериальные, абразивные и концентрированные моющие средства. Жесткая вода, чай и фруктовый сок могут привести к появлению на соске пятен или известкового налета, которые не влияют на ее свойства. Можно использовать в микроволновой печи. В микроволновой печи можно разогревать только бутылочку (без других деталей). При разогреве соблюдайте осторожность из-за опасности ожога вследствие неравномерного нагрева. Разогревать только в открытом виде. После разогрева перемешайте содержимое для равномерного распределения тепла и проверьте температуру прежде чем дать ребенку. Не разогревайте бутылочку в духовке и на газовой/электрической плите. Не рекомендуется использовать для газированных напитков. При сборке бутылочки затягивайте закручивающееся кольцо достаточно плотно, но не туго, чтобы не нарушить вентиляцию соски. Перед кормлением убедитесь, что бутылочка не протекает. Не увеличивайте в соске отверстия. Рекомендуется заменять соску каждый месяц. Внимание! Изделие не является игрушкой. Хранить в недоступном для детей месте и использовать только под наблюдением взрослых. Всегда проверяйте температуру пищи перед кормлением. При первых признаках повреждения или износа прекратите использование изделия. Не используйте соску в качестве пустышки. Рекомендуется сохранять инструкцию в течение всего периода эксплуатации. Хранить в помещении при

температуре +10°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 75%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и растворителей.

Комплектация:

Бутылочка для кормления детей 180 мл в комплекте с силиконовой молочной соской от 0 месяцев.

Соответствие:

Товар соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".