

## БЕГОВЕЛ ИНСТРУКЦИЯ



- |                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. Рама            | 6. Сиденье         |
| 2. Колёса          | 7. Комплект болтов |
| 3. Передняя вилка  | 8. Втулка          |
| 4. Руль            | 9. Хомут           |
| 5. Резиновые ручки | 10. Хомут          |

У беговела регулируются по высоте руль и сиденье, присутствуют метки минимальной высоты сиденья и глубины фиксации руля.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При езде на беговеле следует надевать защитное снаряжение.  
Этот беговел не предназначен для езды по дорогам общего пользования. Использовать только под присмотром взрослых.

- Перед катанием научите ребёнка правильно пользоваться беговелом.
- У беговела нет тормоза.
- Избегайте любых столкновений, которые могут привести к травмам пользователя или третьих лиц.
- Не катайтесь по улицам, дорогам, склонам, лестницам или любым другим опасным местам. Катайтесь на беговеле только в безопасных местах.
- Беговел предназначен для катания только одного ребёнка, максимальная нагрузка — 30 кг.
- Предназначен для детей старше 2 лет.
- Дети должны быть в удобной обуви во время катания.
- Неправильное использование может привести к повреждению изделия, всегда следуйте инструкциям.
- Дети должны всегда держаться за руль во время езды на беговеле.
- Удалите всю упаковку, перед тем как дать беговел ребёнку (опасность удушья). Храните её в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям прикасаться к каким-либо движущимся частям во время езды.
- Используйте влажную ткань для чистки беговела.
- Внимание! Сборка должна производиться только взрослыми.
- Если в процессе эксплуатации выявятся какие-либо повреждения, прекратите использование и обратитесь в сервисный центр.

## Сборка



Возьмите раму беговела.



Установите крепление на рулевую стойку.



Вставьте руль и закрепите замком.



Откройте замок сиденья.



Вставьте сиденье и закрепите его.



Сборка завершена.