

# **ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!**

**ВНИМАНИЕ!** Изделие не является защитой от рисков, связанных с водой. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра взрослых!

**ИНСТРУКЦИЯ:** Вставьте пластиковый язычок в мягкую декоративную часть до упора. Установите насадку на излив смесителя. Убедитесь, что она плотно зафиксирована. Подберите оптимальное для использования положение насадки.

Перед включением ребенком крана с водой проверяйте ее температуру, рекомендуемая температура воды 37°C.

Не допускается использование некомплектного или вышедшего из строя изделия. Использование не по назначению и изменение изделия запрещены и могут стать причиной травмы и/или повреждения изделия. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате несоответствующего использования.

**УХОД:** Перед первым использованием и при дальнейшей эксплуатации изделие рекомендуется мыть мыльным раствором, тщательно ополаскивать и протирать сухой тряпкой. Во избежание повреждений запрещено использовать отбеливатели и абразивные чистящие средства.

**ХРАНЕНИЕ:** Изделия из пластмасс хранят в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключая воздействие агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.