

ГОРШОК-УНИТАЗ ТУАЛЕТНЫЙ с музыкальным устройством

Внимательно изучите инструкцию!



Реалистичный дизайн приучает малыша к унитазу.

ВНИМАНИЕ! Избегайте попадания воды в музыкальное устройство. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра! Изделие предназначено для детей, которые уже способны уверенно сидеть. При необходимости придерживайте ребенка одной рукой. Необходимо объяснить ребенку возможную опасность и потренироваться правильно использовать изделие во избежание падений. Перед использованием убедитесь, что изделие установлено на ровной и нескользкой поверхности. Не используйте горшок в качестве игрушки или табуретки. Использование не по назначению и изменения изделия запрещены и могут стать причиной травмы и/или повреждения изделия. Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате несоответствующего использования.

УХОД: Перед первым использованием и при дальнейшей эксплуатации изделие, кроме внутренней части с музыкальным устройством, рекомендуется мыть мыльным раствором, тщательно ополаскивать и протирать сухой тряпкой.

Во избежание повреждений запрещено использовать отбеливатели и абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ: В неотопливаемых закрытых помещениях с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе. Изделия из пластмасс хранят в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.

Срок хранения не установлен.



1. Внешний вид



Для работы музыкального устройства требуются 2 батарейки AAA, в комплект не входят. Для установки и в дальнейшем замены батареек понадобится крестовая отвертка, соблюдайте полярность установки батареек. Храните батарейки вдали от детей. Избегайте попадания воды в музыкальное устройство.



- Встроенное музыкальное устройство.

- Отсек для салфеток с кнопкой для звукового эффекта слива воды.

- Съемная чаша для легкого ухода, специальная форма защищает от разбрызгивания.

2. Использование



Чаша легко снимается.

Для снятия бачка сначала нажмите кнопку, как показано на рисунке.

Устойчивое антискользящее покрытие для дополнительной безопасности.