




ШЕЗЛОНГ ДЛЯ НОВОРΟЖДЁННЫХ

ИНСТРУКЦИЯ



APT. CE-108-1

Внимание!

0–6
мес.


до 9
кг

EAC

- Шезлонг предназначен для детей от рождения до 6 месяцев, весом не более 9 кг.
- Не оставляйте ребёнка в шезлонге без присмотра. Всегда пристёгивайте малыша, когда он находится в шезлонге: активные движения могут перевернуть или опрокинуть шезлонг.
- Не размещайте шезлонг на столе или другом высоком месте, откуда он может упасть.
- Не перемещайте шезлонг, если в нём находится ребёнок.
- Шезлонг должны собирать и разбирать только взрослые.
- Не используйте изделие, если какие-то его детали сломаны или повреждены.
- Размещайте шезлонг только на твёрдых поверхностях. Не устанавливайте изделие на мягкий диван или кровать: оно может перевернуться.



СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА

1. Потяните на себя предохранитель **D** и переместите шаговый регулятор в желаемое положение (**B** или **C**), одновременно придерживая другой рукой спинку сиденья.





Важно!

Прежде чем сажать ребёнка в шезлонг, убедитесь, что шаговый регулятор зафиксирован.



2. Чтобы сложить шезлонг, шаговый регулятор должен находиться в положении **A**. Потяните на себя предохранитель **D** и сложите шезлонг.



3. Если вы хотите использовать изделие как стульчик, переверните чехол. Для этого отстегните резинки от крючков внизу каркаса и снимите чехол.
4. Переверните чехол так, чтобы лицевая сторона оказалась внизу. Наденьте его обратно на каркас. Снова закрепите чехол при помощи резинок. Ремни безопасности теперь находятся сзади.