


babyton

МАНЕЖ

PLAY FREE

ИНСТРУКЦИЯ






АРТИКУЛ CE-2099A


0 мес.
—
3 года

Внимательно прочитайте инструкцию
и сохраните её на весь период эксплуатации.


EAC




ШАГ 1




ШАГ 2



ШАГ 3



ШАГ 4



ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Убедитесь, что манеж собран правильно и все детали надёжно зафиксированы.
2. Верхние соединительные элементы должны быть всегда установлены перед использованием.
3. Следите, чтобы в манеже не было каких-либо верёвочных элементов — риск удушья.
4. Прекратите использование манежа, когда ребёнок научится перелезать через стенки.
5. Не накрывайте манеж сверху каким-либо навесом или сеткой.
6. Когда ребёнок научится вставать, уберите из манежа бортики, большие игрушки и другие предметы, с помощью которых он сможет вылезти из манежа.
7. Не располагайте манеж вблизи окон с занавесками и шторами.
8. Не оставляйте ребёнка в манеже без присмотра.
9. Не используйте манеж, если в нём отсутствуют какие-либо крепления и соединители, есть повреждённые детали или порванная ткань.
10. Удалите все упаковочные элементы сразу после сборки.
11. Не используйте водяные матрасы в манеже.

Сборка: манеж легко собирается и разбирается, следуйте указаниям в инструкции.


Уход: пластиковые крепления, соединительные трубки и ткань снимаются. Очищайте их водой. Перед сборкой просушите все детали.

Применение: используйте манеж только в помещениях. Держите его вдали от источников огня и избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

babyton

МАНЕЖ PLAY FREE

НҰҚАУЛЫҚ






АРТИКУЛ CE-2099A


0 ай
—
3 жас

Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз
және оны бүкіл пайдалану кезеңінде сақтаңыз.

EAC




1-ҚАДАМ




Step


2-ҚАДАМ



3-ҚАДАМ



4-ҚАДАМ



ПАИДАЛАНУ ҚАҒИДАЛАРЫ

1. Манеждің дұрыс жиналғанына және барлық бөлшектердің берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
2. Үстіңгі қосылатын элементтер әрқашан пайдаланар алдында орнатылуы тиіс.
3. Манежде ешқандай жіптер немесе арқан сияқты элементтердің болмауын қадағалаңыз — бұл тұншығу қаупін тудырады.
4. Бала манеж қабырғаларынан асып өтуді үйренген кезде манежді пайдалануды тоқтатыңыз.
5. Манеждің үстін қандай да бір жабынмен немесе тормен жаппаңыз.
6. Бала тұруды үйренген кезде, манеждің ішінен жастықтарды, үлкен ойыншықтарды және сыртқа шығуына көмектесетін басқа заттарды алып тастаңыз.
7. Манежді перде немесе шымылдық ілулі тұрған терезелердің жанына қоймаңыз.
8. Бала манежде болған кезде оны қараусыз қалдырмаңыз.
9. Егер манежде қандай да бір бекітпелер мен қосқыштар жетіспесе, бөлшектер зақымдалған немесе мата жыртылған болса, оны қолданбаңыз.
10. Манеж жиналғаннан кейін барлық қаптама элементтерін дереу алып тастаңыз.
11. Манежде су матрастарын қолданбаңыз.

Жинау: манеж оңай жиналады және бөлшектенеді, нұсқаулықтағы көрсетілімдерді орындаңыз.

Күтім: пластикалық бекіткіштер, қосылатын түтіктер және мата алынып тасталады. Оларды сумен жуып тазалаңыз. Жинамас бұрын барлық бөлшектерді жақсылап кептіріңіз.

Қолдану: манежді тек үй ішінде қолданыңыз. Оны от көздерінен алыс ұстаңыз және тікелей күн сәулесінің әсерінен сақтаңыз.