

Артикул:

19-0081

Наименование:

Игрушка для детей: Конструктор «Макси», 100 эл., т. з. "ZEBRATOYS"

Изготовитель:

ООО «ЗЕБРА ТОЙЗ», 141407, Россия, Московская область, г. Химки, ул. Молодёжная, д. 76 кв. 757.
тел.: +7 495 644 17 76, www.zebra-toys.com, info@zebra-toys.com

Страна производства:

Россия

Рекомендации по использованию:

Игрушка предназначена для игры, не использовать для иных целей. Предназначено для детей до трех лет. Рекомендовано детям от одного года. Предупреждения! Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых. Хранить игрушки в недоступном для детей месте. Условия хранения: сухое проветриваемое помещение. Не хранить и не играть вблизи источников огня, приборов с нагревательными элементами. При пожаре звонить 112. Уход: перед применением протереть влажной или сухой тканью. Не требует специального ухода. Для безопасности ребенка удалите упаковку, а также части и детали, необходимые для крепления игрушки в упаковке. Не требует специальных мер при утилизации. Сохраняйте упаковку/этикетку с данными об изготовителе.

Соответствие:

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»