


babyton

МАНЕЖ

SLEEPY

ИНСТРУКЦИЯ



АРТИКУЛ UP650S


6 мес.
—
3 года

до 15 кг


Внимательно прочитайте инструкцию
и сохраните её на весь период эксплуатации.

EAC


СБОРКА МАНЕЖА




1. Откройте сумку и извлеките все детали.




2. Раскройте 3 застёжки-липучки на матрасе.



3. Поставьте манеж вертикально и снимите матрас.




4. Возьмите манеж за короткие стороны и разложите его.




5. Поднимите стенки манежа, начав с коротких сторон. Чтобы поднять длинную стенку, поднимите её за середину. Должен раздаться щелчок, что будет означать, что сторона зафиксирована в разложенном виде.

СБОРКА МАНЕЖА




6. Удостоверьтесь в том, что все 4 стенки манежа зафиксированы в разложенном виде. Затем надавите на центр дна, чтобы оно раскрылось.

Внимание! Выполняйте указанные выше шаги только в описанной последовательности. Если вы сначала расправите дно манежа, вы не сможете зафиксировать боковые стороны в разложенном состоянии.




7. Положите матрас в манеж мягкой стороной вверх. Проденьте 4 застёжки-липучки через прорези в дне манежа.


УСТАНОВКА ВТОРОГО УРОВНЯ



1. Установите второй уровень внутрь манежа, сначала застегнув все молнии, а затем застёжки-липучки.




2. Вставьте поддерживающие трубки в рукав на дне второго уровня и соедините их.




3. Положите внутрь матрас.

РАЗБОРКА МАНЕЖА



1. Уберите из манежа все предметы, включая матрас. После этого поверните пластиковый замок, расположенный на дне, на 90 градусов против часовой стрелки. Потяните его вверх, чтобы сложить дно.



- 2a. Передвиньте пластиковый переключатель на короткой стороне манежа наверх, затем надавите на стенку манежа вниз. Повторите для второй короткой стороны.

26. Нажмите на пластиковую кнопку, затем надавите на стенку манежа вниз. Повторите для второй длинной стороны.

ВНИМАНИЕ!

Внимательно прочитайте эти инструкции и сохраните их для дальнейшего использования. Следуйте указанным инструкциям для безопасной эксплуатации манежа.

Внимание! Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра.


- Не размещайте манеж вблизи источников открытого огня или тепла, таких как, например, электрические или газовые радиаторы.
- Не используйте манеж, если какая-либо из его частей сломана, порвана или отсутствует.
- Не оставляйте внутри манежа или рядом с ним предметы, которые ребёнок может использовать для того, чтобы выбраться из манежа. Не ставьте манеж рядом с предметами, которые могут представлять опасность удушья, например, занавесками и шнурами от жалюзи.
- Не используйте второй уровень без каркаса.



Не оставляйте ребёнка без присмотра!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПРИСТАВНОЙ КРОВАТКИ

3 УРОВНЯ




A

B


C

ПРИСТАВНАЯ КРОВАТКА

1. Расстегните молнии A и B до высоты второго уровня.






2. Нажмите кнопку 1 с обеих сторон одновременно, затем потяните вверх (2) и надавите вниз (3). Стенка опустится до уровня приставной кровати. Чтобы совсем опустить стенку, повторите.



Все молнии должны быть застёгнуты до конца.

3. Отрегулируйте высоту с помощью молний (см. изображения ниже).



Молния для регулировки высоты находится под вторым слоем.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Манеж можно использовать, только если фиксирующие механизмы надёжно закреплены — всегда проверяйте их, прежде чем посадить ребёнка в манеж. Регулярно проверяйте, что все крепления зафиксированы, и подтягивайте их по мере необходимости.
2. Если вы используете матрас, отличный от идущего в комплекте к манежу, убедитесь в том, что зазор между стенками манежа и краем матраса не превышает 3 см и что толщина матраса оставляет внутри манежа глубину как минимум 20 см (меряйте от поверхности матраса до края рамы).
3. Во избежание травм прекратите использование манежа, как только ребёнок научится вылезать из него.
4. Максимальная нагрузка на манеж — 15 кг.
5. Манеж предназначен только для одного ребёнка.
6. Периодически проверяйте техническое состояние манежа.
7. Защищайте пальцы во время складывания и раскладывания манежа.
8. Как только ребёнок научится сидеть, прекратите использование второго уровня и пользуйтесь изделием только как манежем. Для этого выньте второй уровень вместе с поддерживающими трубками.
9. При использовании всегда ставьте манеж на тормоз.

ОЧИЩЕНИЕ

1. Все пластиковые детали можно очистить с помощью влажной мягкой ткани. Не используйте агрессивные чистящие средства.
2. Очищайте металлические детали только с использованием сухой ткани.
3. Ткань манежа и матрас можно чистить влажной мягкой тканью с мягким очищающим средством. Не используйте агрессивные моющие вещества. Не скручивайте и не сушите в машинке.



Стирайте вручную в холодной воде.



Не отбеливайте.



Не сушите в сушильной машине.



Не гладьте.




Не отдавайте в химчистку.

Полностью просушите матрас, прежде чем снова его использовать или убирать на хранение.

babyton

МАНЕЖ SLEEPY

НҰҚАУЛЫҚ



АРТИКУЛ UP650S


6 ай
3 жас

15 кг-ға
дейін


Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз
және оны пайдалану кезеңі бойы сақтаңыз.

EAC


МАНЕЖДІ ЖИНАУ




1. Сөмкені ашып, барлық бөлшектерді алыңыз.




2. Матрастан 3 желімқапсырманы ашыңыз.



3. Манежді тік күйге қойып, матрасты шешіңіз.




4. Манеждің қысқа жақтарынан ұстап, оны жайыңыз.




5. Манеждің қабырғаларын көтеріңіз, алдымен қысқа жақтарынан бастаңыз. Ұзын қабырғасын көтеру үшін оны ортасынан көтеріңіз. Қабырға бекітілгенін білдіретін «шерт» еткен дыбыс шығуы керек.

МАНЕЖДІ ЖИНАУ




6. Манеждің барлық 4 қабырғасының толық ашылып, бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Содан кейін түбінің ортасына басып, оны толықтай жайыңыз.

Назар аударыңыз! Жоғарыда көрсетілген қадамдарды тек дәл осы тәртіппен орындаңыз. Егер алдымен манеждің түбін жайып жіберсеңіз, оның бүйір қабырғаларын ашық күйінде бекіте алмайсыз.




7. Төсекті манежге жұмсақ жағымен жоғары қаратып салыңыз. Манеждің түбіндегі тесіктер арқылы 4 жабысқақ белдікті өткізіңіз.


ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙДІ ОРНАТУ



1. Екінші деңгейді манеждің ішіне орнатыңыз: алдымен барлық сырмаларды, содан кейін жабыстырғыш таспаларды бекітіңіз.




2. Тіреуіш түтіктерді екінші деңгейдің астыңғы жағындағы жеңге кіргізіп, оларды өзара қосыңыз.




3. Ішіне матрасты салыңыз.

МАНЕЖДІ ШЕШУ



1. Манеждің ішіндегі барлық заттарды, соның ішінде матрасты да алыңыз. Содан кейін манеждің түбінде орналасқан пластик құлыпты сағат тіліне қарсы 90 градусқа бұрыңыз. Төменгі бөлікті жинау үшін оны жоғары қарай тартыңыз.



- 2a. Манеждің қысқа жақтарындағы пластик тетікті жоғары жылжытыңыз, содан кейін манеждің қабырғасын төмен басыңыз. Осы әрекетті екінші қысқа жағына да қайталаңыз.

26. Пластик батырманы басыңыз, содан кейін манеждің қабырғасын төмен басыңыз. Осы әрекетті екінші ұзын жағына да қайталаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Осы нұсқаулықтарды мұқият оқып шығып, кейін пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Манежді қауіпсіз пайдалану үшін нұсқаулықтарда көрсетілген ережелерді орындаңыз. Назар аударыңыз! Баланы ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.


- Манежді ашық от немесе жылу көздерінің, мысалы, электрлік немесе газ радиаторларының жанына қоймаңыз.
- Егер манеждің қандай да бір бөлігі сынған, жыртылған немесе жетіспейтін болса, оны пайдаланбаңыз.
- Бала манежден шығып кету үшін пайдалана алатын заттарды манеждің ішіне немесе жанына қалдырмаңыз. Манежді тұншығу қаупі бар заттардың, мысалы, перделер мен пердеше бауларының жанына қоймаңыз.
- Екінші деңгейді қаңқасыз пайдаланбаңыз.



Баланы қараусыз қалдырмаңыз!

ТІРЕКТІ КЕРЕУЕТ РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ

3 - ДЕҢГЕЙ




A

B


C

ТІРЕКТІ КЕРЕУЕТ

1. А және В сырмаларын екінші деңгейдің биіктігіне дейін ағытыңыз.






2. Екі жағындағы 1-батырманы бір мезгілде басыңыз, содан кейін жоғары тартыңыз (2) және төмен басыңыз (3). Қабырға төсекпен бір деңгейге дейін түседі. Қабырғаны толықтай түсіру үшін осы әрекетті қайталаңыз.



Барлық сырма соңына дейін жабық болуы керек.

3. Сырмалар арқылы биіктікті реттеңіз (төмендегі суретке қараңыз).



Биіктікті реттеуге арналған сырма екінші қабаттың астында орналасқан.

1. Манежді тек бекіту механизмдері сенімді түрде бекітілген жағдайда ғана пайдалануға болады — баланы манежге отырғызбас бұрын оларды әрдайым тексеріңіз. Барлық бекіткіштердің дұрыс бекітілгенін үнемі бақылап отырыңыз және қажет болған жағдайда қатайтыңыз.
2. Егер манежбен бірге келген матрастан басқа матрасты қолданатын болсаңыз, манеж қабырғалары мен матрас жиегі арасындағы саңылау 3 см-ден аспайтынына және матрас қалыңдығы манеждің ішінде кемінде 20 см тереңдік қалдыратынына көз жеткізіңіз (өлшеу матрас бетінен жақтаудың шетіне дейін жүргізіледі).
3. Бала манежден өз бетінше шыға алатын болса, жарақаттардың алдын алу үшін оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
4. Манеждің ең жоғарғы жүктеме салмағы — 15 кг.
5. Манеж тек бір балаға арналған.
6. Манеждің техникалық жағдайын мезгіл-мезгіл тексеріп тұрыңыз.
7. Манежді ашу және жинау кезінде саусақтарыңызға абай болыңыз.
8. Бала отыруды үйренген бойда екінші деңгейді қолдануды тоқтатып, тек манеж ретінде пайдаланыңыз. Ол үшін екінші деңгейді тірек түтіктерімен бірге алып тастаңыз.
9. Манежді пайдаланған кезде әрдайым тежеуішті қолданыңыз.

ТАЗАЛАУ

1. Барлық пластик бөлшектерді жұмсақ дымқыл шүберекпен тазалауға болады. Агрессивті тазартқыш құралдарды қолданбаңыз.
2. Металл бөлшектерді тек құрғақ шүберекпен тазалаңыз.
3. Манеждің мата бөлігін және матрасты жұмсақ дымқыл шүберекпен, жұмсақ тазартқыш құралмен тазартуға болады. Агрессивті жуғыш заттарды қолданбаңыз. Бұрап сығуға немесе кір жуғыш машинада кептіруге болмайды.



Салқын суда қолмен жуыңыз.



Ағартпаңыз.



Кептіргіш машинада кептірмеңіз.



Үтіктемеңіз.



Химтазалауға бермеңіз.

Матрасты қайта қолданбас бұрын немесе сақтау үшін жинамас бұрын толықтай құрғатыңыз.