

Арт. G020



KREISS

ТРЁХКОЛЁСНЫЙ САМОКАТ 3 в 1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Внимательно прочитайте инструкцию перед сборкой и сохраните её для дальнейшего использования.

EAC

СБОРКА САМОКАТА

1. РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ

Шаг 1. Удерживая самокат, потяните вверх за нижнюю часть рулевой стойки.

Шаг 2. Откройте замок, отрегулируйте высоту руля так, чтобы кнопка попала в фиксирующее отверстие, затем закройте замок.



2. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ

Шаг 1. Установите сиденье на руль до щелчка, как показано на рисунке, затем убедитесь, что оно надёжно закреплено.


Шаг 2. Откройте крышку, затем нажмите и удерживайте верхнюю кнопку, регулируя высоту сиденья. При достижении нужной высоты отпустите кнопку и закройте крышку.



3. СБОРКА И РЕГУЛИРОВКА РОДИТЕЛЬСКОЙ РУЧКИ


Шаг 1. Откройте крышку, возьмите родительскую ручку, нажмите на верхнюю кнопку и вставьте ручку в отверстие до щелчка, затем убедитесь, что она надёжно закреплена.

Шаг 2. Откройте замок, отрегулируйте высоту руля так, чтобы кнопка попала в фиксирующее отверстие, затем закройте замок.



4. ДЕМОНТАЖ РОДИТЕЛЬСКОЙ РУЧКИ

Нажмите верхнюю кнопку и выньте родительскую ручку, затем закройте крышку.



5. ДЕМОНТАЖ СИДЕНЬЯ

Откройте крышку, нажмите и удерживайте нижнюю кнопку, затем снимите сиденье, потянув его вверх за часть возле рулевой стойки. **Обратите внимание, что в самом верхнем положении сиденье снять нельзя.** Перед демонтажом сиденья его необходимо установить в нижнее положение



6. СКЛАДЫВАНИЕ САМОКАТА

Удерживая самокат, потяните вверх за нижнюю часть рулевой стойки, затем сложите самокат.

