

Указания на случай рекламации

- Естественные явления изнашивания (износ) и поломки из-за чрезмерных нагрузок не являются причиной для рекламации.
- Поломки вследствие неправильного использования не являются причиной для рекламации.
- Поломки вследствие неправильного монтажа или приведения в действие не являются причиной для рекламации.
- Поломки вследствие неправильного изменения изделия не являются причиной для рекламации.
- Ржавчина, которая может возникнуть вследствие недостаточного ухода или неправильного использования, дефектом не является.
- Царапины являются нормальными проявлениями проявлениями износа и не являются дефектом.
- Влажные части из ткани, которые не были высушены, могут плесневеть, что не является связанным с производством дефектом.
- Вследствие воздействия солнечного света, пота, чистящих средств, стирания или слишком частой стирки нельзя исключать выцветание, таким образом оно не является дефектом.
- Износ колес является нормальным проявлением износа и не является поводом для рекламации.

1. Открывание коляски

- а. Ослабить транспортный блокиратор.
- б. Потяните ручку вверх.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед использованием убедитесь в том, что все блокировки закрыты.

2. Закрепление колес

- а. Вставьте задние колеса в направляющую, чтобы они зафиксировались.
- б. Чтобы снять колеса, нажмите рычаг на задней оси вниз, чтобы колесо разблокировалось. Теперь колесо можно снять с оси.
- с. Прикрепите передние колеса, вставив в колеса штыри таким образом, чтобы они зафиксировались со щелчком на нужном месте.
- д. Для снятия колес нажмите кнопку под блоками и удалите колеса.

3. Фиксация колес и настройка режима вращения колес

Потяните рычажок вниз, чтобы колеса зафиксировались.

Потяните рычажок вверх, чтобы установить положение вращения колес.

4. Использование тормозов

Опустите рычаг для того, чтобы поставить коляску на тормоза.

Поднимите рычаг для снятия коляски с тормозов.

Внимание: При усаживании и вынимании детей из детской коляски тормоз должен быть всегда зафиксирован.

5. Прикрепление сидения и смена его положения

Прикрепите сидение, разместив его на корпусе таким образом, чтобы оно со щелчком закрепились на месте.

Чтобы снять сиденье и повернуть его, потяните рычаг на обоих переходниках блока сиденья и приподнимите сиденье.

6. Размещение верха

- а. Закрепите верх с помощью обоих пластиковых креплений на раме сидения.
- б. Чтобы раскрыть солнцезащитный козырек, откройте застежку-молнию задней части верха и потяните верх вперед.

7. Прикрепление и снятие защитного поручня

Прикрепите защитный поручень, вставив его в пластмассовые отверстия с обеих сторон складного кресла.

Для снятия защитного поручня со складного кресла нажмите кнопки с обеих сторон и вытащите защитный поручень.

8. Регулировка подставки для ног

Для регулировки подставки для ног нажмите кнопки с обеих сторон и установите нужную высоту. Затем отпустите кнопки, в результате чего подставка для ног со щелчком встанет в нужное положение.

9. Застегивание ремня

Чтобы застегнуть ремень, вставьте обе верхние пластмассовые части друг в друга.

Затем соединенные части вставьте в нижнее пластмассовое крепление.

Настройте ремень таким образом, чтобы ребенок удерживался в предусмотренном положении.

10. Расстегивание ремня

Для расстегивания ремня нажмите кнопку сбоку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте этот ремень только вместе с поясным ремнем.

11. Переустановка блока сиденья

Для переустановки блока сиденья нажмите кнопки с обеих сторон блока сиденья и удерживайте их нажатыми, теперь положение для сиденья можно изменить по высоте. После достижения нужного положения отпустите кнопки, чтобы сиденье зафиксировалось.

12. Регулировка ручки

Вытолкните кнопку вверх, чтобы отрегулировать высоту ручки.

Когда ручка приведена в нужное положение, отпустите кнопку, чтобы ручка зафиксировалась в этом положении.

13. Складывание коляски

Внимание: Перед складыванием коляски снимите блок для сидения или ванночку.

Потяните оба механизма конечной блокировки на левой и правой трубе ручки вверх.

Нажмите ногой второй фиксатор, который расположен на левом заднем колесе.

Теперь ручку можно сложить по направлению вперед.

Примечание: Для раскладывания действуйте по пункту 1 «Открывание коляски».

14. Универсальное крепление

На отмеченных на рисунке местах находятся крепления для Universal cupholder.

На универсальном креплении можно крепить принадлежности ABC Design, такие как ABC Design cupholder, сумку для памперсов или зонтик от солнца.

Колыска детская для двоих 2 в 1 FD-Design, Модель: ZOOM (ЭфДи-Дизайн ЗУМ)

Цвет: Беан (коричневый) Артикул 71284706/91295706 Дата изготовления: апрель, 2017; Страна происхождения: Китай.

Изготовитель: «АВС-Design GmbH» (АВЦ-Дизайн ГмБШ) Адрес изготовителя: Dr. Rudolf - Eberle Str. 29 D-79774 Albrich, Gemmanу (улица Др. Рудольф-Эберли, 29 Д-79774, г. Альбрих, Германия).

Фабрика-филиал изготовителя: Tiger Dragon Industrial Ltd (Тигр Драгон Индустриал ЛТД); Адрес фабрики-филиала изготовителя: №265, Long Sang, Sec. Long Dong Village, Long Sang Town, 518116, China (№ 265, Лонг Сан, Сек. Лонг Донг Виллаж, Лонг Сан Таун, 518116, Китай).

Импортер/Поставщик и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителя по качеству продукции: ВАРНА ООО, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Серова 11А, 8-800-333-32-01

Предназначено: для детей от 0 до 3-х лет Срок эксплуатации: 3 года Гарантийный срок люльки: 6 месяцев со дня **продаж**. Гарантийный срок прогулочного блока: 12 месяцев со дня **продаж**. Люлька от 0 до 6 мес., макс. вес ребёнка до 9 кг; Прогулочный блок от 6 мес. до 3-х лет, макс. вес ребёнка до 15 кг.

Изготовлено из металла, с элементами из пластмассы и текстильных материалов.

Внимание! Колыска предназначена для перевозки только для одного ребенка, возрастом от 0 месяцев до 3-х лет, максимальный вес которого не превышает 15 кг. Вертикальное положение спинки не приемлемо для детей младше 6 месяцев! Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. Инструкция на русском языке прилагается. Сохраните информацию от изготовителя с упаковки товара и/или инструкцию по эксплуатации. Перед использованием удалите все пластмассовые упаковочные элементы. Во избежание возникновения риска удущья уберите пластиковую упаковку люльки подалее от детей. Операции по сборке и подготовке изделия должны выполняться взрослыми.

Регулярно проверяйте техническое состояние люльки, ее важных узлов и составных частей. В случае необходимости вовремя меняйте пришедшие в негодность детали. Запрещается использование данной люльки при обнаружении в ней недостающих частей или поломок. При останвке всегда блокируйте колеса тормозом. Во избежание опрокидывания люльки или потери баланса не кладите тяжелые предметы в корзину для вещей. Не оставляйте ребенка в люльке без присмотра. Не используйте люльку на лестнице или эскалаторе. Ваша люлька – не игрушка, не разрешайте ребенку самостоятельно забираться в люльку, так как она может перевернуться и поранить ребенка. Всегда используйте ремень безопасности.

Запрещено! Оставлять люльку вблизи открытого огня или нагревательных приборов.

Характеристика: Механизм складывания – «книжка». Имеет 3 положения наклона спинки, регулируемую подножку, ремень безопасности, регулируемый по высоте ручку, режим вращения передних колёс и их фиксированное положение.

В комплект входит: 2 люльки, 2 прогулочных блока, многофункциональная сумка, 1 дождевик, 2 накидки для ног, 2 москитные сетки для люльки, 2 комплекта адаптеров для установки 2-х автокресел, 1 комплект адаптеров для установки люльки в более высокое положение.

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования. Инструкция на русском языке прилагается. Сохраните информацию от изготовителя с упаковки товара и/или инструкцию по эксплуатации

Информация по уходу за изделием: см. в прилагаемой инструкции на русском языке. Условия хранения: сухое проветриваемое помещение. Вечь от воздействия прямых солнечных лучей.

Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011

EAC

Коляска детская для двойни 2 в 1 FD-Design, Модель: ZOOM (ЭфДи-Дизайн ЗУМ)

Цвет: Admiral (Синий) Артикул: 71284705/91295705 Дата изготовления: апрель, 2017; Страна происхождения: Китай.

Изготовитель: «ABC-Design GmbH» (АБЦ-Дизайн ГмБШ) Адрес изготовителя: Dr. Rudolf - Eberle Str. 29 D-79774 Albrück, Germany (улица Др. Рудольф-Эберли, 29 Д-79774, г. Альбрук, Германия).

~~Фабрика-филиал изготовителя: Tudy Dragon Industrial Ltd (Труди Драгон Индастриал ЛТД), Адрес фабрика-филиала изготовителя: №265, Long Gang, Sec. Long Dong Village, Long Gang Town, 518116, China (№ 265, Лонг Ганг, Сек. Лонг Донг Вилладж, Лонг Ганг Таун, 518116, Китай).~~

~~Импортер/Поставщик и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителя по качеству продукции: ВАРНА ООО, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 11А, 8-800-333-32-01~~

~~Предназначено: для детей от 0 до 3-х лет Срок эксплуатации: 3 года Гарантийный срок люльки: 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок прогулочного блока: 12 месяцев со дня продажи. Люлька от 0 до 6 мес., макс. вес ребёнка до 9 кг; Прогулочный блок от 6 мес. до 3-х лет, макс. вес ребёнка до 15 кг.~~

~~Изготовлено из металла, с элементами из пластмассы и текстильных материалов.~~

~~Внимание! Коляска предназначена для перевозки только для одного ребенка, возрастом от 0 месяцев до 3-х лет, максимальный вес которого не превышает 15 кг. Вертикальное положение спинки не приемлемо для детей младше 6 месяцев! Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Инструкция на русском языке прилагается. Сохраните информацию от изготовителя с упаковки товара и/или инструкцию по эксплуатации. Перед использованием удалите все пластмассовые упаковочные элементы. Во избежание возникновения риска удущья оберите пластиковую упаковку коляски подальше от детей. Операции по сборке и подготовке изделия должны выполняться взрослыми. Регулярно проверяйте техническое состояние коляски, ее важных узлов и составных частей. В случае необходимости меняйте пришедшие в негодность детали. Запрещается использование данной коляски при обнаружении в ней недостающих частей или поломок. При остановке всегда блокируйте колеса тормозом. Во избежание опрокидывания коляски или потери баланса не кладите тяжелые предметы в корзину для вещей. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Не используйте коляску на лестнице или эскалаторе. Ваша коляска – не игрушка, не разрешайте ребенку самостоятельно забираться в коляску, так как она может перевернуться и поранить ребенка. Всегда используйте ремень безопасности.~~

~~Запрещено! Оставлять коляску вблизи открытого огня или нагревательных приборов.~~

~~Характеристика: Механизм складывания – «книжка». Имеет 3 положения наклона спинки,~~

~~регулируемую подножку, ремень безопасности, регулируемую по высоте ручку, режим вращения передних колёс и их фиксированное положение.~~

~~В комплект входит: 2 люльки, 2 прогулочных блока, многофункциональная сумка, 1 дождевик, 2 накладки для ног, 2 москитные сетки для люльки, 2 комплекта адаптеров для установок 2-х автокресел, 1 комплект адаптеров для установки люльки в более высокое положение.~~

~~Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Инструкция на русском языке прилагается. Сохраните информацию от изготовителя с упаковки товара и/или инструкцию по эксплуатации~~

~~от изготовителя с упаковки товара и/или инструкцию на русском языке. Условия Информация по уходу за изделием: см. в прилагаемой инструкции в прямых солнечных лучей.~~

~~Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011~~

EAC

Коляска детская для двойни 2 в 1 FD-Design, Модель: ZOOM (ЭфДи-Дизайн ЗУМ)

Цвет: Camel (бежевый) Артикул: 71284704/91295704 Дата изготовления: апрель, 2017; Страна происхождения: Китай.

Изготовитель: «ABC-Design GmbH» (АБЦ-Дизайн ГмБШ) Адрес изготовителя: Dr. Rudolf - Eberle Str. 29 D-79774 Albrück, Germany (улица Др. Рудольф-Эберли, 29 Д-79774, г. Альбрук, Германия).

~~Фабрика-филиал изготовителя: Tudy Dragon Industrial Ltd (Труди Драгон Индастриал ЛТД), Адрес фабрика-филиала изготовителя: №265, Long Gang, Sec. Long Dong Village, Long Gang Town, 518116, China (№ 265, Лонг Ганг, Сек. Лонг Донг Вилладж, Лонг Ганг Таун, 518116, Китай).~~

~~Импортер/Поставщик и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителя по качеству продукции: ВАРНА ООО, 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова 11А, 8-800-333-32-01~~

~~Предназначено: для детей от 0 до 3-х лет Срок эксплуатации: 3 года Гарантийный срок люльки: 6 месяцев со дня продажи. Гарантийный срок прогулочного блока: 12 месяцев со дня продажи. Люлька от 0 до 6 мес., макс. вес ребёнка до 9 кг; Прогулочный блок от 6 мес. до 3-х лет, макс. вес ребёнка до 15 кг.~~

~~Изготовлено из металла, с элементами из пластмассы и текстильных материалов.~~

~~Внимание! Коляска предназначена для перевозки только для одного ребенка, возрастом от 0 месяцев до 3-х лет, максимальный вес которого не превышает 15 кг. Вертикальное положение спинки не приемлемо для детей младше 6 месяцев! Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Инструкция на русском языке прилагается. Сохраните информацию от изготовителя с упаковки товара и/или инструкцию по эксплуатации. Перед использованием удалите все пластмассовые упаковочные элементы. Во избежание возникновения риска удущья оберите пластиковую упаковку коляски подальше от детей. Операции по сборке и подготовке изделия должны выполняться взрослыми. Регулярно проверяйте техническое состояние коляски, ее важных узлов и составных частей. В случае необходимости меняйте пришедшие в негодность детали. Запрещается использование данной коляски при обнаружении в ней недостающих частей или поломок. При остановке всегда блокируйте колеса тормозом. Во избежание опрокидывания коляски или потери баланса не кладите тяжелые предметы в корзину для вещей. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра. Не используйте коляску на лестнице или эскалаторе. Ваша коляска – не игрушка, не разрешайте ребенку самостоятельно забираться в коляску, так как она может перевернуться и поранить ребенка. Всегда используйте ремень безопасности.~~

~~Запрещено! Оставлять коляску вблизи открытого огня или нагревательных приборов.~~

~~Характеристика: Механизм складывания – «книжка». Имеет 3 положения наклона спинки,~~

~~регулируемую подножку, ремень безопасности, регулируемую по высоте ручку, режим вращения передних колёс и их фиксированное положение.~~

~~В комплект входит: 2 люльки, 2 прогулочных блока, многофункциональная сумка, 1 дождевик, 2 накладки для ног, 2 москитные сетки для люльки, 2 комплекта адаптеров для установок 2-х автокресел, 1 комплект адаптеров для установки люльки в более высокое положение.~~

~~Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраняйте ее для дальнейшего использования. Инструкция на русском языке прилагается. Сохраните информацию от изготовителя с упаковки товара и/или инструкцию по эксплуатации~~













~~от изготовителя с упаковки товара и/или инструкцию на русском языке. Условия Информация по уходу за изделием: см. в прилагаемой инструкции в прямых солнечных лучей.~~

~~Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011~~

Bedienungsanleitung

- DE (01-03)

Инструкция по эксплуатации - RU (04-06)



ACHTUNG: Für späteres Nachlesen unbedingt aufbewahren!
ВНИМАНИЕ: Не выбрасывать, сохранить для прочтения в дальнейшем!

