

Артикул:

R10B/150

Наименование:

СТЕКЛЯННАЯ БУТЫЛОЧКА ДЛЯ КОРМЛЕНИЯ Glass feeding bottle. Стеклоанная бутылочка для кормления детей 150 мл.

Изготовитель:

Guangdong RoRo Baby Products Co., Ltd, A2, Wanyang Zhong Chuang City, No. 41, Dawang Avenue, High-tech Zone, Zhaoqing, Guangdong, China / Guangdong RoRo Baby Products Co., Ltd, A2, Wanyang Zhong Chuang City, No. 41, Dawang Avenue, High-tech Zone, Zhaoqing, Guangdong, China

Поставщик в Республику Беларусь:

ООО "Канпол бэби", Республика Беларусь, г. Минск, 220075, ул. Шабаны, д.14а, пом.38

Страна производства:

Китай

Рекомендации по использованию:

Информация о возрасте указанная на упаковке носит рекомендательный характер, при выборе соски необходимо учитывать индивидуальные особенности ребенка. Перед первым использованием прокипятите все детали не более 5 минут (можно кипятить в стерилизаторе; кипячение в жесткой воде может привести к образованию известкового налета), не стерилизуйте/кипятите дольше установленного времени. После каждого использования тщательно промывайте бутылочку и соску в горячей воде с деликатным моющим средством. После мытья тщательно ополаскивайте и сушите бутылочку при комнатной температуре. Бутылочку можно мыть в посудомоечной машине (не выше 60°C). Соску, колпачок и закручивающееся кольцо мыть в посудомоечной машине не рекомендуется. В целях гигиены новую соску необходимо прокипятить в течение 5 минут, после чего дать ей остыть и аккуратно отжать. Перед каждым использованием вымыть теплой водой. Во избежание повреждения не применять антибактериальные, абразивные и концентрированные моющие средства. Жесткая вода, чай и фруктовый сок могут привести к появлению на соске пятен или известкового налета, которые не влияют на ее свойства. Можно использовать в микроволновой печи. В микроволновой печи можно разогревать только стеклянную бутылочку (без других деталей). При разогреве соблюдайте осторожность из-за опасности ожога вследствие неравномерного нагрева. Разогревать только в открытом виде. После разогрева перемешайте содержимое для равномерного распределения тепла и проверьте температуру прежде чем дать ребенку. Не разогревайте бутылочку в духовке и на газовой/электрической плите. Не рекомендуется использовать для газированных напитков. При сборке бутылочки затягивайте закручивающееся кольцо достаточно плотно, но не туго, чтобы не нарушить вентиляцию соски. Перед кормлением убедитесь, что бутылочка не протекает. Не увеличивайте в соске отверстия. Внимание! Изделие не является игрушкой. Хранить в недоступном для детей месте и использовать только под наблюдением взрослых. Всегда проверяйте температуру пищи перед кормлением. При первых признаках повреждения или износа прекратите использование изделия. Не используйте соску в качестве пустышки. Беречь от падения и ударов. Рекомендуется сохранять инструкцию в течение всего периода эксплуатации. Хранить в помещении при температуре +10°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 75%. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей и растворителей.

Комплектация:

Стеклоанная бутылочка, силиконовая молочная соска, колпачок, закручивающееся кольцо

Соответствие:

Товар соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".