

Артикул:

40391

Наименование:

Джигли Петс Игрушка Орангутан Тан-Тан оранжевый интерактивный, танцует Jiggly Pets

Изготовитель:

TARNA ENTERPRISES LTD (Тарна Энтерпрайзес Лтд). Адрес: 30 Karpenisi Str.P.O.Box 20533 Nicosia Cyprus (30 Карпениси Стрит, 20533, Никосия, Кипр). Предприятие-изготовитель: Jinhua Jinfeng Toys Co., Ltd (Цзиньхуа Цзиньфенг Тойз Ко., Лтд). Адрес изготовителя: No.2289 Huafeng East Road, Jindong Economic Development Zone, Jinhua, Zhejiang, China (№ 2289 Хуафенг Ист Роад, Цзиньдонг Экономик Девелопмент Зоун, Цзиньхуа, Чжэцзян, Китай)

Страна производства:

Китай

Рекомендации по использованию:

Не предназначено для детей младше 3х лет! Опасность удушья! Содержит мелкие детали. Рекомендовано для детей старше 4 лет. Особых условий транспортировки и хранения не требует. Цвет и внешний вид могут отличаться от изображения. Сохраняйте упаковку с данными изготовителя. Перед тем как дать игрушку ребенку, удалите упаковку. Внимание! В процессе эксплуатации окрашенные элементы могут утратить первоначальный вид. Предупреждения! Игрушку следует использовать под присмотром взрослых. Для безопасности ребенка удалите все пластмассовые упаковочные элементы. В наборе имеются демонстрационные батарейки. Рекомендуется заменить батарейки на новые перед началом игры. Для начала работы: * Используйте отвертку, чтобы открыть крышку отсека для батареек. * Извлеките батарейки, входящие в набор, и замените их на новые для лучшей работы игрушки. Соблюдайте полярность батареек, указанную на упаковке и внутри игрушки. * Закройте крышку отсека для батареек с помощью отвертки. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ БАТАРЕЕК: 1. Замена батареек должна осуществляться только взрослыми. 2. Не заряжайте неаккумуляторные батарейки. 3. Чтобы игрушка работала исправно, используйте только батарейки указанного типа или их эквивалент. 4. Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью. 5. Не используйте одновременно батарейки разного уровня заряда. 6. Не используйте одновременно батарейки разного типа. 7. Разряженные батарейки следует извлечь из игрушки. 8. Извлеките батарейки, если вы не планируете использовать игрушку длительное время. 9. Избегайте короткого замыкания клемм. 10. Не бросайте батарейки в огонь.

Комплектация:

3 щелочные батарейки AA типа на 1,5 В

Соответствие:

Товар соответствует требованиям TP TC 008/2011, TP TC 020/2011