

Flare

Инструкция по сборке и эксплуатации

Поздравляем с покупкой!


Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией. Важно! Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования и храните ее вместе с изделием.

В связи с разнообразием вариантов производства данного типа изделий в инструкции могут использоваться универсальные иллюстрации, поэтому дизайн, цвета, комплектация и материалы приобретенного вами товара могут отличаться от тех, что показаны в инструкции. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в конструкцию товара без предварительного уведомления, что обусловлено постоянным совершенствованием продукции.


Меры безопасности

- Сборка осуществляется только взрослыми.
- Используйте только под непосредственным наблюдением взрослых!
- Перед каждым использованием проверяйте изделие на наличие повреждений. В случае обнаружения повреждений изделие следует выбросить и заменить его новым.
- Для безопасности ребенка удалите все упаковочные элементы.
- Сохраняйте вкладыш и/или упаковку с данными предприятия изготовителя.
- Предупреждение! Необходимо надевать средства защиты. Не использовать на дорогах общего пользования.
- Продукция предназначена для детей ростом от 85 до 115 см. Не предназначена для детей младше 3 лет.
- Максимальная грузоподъемность изделия составляет 30 кг. Не превышайте ее. Не создавайте избыточную нагрузку для обеспечения устойчивости.
- Не позволяйте ребенку брать в рот мелкие детали изделия или упаковки во избежание проглатывания и удушья.
- Используйте изделие только в безопасных местах, вдали от лестниц, склонов, водоемов, проезжих частей и других источников опасности.
- Перед каждой эксплуатацией взрослый должен убедиться, что все соединения надежно зафиксированы, замковые механизмы заблокированы, а колеса и руль правильно собраны.
- Не оставляйте ребенка без внимания. Обучите его правилам пользования перед началом катания.
- Храните изделие в сухом, проветриваемом месте, вдали от высоких температур, источников огня и влаги.


Комплектация




Рама 1 шт.



Переднее
колесо 1 шт.



Седло 1 шт.



Руль 1 шт.

Внимание! ⚠

Пожалуйста, проверьте количество деталей перед началом эксплуатации изделия. Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьезным травмам.

Сборка

1. Установка переднего колеса

Вставьте штырь колеса в раму беговела.

2. Установка руля

Установите руль до щелчка

Важно! Перед использованием убедитесь в надежной фиксации руля и отсутствии люфтов.

3. Установка сиденья

Установите сиденье в основание рамы. Отрегулируйте по высоте так, чтобы ноги ребенка доставали до земли полной стопой, после этого зафиксируйте сиденье зажимом эксцентриком.

Важно! Проверьте надежность всех креплений и свободное вращение колес.

Эксплуатация:

Помогите ребенку научиться отталкиваться ногами, смотреть вперед и держать равновесие.

Обслуживание и уход

- Протирайте изделие мягкой влажной тканью. Не мойте его под струей воды во избежание коррозии и повреждения механизмов.
- Храните изделие в сухом, проветриваемом месте, вдали от влаги, прямых солнечных лучей и источников тепла.
- Регулярно проверяйте все винтовые соединения и компоненты на предмет повреждений, ослабления или трещин. Особое внимание уделяйте месту крепления руля, сиденья и колес. При обнаружении неисправностей немедленно прекратите использование изделия до полного устранения дефектов.
- Используйте изделие на ровных и безопасных поверхностях (асфальт, специальные дорожки). Не используйте его в темное время суток или в условиях плохой видимости.

Құрастыру және пайдалану нұсқаулығы

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз!

Пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.


Маңызды! Нұсқаулықты болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз және оны құрылғымен бірге сақтаңыз.

Осы түрдегі құрылғының әртүрлі өндіріс нұсқаларына байланысты, нұсқаулықта жалпылама суреттер қолданылуы мүмкін, сондықтан сіз сатып алған бұйымның дизайны, түсі, жинақталуы және материалдары нұсқаулықта көрсетілгеннен өзгеше болуы мүмкін. Біз өнімді үнемі жетілдіруге байланысты алдын ала ескертусіз өнім құрылымына өзгерістер енгізу құқығын өзімізде қалдырамыз.


Қауіпсіздік шаралары

- Тек ересектердің тікелей қадағалауымен пайдалану керек.
- Бұйымды еңіс немесе дымқыл беттерде, құм, жапырақ, қиыршық тас, мұз немесе қар басқан беттерде, жүргінші жолдарда немесе бала үшін қауіп төндіретін басқа нысандарда ешқашан пайдаланбаңыз. Жалпы пайдаланымдағы жолдарда жүруге арналмаған.
- Баланың дулығасы мен саусақтары жабық толық аяқ киімі киілгеніне, дулығаның берік бекітілгеніне, сондай-ақ қорғаныс жабдықтарының кез келген басқа түрінің бар екеніне көз жеткізіңіз. Аяқ киімнің берік түймеленгенін тексеріңіз.
- Бұйымды бірнеше бала бір мезгілде пайдалануына жол бермеңіз.
- Баланың бұйымды басқаруға физикалық қабілеті бар екеніне және тежеу әдісін түсінетініне көз жеткізіңіз.
- Бала бұйымда отырған кезде оны әрқашан көз алдыңызда ұстаңыз.
- Әр пайдалану алдында бұйымды зақымдалған, бекітілмеген немесе жетіспейтін бөлшектерінің болуы мүмкіндігіне тексеріңіз. Барлық бұрандалар мен жылдам ажыратылатын қысқыштардың тиісті түрде қатайтылғанына, бөлшектердің берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Егер қандай да бір бөлшектер жетіспесе, зақымдалған немесе сынған болса, бұйымды ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ. Бөлшектерді ауыстыру қажет болса, сатушыға хабарласыңыз. ТЕК түпнұсқалық бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Жиналмаған күйдегі бұйым және картон қаптама кішкентай балалар үшін қауіп төндіретін ұсақ бөлшектер мен пластик пакеттерден тұрады. Жоғарыда аталған бөлшектер мен пакеттерді балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Барлық пластик пакеттерді немесе басқа қаптама материалдарын тиісті түрде кәдеге жаратыңыз.
- Бұйым 3 жастан бастап және салмағы 30 кг дейінгі балаларға арналған.


Жинақтама




Рама
1 дана



Алдыңғы дөңгелек
1 дана



Отырғыш
1 дана



Руль
1 дана

Назар аударыңыз! ▲

Бұйымды пайдаланбас бұрын бөлшектердің санын тексеріңіз. Құрастыруды ересектер жүргізеді! Осы ескертуді және құрастыру нұсқаулығын сақтамау ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін.

Жинау және пайдалану

1. Алдыңғы дөңгелекті орнату

Дөңгелек штырін велобалансир рамасына салыңыз.

2. Рульді орнату

Рульді сырт еткенше орнатыңыз.

Маңызды! Пайдаланар алдында рульдің берік бекітілгеніне және бос жүрістің жоқтығына көз жеткізіңіз.

3. Отырғышты орнату

Отырғышты раманың негізіне орнатыңыз. Баланың аяқтары жерге толық табанмен жететіндей биіктікті реттеңіз, содан кейін отырғышты эксцентрик қысқышпен бекітіңіз.

Маңызды! Барлық бекітпелердің беріктігін және дөңгелектердің еркін айналуын тексеріңіз.


Пайдалану:

Балаға аяқтарымен итеріліп, алға қарап, тепе-теңдігін сақтауды үйренуіне көмектесіңіз.


Қызмет көрсету және күтім

- Бұйымды жұмсақ дымқыл матамен сүртіңіз. Коррозия мен механизмдердің зақымдануын болдырмау үшін оны су ағысының астында жумаңыз.
- Бұйымды ылғалдан, тікелей күн сәулесінен және жылу көздерінен алыс, құрғақ, желдетілетін жерде сақтаңыз.
- Барлық бұрандалы қосылыстар мен құрамдас бөліктерді зақымдану, босау немесе жарықшақтардың бар-жоғын үнемі тексеріп тұрыңыз. Руль, отырғыш және дөңгелектердің бекітілген жеріне ерекше назар аударыңыз. Ақаулықтар анықталған жағдайда кемшіліктер толық жойылғанша бұйымды пайдалануды дереу тоқтатыңыз.
- Бұйымды тегіс және қауіпсіз беттерде пайдаланыңыз (асфальт, арнайы жолдар). Оны қараңғы уақытта немесе нашар көріну жағдайында пайдаланбаңыз.


1. Установка переднего колеса




2. Установка руля



3. Установка седла



4. Регулировка высоты седла



RU

Беговел FLARE «ФЛЭЙР» Happy Baby®

Артикул: 50071

Материалы: пластмасса, полиуретан.

Возраст: от 3 лет.

Рост ребенка: 85-115 см.

Максимальная нагрузка: 30 кг.

Срок службы: 2 года со дня реализации.

Гарантийный срок службы: 1 год со дня реализации.

Изготовитель: Ningbo Dazhou Import and Export Co., Ltd.

Адрес: No. 16, Lane 72 Wenjiao Road, Jiangbei District, Ningbo, China.

Страна изготовления: КНР.

Импортер/продавец (уполномоченное изготовителем лицо):

ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл.,

г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56.

Тел.: +7 (495) 580-75-46

Эл.почта: info@hb-happybaby.com

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».

Все права защищены.

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011.



Гарантийный талон



Наименование изделия
Модель (тип)
Дата покупки

Сведения о продавце

Фирма-продавец	
Адрес	
Телефон	
Подпись продавца (расшифровка подписи)	

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя (расшифровка подписи)

Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его четких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретен. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращен в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.





Условия гарантийного обслуживания

Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя.

Настоящая гарантия действительна при предъявлении неисправного товара вместе с правильно заполненным гарантийным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантийного талона или в случае, если гарантийный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантийные обязательства не распространяются на:

- Аксессуары (катафоты, пластиковые детали (брызговики), звонки, и др.);
- Фурнитуру;
- Педали;
- Ослабление соединений, снижение подвижности подвижных элементов, вызванные отсутствием ухода за изделием.

Внимание! ⚠

- При покупке изделия проверяйте правильность заполнения гарантийного талона. Убедитесь, что товар продан вам без недостатков.
- Без предъявления данного талона или при его неправильном заполнении (нет даты продажи, наименования изделия, печати продавца, подписи покупателя) претензии по качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не осуществляется.
- В гарантийные обязательства не входит бесплатная доставка неисправного изделия в сервисную службу или выезд технического персонала на дом.
- В гарантийный ремонт принимаются только чистые изделия.
- Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей и может длиться от 7 до 30 дней.



KZ

FLARE Баланс велосипеді «ФЛЭЙР» Harry Baby®

Артикул: 50071

Материалдар: пластмасса, PU.

Жасы: 3 жылдан бастап.

Баланың бойы: 85-115 см.

Максималды жүктеме: 30 кг.

Қызмет мерзімі: 2 жыл сатылған күннен бастап.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл сатылған күннен бастап.

Өндіруші: Ningbo Dazhou Import and Export Co., Ltd.

Мекенжайы: No. 16, Lane 72 Wenjiao Road, Jiangbei District, Ningbo, China.

Қытайда жасалған.

Импорттаушы: «Опт-Юнион» жауапкершілігі шектеулі қоғамы.

Мекенжайы: Ресей, 141727, Мәскеу обл., Долгопрудный қ.,

Павельцево ықшам ауданы, Новое т., 56-үй.

Harry Baby® сауда белгісі «Опт-Юнион» компаниясына тиесілі.

Барлық құқықтар қорғалған.

Өнім TR CU 008/2011 талаптарына сәйкес келеді.



Кепілдік талоны



Бұйымның атауы

Үлгісі (түрі)

Сатып алынған күні

Сатушы туралы мәліметтер

Сатушы фирма

Мекенжайы

Телефоны

Сатушының қолы
(қолдың толық жазылуы)

Сатушы
фирманың
мері

Кепілдік шарттарымен (артқы бетін қараңыз) таныстым және келісемін. Тауарды алдым, жинақтылығына, санына және сыртқы түріне қатысты шағымым жоқ.

Сатып алушының қолы
(қолдың толық жазылуы)

Кепілдік талоны тек бұйымның үлгісі, сату күні, сатушы фирманың байланыс ақпараты мен оның анық мөрлері, сатып алушының қолы дұрыс әрі нақты көрсетілген жағдайда ғана жарамды болады. Сату күнін анықтау мүмкін болмаған жағдайда, Ресей Федерациясының тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңнамасына сәйкес, кепілдік мерзімі бұйымның жасалған күнінен бастап есептеледі.

Тауардың ақаулығын байқаған жағдайда, оны сатып алған сатушы фирмаға хабарласыңыз. Сатушы фирмаға қайтару кезінде тауар толық жинақталған күйінде болуы тиіс. Түпнұсқа қаптамасын сақтаңыз.





Кепілдік қызмет көрсету шарттары

Кепілдік мерзімі тұтынушы тауарды сатып алған сәттен бастап 12 айды құрайды. Кепілдік мерзімі ішінде өндіруші тауардың ақаулығы оның кінәсінен болған жағдайда, тауарды тегін жөндеуге немесе ауыстыруға міндеттенеді.

Бұл кепілдік ақаулы тауарды дұрыс толтырылған кепілдік талонымен бірге көрсеткен кезде жарамды болады.

Сатушы төмендегі жағдайларда кепілдік қызмет көрсетуден бас тартуға құқылы:

- Кепілдік талоны болмаса немесе кепілдік талоны толық емес, қате немесе оқылмайтын қолтаңбамен толтырылса;
- Бұйымның ақаулығы қауіпсіздік ережелерін бұзу немесе ұқыпсыз қолдану салдарынан болса;
- Зақымданулар дұрыс пайдаланбаудан туындаса;
- Бұйым соққыдан, құлаудан немесе шамадан тыс күш қолдану нәтижесінде механикалық зақым алса;
- Зақымданулар шектен тыс жүктемеден туындаса;
- Зақымданулар бұйымның құрылымына өзгерістер енгізуден болса;
- Бұйымдардың резеңке және ауамен үрленетін бөліктері механикалық зақымданса;
- Қызмет ету мерзімі шектеулі бөлшектердің табиғи тозуы орын алса;
- Қалыпты түс оңуы болса;
- Кепілдік мерзімі ішінде сервистік қызмет көрсетуді өкілетті емес тұлға жүргізсе;
- Зақымданулар табиғи апаттардың, табиғи факторлардың әсерінен болса.

Кепілдікті міндеттемелер мыналарға қолданылмайды:

- Аксессуарлар (катафоттар, пластикалық бөлшектер (шашыратқыштар), қоңыраулар және т.б.);
- Фурнитура;
- Басқыштар;
- Бұйымға күтім жасамаудан туындаған қосылыстардың әлсіреуі, жылжымалы элементтердің қозғалғыштығының төмендеуі.

Назар аударыңыз! ▲

- Бұйымды сатып алу кезінде оны өзіңіздің қатысуыңызбен тексеруді және кепілдік талонын толтыруды талап етіңіз. Тауардың сізге кемшіліксіз сатылғанына көз жеткізіңіз.
- Осы талонды көрсетпеген немесе оны дұрыс толтырмаған жағдайда (сату күні, бұйымның атауы, сатушының мөрі, сатып алушының қолы жоқ болса) бұйымның сапасына шағымдар қабылданбайды және кепілдік жөндеу жүргізілмейді.
- Кепілдік міндеттемелерге ақаулы бұйымды сервистік қызметке тегін жеткізу немесе техникалық қызметкерлердің үйге келуі кірмейді.
- Кепілдік жөндеуге тек таза бұйымдар қабылданады.
- Жөндеу мерзімі күрделілігіне және қосалқы бөлшектердің болуына байланысты 7-ден 30 күнге дейін созылуы мүмкін.





happybaby.ru