


# SOLUTION X-FIX USER GUIDE

AR / EN / RU / UA / EE / LV / LT / TR

ECE R44/04, Gr. 2–3 | 15-36 kg (ca. 3–12Y)

- AR / EN - SHORTMANUAL / RU – КОРОТКОЕ РУКОВОДСТВО / UA – КОРÓТКАІНСТРУКЦІЯ


EE – LÜHIJUHEND / LV – ĪSAPAMĀCĪBA / LT – TRUMPA NAUJOJIMO INSTRUKCIJA / TR – HIZLIKULLANIM KİLAVUZU



1




2




3



4




5




6




7




8




9




10




11




12



13



14



15

- EN** **WARNING! THIS SHORT MANUAL SERVES AS AN OVERVIEW ONLY. FOR MAXIMUM PROTECTION AND BEST COMFORT OF YOUR CHILD, IT IS ESSENTIAL TO READ AND FOLLOW THE ENTIRE INSTRUCTION MANUAL CAREFULLY.**
- RU** **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ЭТО КОРОТКОЕ РУКОВОДСТВО СЛУЖИТ ТОЛЬКО КАК КРАТКИЙ ОБЗОР. ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО УДОБСТВА И ЗАЩИТЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ УКАЗАНИЯ ВСЕЙ ИНСТРУКЦИИ.**
- UA** **УВАГА! ЦЕ КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ, ЩО СЛУГУЄ ТІЛЬКИ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ. ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ТА КОМФОРТУ ВАШОЇ ДІТИНИ, БУДЬ ЛАСКА ОЗНАЙОМТЕСЬ З ПОВНОЮ ІНСТРУКЦІЄЮ ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ.**
- EE** **HOIATUS! LÜHIJUHEND SISALDAB KIIRÜLEVAADET! MAKSIMAALSE TURVALISUSE HUVIDES ON OLULINE LUGEDA NING JÄRGIDA KASUTUSJUHENDIS OLEVAID JUHISEID.**
- LV** **BRĪDINĀJUMS! ŠĪSĀ PAMĀCĪBA KALPOTIKAI KĀ PĀRSKATS. LAI JŪS SUBĒRNAM NODROŠINĀTU MAKSIMĀLU AIZSARDZĪBU UN VISLIELĀKO KOMFORTU, IR SVARĪGI UZMANĪGI IZLASĪT VISU LIETOŠANAS PAMĀCĪBU.**
- LT** **ISPĖJIMAS! ŠITRUMPANAUDOJIMO INSTRUKCIJATARNAUJATIKTAI KAIP APŽVALGA. MAKSIMALIAI APSAUGAI RGERIAUSIAM PATOGUMUI JŪSŲ VAIKUI UŽTIKRINTI YRA SVARBU, KAD ATIDŽIAI PERSKAITYTUMETE IR LAIKYTUMETE VISŲ NAUDΟJIMO INSTRUKCIJOS REIKALAVIMŲ.**
- TR** **DİKKAT: BU HIZLI KULLANIM KILAVUZU BİR ÖZET NİTELİĞİNDEDİR. MAXIMUM GÜVENLİK VE KONFOR İÇİN KULLANIM KILAVUZUNU DİKKATLİ ŞEKİLDE OKUMAK VE UYGULAMAK ÖNEMLİDİR.**



# عزيزي الزبون!

شكراً لك على شرائك سيباكس سولوشن.

نحن نؤكد لك أننا قد ركزنا، في عملية تطوير CYBEX SOLUTION X-FIX على الأمان، الراحة والودية تجاه المستخدم. يحتاز المنتج، خلال عملية الإنتاج، فحوص جودة خاصة ويستنوفي جميع متطلبات الوقاية الأكثر تشدداً.

## DEAR CUSTOMER!

THANK YOU FOR PURCHASING THE CYBEX SOLUTION X-FIX. WE ASSURE YOU THAT IN THE PROCESS OF DEVELOPING THE CYBEX SOLUTION X-FIX WE FOCUSED ON SAFETY, COMFORT AND USER FRIENDLINESS. THE PRODUCT IS MANUFACTURED UNDER SPECIAL QUALITY SURVEILLANCE AND COMPLIES WITH THE STRICTEST SAFETY REQUIREMENTS.

## ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВАШЕ РЕШЕНИЕ КУПИТЬ CYBEX SOLUTION X-FIX.

МЫ УВЕРЯЕМ ВАС, ЧТО В ПРОЦЕССЕ РАЗРАБОТКИ CYBEX SOLUTION X-FIX МЫ СОСРЕДОТОЧИЛИСЬ НА БЕЗОПАСНОСТИ, КОМФОРТЕ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ ДРУЖЕЛЮБИИ. ПРОДУКТ ИЗГОТОВЛЕН ПОД СПЕЦИАЛЬНЫМ КАЧЕСТВЕННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ И ВОПЛОЩАЕТ САМЫЕ СТРОГИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.



## INSTRUCTION MANUAL

CYBEX Solution X-fix  
booster with backrest

### RECOMMENDED FOR

Age: from approximately 3 to 12 years  
Weight: 15 to 36 kg  
Body height: up to 150 cm  
For vehicle seats with three-point  
automatic retractor belt

**HOMOLOGATION**

ECE R-44/04, group 2/3, 15 to 36 kg

## ИНСТРУКЦИЯ

CYBEX Solution X-fix  
сидение со спинкой

### РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ

Возраст: приблизительно от 3 до 12 лет;  
Вес от 15 до 36кг;  
рост до 150см.  
Для транспортных средств оснащённых  
трёхточечными инерционными ремнями  
безопасности.

### ДОПУСК

ECE R-44/04, группа 2/3, 15 до 36 кг

**دليل التعليمات**  
CYBEX Solution X-fix  
بوستر مزود بمسند ظهر  
موصى به من أجل  
العمر: بين 3 حتى 12 سنة  
الوزن: 15 حتى 36 كغم  
طول الولد: حتى 150 سم  
معد لمقاعد السيارات المزودة بحزام أمان أوتوماتيكي ذي 3 نقاط ثبيت  
المصادقة

ECE R-44/04, group 2/3, 15 to 36 kg

## المحتويات

تحذير: يُستخدم هذا الدليل المختصر كاستعراض عام فقط، للوصول إلى الحد الأقصى من الحماية والراحة، من الضروري قراءة دليل التعليمات الكامل والتالي به.

انتبه! احتفظوا من فضلك بدليل التعليمات في متناول اليد للاستخدام المستقبلي (مثلا، تحت الغطاء المرن الموجود على جانب مسند الظهر).

ملاحظة! وفقاً للقوانين المحلية يمكن أن يكون المنتج مميزة مختلفة.

2 .....	دليل الاستخدام.....
6 .....	الصادقة.....
8 .....	التركيب الأول.....
8 .....	المعايير حسب طول الولد.....
8 .....	معاييره مسند الرأس.....
10 .....	أفضل مكان في السيارة.....
12 .....	تركيب كرسي الأمان مع موصلات.....
14 .....	تفكيك كرسي الأمان مع موصلات.....
14 .....	وضع الكرسي.....
16 .....	ثبت حزام الأمان المعد لطفلك.....
18 .....	هل طفلك مربوط بشكل صحيح؟.....
18 .....	معاييره مسند الرأس.....
20 .....	العناية بالمنتج.....
20 .....	تفكيك غطاء الكرسي.....
20 .....	إزالة الغطاء الخلفي من المقعد الخلفي.....
22 .....	لتظيف.....
22 .....	ما الذي يجب عمله بعد حادث طرق.....
22 .....	دوره مياه المنتج.....
24 .....	لتخزين.....
24 .....	كلفة.....

EN

# CONTENT RU

# СОДЕРЖАНИЕ

**Warning!** For your child's maximum protection, it is essential to use and install the CYBEX Solution X-fix according to the instructions in this manual.

**Note!** Please keep the instruction manual close by for future reference (e.g. under the elastic cover on the rear side of the backrest)

**Note!** According to local codes the product characteristic can be different.

SHORT MANUAL.....	2
HOMOLOGATION .....	6
FIRST INSTALLATION.....	9
ADJUSTMENT REGARDING THE CHILD'S HEIGHT.....	9
ADJUSTMENT OF THE HEADREST.....	9
THE BEST POSITION IN THE CAR.....	11
INSTALLATION OF THE CAR SEAT WITH CONNECTORS.....	13
UNINSTALLING THE SOLUTION X-FIX.....	15
SECURING THE CHILD.....	15
FASTENING THE SEATBELT OF YOUR CHILD.....	17
IS YOUR CHILD PROPERLY SECURED?.....	19
RECLINING HEADREST .....	19
PRODUCT CARE .....	21
REMOVING THE SEAT COVER.....	21
REMOVING THE SEAT COVER FROM THE BACKREST .....	21
CLEANING.....	23
WHAT TO DO AFTER AN ACCIDENT.....	23
PRODUCT LIFESPAN.....	23
DISPOSAL.....	25
WARRANTY .....	25

**Предупреждение!** Для надлежащей защиты вашего ребенка, существенно использовать и устанавливать CYBEX Solution X-fix согласно инструкциям в этом руководстве.

**Важно!** Инструкция по эксплуатации всегда должна быть под рукой. Храните ее под эластичным чехлом с обратной стороны спинки кресла.





**Внимание!** В зависимости от местных норм и правил характеристика изделия может различаться.

KOROTKOE RUKOVODSTVO.....	2
DOPUSK.....	6
PERVAYA USTANOVKA .....	9
REGULIROVANIE POD POST.....	9
REGULIROVANIE PODGOLOVNIKA.....	9
PRAVILNOE POLOZHENIE V AUTOMOBILE .....	11
MONTAJ KRESLA PRI POMOZHI KREPLENIYA ISOFIX.....	13
DEMONTAZJ SOLUTION X-FIX.....	15
OBESEPLICHENIE REBENKA.....	15
ZAKREPLITE REBENKA REMNEM BEZOPASNOSTI.....	17
VASH REBENOK DOLZHNYM OBRAZOM OBESEPLICHEN?.....	19
NAKLONNYYIY PODGOLOVNIK .....	19
UХOD ZA KRESPLICHEM.....	21
SNYATIE CHEHLA KRESLA.....	21
UDALENIE CHEHLA SO SPINKI.....	21
CHISTKA.....	23
POVEDENIE POSLE NESCHASTNOGO SLUCHAYA.....	23
SROK SLUZHBY PRODUKTA.....	23
RASPORJAZHENIE.....	25
GAARANTIIA .....	25
REGISTRACIJA DLA POLUCHENIYA GARANTIIYNOGO TALONA.....	26
ADRESA SERVISNYX CENTROV V ROSSII.....	28

## التركيب الأول

يتألف كرسي الولد من مقعد رفع-بوستر (d) ومسند ظهر (a) مع مسند رأس وكتفين قابل للمعايرة. إن الدمج بين الجزئين فقط سيوفر لطفلك الحماية والراحة الأفضل.

**تحذير!** يمنع استخدام أجزاء CYBEX Solution X-fix كل على حدة أو بدمج مع مقاعد بوستر أخرى، مساند ظهر أو مساند رأس من منتجين آخرين من سلسل منتجات أخرى. في مثل هذه الحالات، فإن المصادقة على المنتج تكون لاغية بشكل فوري.



## المعايير حسب طول الولد

يمكن لمسند الرأس أن يزود أفضل حماية وراحة لطفلك، إذا تمت معايرته بشكل ملائم فقط. المعايير الصحيحة تتضمن أيضًا المائل للحذام القاري (f). يمكن أن تختلف ارتفاع مسند الرأس (e) بـ 11 وضعية مختلفة. معايرة الكتفين متصلة بمسند الرأس ولا حاجة لمعاييرتها على انفراط. تتطلب المعايير المثلثي لمسند الرأس الحفاظ على مسافة مناسبة بين الضبط بين مسند الرأس وبين كتفي الولد.

## معايير مسند الرأس

جلس/ي الولد في كرسي الأمان.  
احسّب/ي مقبض المعايرة (h) لتحرير مسند الرأس والكتفين.  
اجعل/ي مسند الرأس والكتفين (e) بالوضعية المرغوب بها.  
في اللحظة التي تقومين فيها بتحرير مقبض المعايرة (h)، سيتم إقفال مسند الرأس والكتفين (e) بشكل أوتوماتيكي.

## FIRST INSTALLATION

The child seat consists of a booster seat (d) and a backrest (a) with height adjustable shoulder and headrest. Only the combination of both parts provides best protection and comfort to your child.

**Warning!** The parts of the CYBEX Solution X-fix must not be used alone or in combination with boosters, backrests or headrests from other manufacturers or of a different product series. In such cases, the certification expires immediately.

Connect the backrest (a) to the booster (d) by hooking the guide lug (b) on the axis (c) of the booster (d).

**Note!** Please keep the instruction manual close by for future reference (e.g. by storing it under the elastic cover at the rear side of the backrest).

**Warning!** Please make sure that the plastic parts of the child seat never get jammed (e.g. in the car door or by adjusting the back seat).

## ADJUSTMENT REGARDING THE CHILD'S HEIGHT

A headrest can only provide the best protection and comfort for your child if optimally adjusted. Only then it can guarantee the optimal position of the diagonal belt (f). You can adjust the height of the Solution X-fix headrest (e) in 11 positions. The shoulder rest is attached to the headrest and does not have to be adjusted separately. You can check the optimal adjustment of the headrest by trying to fit exactly two fingers between the headrest and the shoulders of the child.

## ADJUSTMENT OF THE HEADREST

- Place your child in the child seat.
- Pull the adjustment handle (h) in order to unlock the shoulder and headrest.
- Bring the shoulder and headrest (e) in the desired position.
- As soon as you let go of the adjustment handle (h), the shoulder and headrest (e) locks automatically.

## ПЕРВАЯ УСТАНОВКА

Детское автомобильное кресло безопасности состоит из сидения (d) и спинки (a) с регулируемым охватом плеч и подголовником. Только комбинация обеих частей обеспечивает лучшую защиту и комфорт вашему ребенку.

**Предупреждение!** Части CYBEX Solution X-fix не должны использоваться отдельно или в комбинации с сидением или спинкой или подголовником других производителей. В таких случаях, сертификат теряет силу немедленно.

Спинка (a) закреплена на ось (c) сидения (d) с зажимом (b).

**Важно!** Пожалуйста, храните инструкцию по эксплуатации в доступном месте. Она всегда должна быть под рукой, когда Вы захотите в нее заглянуть. Вы можете хранить инструкцию по эксплуатации под эластичным чехлом с обратной стороны спинки кресла.

**Предупреждение!** Пожалуйста всегда обратите внимание, что никакие свободные части или пластмассовые части кресла не зажаты ежедневным использованием автомобиля например, регулируя автомобильное место или дверью автомобиля.

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОД РОСТ.

Только плечо и подголовник (e), которые оптимально установлены по высоте, обеспечивают лучшую защиту и комфорт для вашего ребенка, а также гарантируют оптимальное положение диагонального ремня (f). Вы можете регулировать высоту (e) в 11 положениях. Защита плеча установлена к подголовнику и не должна использоваться отдельно. Регулирование должно провестись так, чтобы Вы могли провести 2 пальцами между базовым краем подголовника и плечом ребенка.

## РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОДГОЛОВНИКА


- Поместите вашего ребенка в детское кресло.
- Надавите на ручку регулирования (h), чтобы отпереть плечо и подголовник.
- Теперь Вы можете привести плечо и подголовник (e) в удобное для Вас положение.
- Как только Вы отпускаете ручку регулирования (h), плеча и подголовника (e), замки фиксируются автоматически.

## أفضل مكان في السيارة




من دون استخدام الموصلات، يمكن تركيب كرسي CYBEX Solution X-fix في جميع أنواع السيارات المزودة بحزام أوتوماتيكي ذي 3 نقاط ثبيت. ولكننا نوصي بتركيب كرسي الأمان في مقعد السيارة الخلفي. يكون طفلك معرضًا في المقعد الأمامي، عادةً لمخاطر عاليةً أكثر في حال وقوع حادث طرق.

**تحذير!** يمنع استخدام الكرسي مع حزام ذي نقطتي ثبيت أو حزام خصر. ربط الرضيع بواسطة حزام ذي نقطتي ثبيت يمكن أن يتسبب بإصابة فتاكة عند وقوع حادث طرق.




عندما يتم تركيب الكرسي مع منظومة مثبتات ISOFIX، فإن الكرسي يكون مدرجًا في فئة semi-universal، أي أنه يمكن استخدامه في أنواع سيارات معينة ويجب فحص الملائمة لكل سيارة على حدة. أفضح أي من فضلك فيما إذا كانت السيارة التي تملّكتها مدرجة في قائمة السيارات الصادق عليها. يتم تحديث القائمة بشكل منتظم، ويكون الحصول على آخر إصدار منها من قبل مزود السيسيكس أو مباشرةً من موقع الإنترنت. في الحالات الاستثنائية، يمكن استخدام كرسي الأمان في المقعد الأمامي. في مثل هذه الحالات، انتبه/ي إلى التوجيهات التالية:

في السيارات المجهزة بوسائد هوائية، ادفع/ي مقعد السيارة إلى الخلف قدر الإمكان. تأكّد/ي من فضلك، من أن أعلى نقطة ذي حزام الأمان الخاص بالسيارة لا زالت موجودة خلف نقطه الحزام الموجه في كرسي الولد. يجب عليك التفادي بخصوصيات منتج السيارة.



**تحذير!** يجب على حزام الكرسي (f) أن يمر دانماً بشكل قطري من الخلف إلى الأمام. يمنع أن تكون نقطة الثبيت العليا الخاصة بحزام المقعد الأمامي في السيارة موجودة أمام الكرسي. إذا لم تتحقق/ي بهذه المعايير، مثلاً بواسطة دفع المقعد إلى الأمام، أو بواسطة استخدام كرسي الأمان في مقعد آخر من مقاعد السيارة، فإن كرسي الأمان لن يكون ملائماً لهذه السيارة.

تأكد/ي من أن الحمولة أو الأغراض الأخرى التي قد تؤدي إلى إصابة في حال وقوع حادث طرق، مثبتة كما يجب. عند وقوع حادث طرق، قد تتحرر أجزاء الأغراض غير المثبتة وتسبب إصابة بفتاكه.



**تحذير!** في مقاعد السيارة الموجهة إلى الخلف أو إلى الجانب، يمنع استخدام كرسي CYBEX Solution X-fix يجب أن يكون كرسي الأمان مثبتاً بشكل ملائم دانماً بواسطة أجزمة السيارة، حتى وإن لم يكن قيد الاستخدام. **تحذير!** عند التوقف المفاجئ أو حادث طرق، يمكن لكرسي الأمان غير المربوط بالمقعد أن يلحق الضرر بالمسافرين الآخرين أو بسائق السيارة.

انتبه/ي! لا تبقي طفلك من دون مراقبة في السيارة أبداً.

## THE BEST POSITION IN THE CAR

Without using the connectors the CYBEX Solution X-fix can be installed on all vehicle seats equipped with a three-point automatic retractor belt. We generally recommend, however, using the child seat in the back of the vehicle. In the front, your child is usually exposed to higher risks in case of an accident.

**Warning! You must not use the Solution X-fix with a two-point belt or a lap belt. When securing your child with a two-point belt, the child may sustain lethal injuries in an accident.**

 When installing the CYBEX Solution X-fix with its ISOFIX-CONNECT system the child seat falls into the „semi-universal“ admission category, i.e. it may only be used in certain types of vehicles. Please refer to the list of approved cars to check your vehicle's compatibility. This list is updated regularly, and the latest version can be obtained from CYBEX, your retailer or accessed online at [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com). In exceptions, the child seat may be used on the passenger seat. Please note the following for such cases:

- In cars equipped with airbags you should push the passenger seat as far back as possible. Please make sure that the upper point of the vehicle seat belt stays behind the belt guide of the child seat.
- You must follow the recommendations of the vehicle manufacturer.

**Warning! The seat belt (f) must run diagonally from the back and must never lead to the front to the upper belt point of the front seat of in your vehicle. Should you be unable to adjust this for example by pushing the seat to the front or by using the seat on a different seat in the car, then the child seat is not suitable for this vehicle.**

Luggage or other objects in the vehicle which may cause injuries in an accident must always be secured properly. Loose parts may turn into deadly projectiles during an impact.

**Warning! For vehicles with passenger seats that are positioned sideways, the use of this child seat is not allowed. For seats that are positioned against the direction of travel, e.g. in a van or a minibus, the use of the child seat is allowed, assuming the seat is approved to carry an adult. Please ensure that the headrest is not taken off when mounting the child seat on a passenger seat which is positioned against the direction of travel! The child seat must have the seat belt fastened even when not in use. This is necessary to avoid the driver or passenger getting injured by a loose child seat when making an emergency stop or in case of a crash.**

**Note!** Please never leave your child unattended in the car.

## ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

CYBEX Solution X-fix может использоваться на всех местах с автоматическим ремнём перетрактора с трёхточечным креплением. Мы настоятельно рекомендуем использовать задние сиденья транспортного средства. На переднем сиденье ваш ребенок обычно подвержен более высокому риску в случае несчастного случая.

**Предупреждение! Не использовать кресло с ремнём с двумя точками крепления или поясом коленей. Закреплённый ремнём с двумя точками крепления ребенок, может получить серьёзные или даже смертельные повреждения в результате несчастного случая.**

 Для крепления при помощи системы ISOFIX необходимо наличие разрешения "semi universale". Поэтому кресло Solution X-fix может использоваться только в определенных автомобилях, перечисленных в прилагаемом списке. Список регулярно пополняется. Последнюю версию Вы можете получить непосредственно у нас, в специализированной рознице или на [www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com). В исключениях кресло может устанавливаться на переднем пассажирском сиденье. Пожалуйста отметьте следующее для таких случаев:

- В автомобилях с подушкой безопасности Вы должны выдвигнуть пассажирское сиденье назад, насколько это возможно. Пожалуйста удостоверьтесь, что верхняя точка крепления ремня безопасности транспортного средства находится за направляющим ремнем на кресле.
- Вы должны следовать рекомендациям изготовителя транспортного средства.

**Предупреждение! Ремень безопасности (f) должен пройти по диагонали от задней части и никогда не должен иметь верхнюю точку крепления ремня переднего сиденья в вашем транспортном средстве. Если Вы не смогли изменить это, например, выдвигая сиденье вперёд или при использовании кресла на других сиденьях в автомобиле, тогда детское кресло безопасности не является подходящими для этого транспортного средства.**

Багаж или другие объекты в транспортном средстве, которые могут вызвать повреждения в результате несчастного случая, должны всегда быть закреплены должным образом.


**Внимание! В машинах с пассажирскими местами, расположеннымными сбоку, использование детского кресла не разрешается. Если в машине кресла расположены против движения, пр. в фургоне или микроавтобусе, детским креслом можно пользоваться при условии, что рядом будет находиться взрослый. Удостоверьтесь, что подголовник не снят, когда будете устанавливать детское кресло на пассажирское во время движения против. Детское кресло должно быть закреплено ремнем безопасности даже тогда, когда оно не используется. Это необходимо для того, чтобы во время резкого торможения или аварии, пассажир или водитель не пострадали от удара с детским креслом.**

**Заметьте!** Пожалуйста никогда не оставляйте вашего ребенка одного в автомобиле без присмотра.

## تركيب كرسي الأطفال مع موصلات ISOFIX




سيزيد استخدام منظومة التثبيت ISOFIX التي تربط كرسي الولد بقوة في السيارة من أمان طفلك. على الرغم من ذلك يجب ربط الولد بواسطة حزام الأمان ذي نقاط التثبيت الثلاث.





وصل/ي أداتي مساعدة التركيب المرفقتين ISOFIX (أجزاءها الأطول متوجه إلى الأعلى) بمساعدة نقطتي التثبيت في ISOFIX (i).

**انتباه!** نقاط التثبيت ISOFIX في السيارة هما حلقات معدنيتان في كل مقعد، موجودتان بين مسند الظهر وبين وسادة المقعد التابعة لمقاعد السيارة الخاصة بك. في حال وجود أي شك، افحص/ي دليل التعليمات الخاص بمنتج سيارتك.



بعد المعايرة، أزح/أزحي مقبض الـ (v) ISOFIX الموجود في قاعدة الكرسي.


احسّب/ي الموصلات (w) إلى الخارج قبل الإمكان. ادبر/ادبري موصلات الـ ISOFIX -بـ180° حتى أن تشيران إلى اتجاه أدوات التركيب المساعدة.



**تنبيه!** عليك مراعاة أنه لا يمكن رؤية مؤشر السلامة الخضراء (x)، على مسند الزراعين (w) ISOFIX، عند الضرورة، قم بالغاء فقل مسند الذراع (w) ISOFIX، من خلال الضغط على زر الفتح (y) وسحبه. كسر العملية مع مسند الذراع الثاني عند الضرورة.

إلى داخل الأدوات المساعدة على التركيب حتى تسمع/ين طريقتها الخفيفة داخل نقاط (w) ISOFIX ادفع/ي موصل/ي ISOFIX (i).

حوال/ا سحب الكرسي إلى الخارج للتأكد من أنه موصل جيدا. يجب أن يكون مؤشر السلامة أخضر اللون (x) مرئياً بوضوح على زر/ي الفتح (y).



**ملاحظة!** للحصول على معلومات إضافية، يرجى الرجوع إلى قسم "وضع المقعد في السيارة".

بمساعدة زر ISOFIX الموجود في قاعدة كرسي الولد، ويمكنك الآن معايرة وضعية الكرسي.

## INSTALLATION OF THE CAR SEAT WITH CONNECTORS



The safety of your child will be increased using the ISOFIX-CONNECT system linking the child seat tightly with the vehicle. Your child will still be buckled up using the car's 3-point-belt.

- Connect the two enclosed ISOFIX installation aids (their longer parts pointing upwards) with the two ISOFIX anchorage points (i).

**Note!** The car's ISOFIX anchorage points (i) are two metal rings per seat, located between the backrest and the seat cushion of your vehicle seat. If in doubt please refer to your vehicle owner's manual.

- For adjustment move the ISOFIX lever (v), located on the bottom of the seat.
- Pull the connectors (w) as far out as they will go.
- Rotate the ISOFIX connectors by 180° until they point into the direction of the installation aids.

**Note!** Make sure that the green safety indication (x) of the connectors is not visible. If necessary, release them by pushing and simultaneously pulling back the release button (y). Repeat this procedure with the other connector.

- Push both of the X-fix connectors (w) into the installation aids until you hear them clicking into the ISOFIX anchorage points (i).
- Make sure that the child seat is connected safely by trying to pull it out.
- The green safety indication (x) must be clearly visible on both sides of the release buttons (y).
- With the X-fix button located on the bottom of the child seat you can now adjust the position of the seat

**Note!** For additional information please refer to the section "Placing the Seat in the Car".

- You can now buckle up the child. Please refer to "Buckling Up the Child".

## МОНТАЖ КРЕСЛА ПРИ ПОМОЩИ КРЕПЛЕНИЯ ISOFIX



При помощи крепления ISOFIX Вы можете обеспечить жесткое соединение детского кресла с автомобилем и повысить тем самым безопасность Вашего ребенка. Кроме того, Ваш ребенок будет пристегнут трехточечным ремнем безопасности Вашего автомобиля

- Подвесьте обе прилагаемые крепежные направляющие ISOFIX (u) длинным языком вверх в обеих крепежных точках ISOFIX (i).

**Внимание!** Крепежные точки ISOFIX (i) – это по два металлических язычка на каждое сидячее место, которые находятся между спинкой и сидением в Вашем автомобиле. Если Вы сомневаетесь, воспользуйтесь инструкцией по эксплуатации Вашего автомобиля.

- Нажмите регулировочную клавишу ISOFIX (v) на нижней части детского кресла.
- Вытяните скобу ISOFIX (w) до упора.
- Поверните скобу ISOFIX на 180 о, с тем чтобы она показывала на крепежные направляющие.

**Внимание!** Указание! Следите за тем, чтобы оба зеленых индикатора безопасности (x) на соединителях ISOFIX (w) не были видны. При необходимости разблокируйте соединители ISOFIX (w), нажав на кнопку разблокировки (у) и потянув ее назад. При необходимости повторите процесс также для второго соединителя.

- Вставьте обе скобы ISOFIX (w) в крепежные направляющие и двигайте их до точек крепления ISOFIX (i), пока не услышите четкий щелчок.
- Убедитесь в том, что кресло хорошо закреплено, попробовав вытащить его обратно.
- Зеленый индикатор безопасности (x) должен быть хорошо видим на обеих кнопках разблокировки (у).
- При помощи регулировочной клавиши ISOFIX (v) на нижней части детского кресла Вы можете регулировать положение кресла.

**Важно!** См. для этого раздел «Установка кресла в автомобиле».

- Теперь Вы можете пристегнуть Вашего ребенка ремнем безопасности, см. раздел «Пристегивание ребенка».

## تفكيك كرسي الأمان مع موصلات

أ



ب

ج

د



قم بإلقاء قفل مسند الذراع (W) ISOFIX على الجانبين، من خلال الضغط على زر الفتح (y) وسحبه في نفس الوقت.  
لـ (ا) اسحب/ي الكرسي إلى الخارج من داخل أدوات التركيب المساعدة إلى داخل كرسي الولد ISOFIX الموجود في قاعدة الكرسي وادفع/ي موصلات الـ ISOFIX اسحب/ي مقبض الـ ISOFIX حتى اخْتَفَانِها تماماً.



**انتبه!** التشدد على هذه العمليات سيحمي تجديد مقعد سيراتك وسيمنع تلطيخ أو أذى موصلات الـ ISOFIX حيث يمكن أن يضر بالآداء السليم.

## وضع الكرسي

ضع/ي كرسي الأمان على المقعد الخلفي في السيارة.

تأكد/ي من فضلك من أن مسند الظهر (a) الخاص بكرسي الأمان متتصق بمسند ظهر مقعد السيارة، بشكل لا يكون فيه

كرسي الولد، باي شكل من الاشكال، بوضعية الاستقلام. عند استخدام مثبتات ISOFIX في السيارة، يجب التأكد من أن مسند ظهر الكرسي مستقيم ومتتصق تماماً

بظهر مقعد السيارة الخلفي. يمكن معايرة الوضعية بمساعدة مقبض المعايرة (v) الموجود في قاعدة كرسي الأمان.

إذا كان مسند الرأس في الطريق، اسحبه بعيداً أو ازله نهائياً (الحيلولة دون ذلك، يرجى مراجعة بند "تركيب المقعد بشكل صحيح داخل المركبة") سيتآقلم مسند الظهر (a) مثاليًا لأي إحتلاء في مقعد المركبة بشكل عملي.

**تحذير!** يجب على مسند الظهر الخاص بالكرسي أن يكون متتصقاً بشكل متسق بمثقب مسند الظهر الخاص بمقعد السيارة. ادفع/ي مقعد البوستر إلى الخلف لإلصاقه بقوة إلى مقعد السيارة. للحماية الأفضل الممكنة للولد، يجب على الكرسي أن يكون بوضع منتصب عادي!

**انتبه!** وجود إمكانية والتي يمكن مشاهتها على بعض مقاعد السلامة مصنوعة من مواد لينة (مثل الجلد والمخمل) علامات استخدام أو تغير لونها. لتجنب ذلك، يمكنك وضع منشفة أو قطعة قماش تحت مادة لينة. مزيد من المعلومات حول الحفاظ على نظافة القماش يمكن العثور عليها في التعليمات المرفقة لهذا المنتج. ينصح بشدة أن يتبع التعليمات قبل الاستخدام لأول مرة.



## UNINSTALLING THE SOLUTION X-FIX

Perform all installation steps in reverse order.

- Release the ISOFIX connectors (w) by simultaneously pulling and slinging back the release buttons (y).
- Pull SOLUTION FIX out of the ISOFIX guides (u). Rotate the ISOFIX connectors by 180° to bring them to their original position.
- Pull the ISOFIX lever located at the bottom of the child car seat and push the ISOFIX connectors into the child seat until completely hidden.

**Note!** Following these steps the vehicle's seat pad will be protected and the Isofix connectors will be prevented from being stained or damaged. Damages and stains could obstruct a smooth operation.

## SECURING THE CHILD

Place the child seat on the respective seat in the car.

- Please make sure that the backrest (a) of the child safety seat rests flat against the backrest of the car seat so that the child seat is under no circumstances in a sleeping position.
  - When using the ISOFIX-anchorage in the car, make sure that the backrest of the Solution X-fix is perfectly aligned and in full contact with the rear vehicle seat. The position can be adjusted with the adjustment lever (v) located on the bottom of the child car seat.
- If the headrest of the vehicle is in the way, pull it out all the way or remove it completely (for exceptions to this, please refer to the section "POSITIONING THE SEAT CORRECTLY IN THE VEHICLE") The backrest (a) will perfectly adapt to practically any recline of the vehicle seat.

**Warning!** The backrest of the Solution X-fix should rest flat against the upright part of the car seat. Pushing the booster rearwards the seat should be tightly pressed against the seat. For the best possible protection of your child, the seat must be in a normal upright position!

**Note!** It is possible that some car seats that are made of soft material (e.g. velours, leather, etc.) may show signs of usage and/or discolouration. In order to avoid this, you could, for example, place a cover or towel underneath it. In this context, we would also like to refer to you to our cleaning instructions, which must absolutely be followed before the first use of the seat.



## ДЕМОНТАЖ SOLUTION X-FIX

Произведите все шаги по монтажу в обратной последовательности.

- Разблокируйте соединители ISOFIX (w) с обеих сторон, нажав на кнопки разблокировки (у) и одновременно потянув их назад.
- Вытащите кресло из крепежных направляющих (u).
- Поверните скобы ISOFIX на 180°.
- Нажмите на клавишу регулировки ISOFIX (v) на нижней части детского кресла и вытяните до упора скобы ISOFIX.

**Важно!** Тем самым Вы защищаете подставку кресла от повреждений, а скобы ISOFIX от загрязнений, которые могут повлиять на их безупречную работу. При использовании в автомобиле чехлов из таких легко повреждаемых материалов, как например кожа или велюр, мы рекомендуем подкладывать под детское кресло одеяло или ткань, чтобы избежать возможных повреждений.

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕБЕНКА

Поместите детское кресло безопасности в соответствующее сиденье в автомобиле.

- Пожалуйста удостоверьтесь, что спинка (a) детского кресла безопасности прилегает к спинке автомобильного сиденья так, чтобы детское кресло ни в коем случае не находилось в спящем положении.
  - При использовании в машине крепежных точек ISOFIX следите за тем, чтобы спинка Solution X-fix по всей плоскости прилегала к спинке сидения автомобиля. Вы можете регулировать это расстояние при помощи регулировочной клавиши (v) на нижней части детского кресла.
- Если подголовник в автомобиле прижат к сидению, вытащите его или совсем уберите (для исключений, обратитесь к разделу «ПРАВИЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОКРЕСЛА В АВТОМОБИЛЕ»). Спинка (a) идеально подойдет практически к любому наклону сидения автомобиля.

**Предупреждение!** Спинка Solution X-fix должна вплотную прилегать к спинке сиденья автомобиля. Подушка сиденья креслица также должна плотно прилегать к сиденью автомобиля, для этого просим вас надавить на шарнирную часть креслица в углу между спинкой и сиденьем. Для лучшей защиты вашего ребенка, кресло должно быть в вертикальном положении!

**Важно!** Вероятно, что обивка некоторых сидений автомобилей из мягких материалов (велюр, кожа и т.д.) могут полинять и повредиться. Во избежание этого, можно, например, подложить полотенце или ткань под детское автокресло. В этом случае, мы хотели бы обратить ваше внимание на инструкции по очистке.

### تثبيت حزام الأمان المعد لطفل

أجلس/ي الولد في كرسي الأمان. اسحب/ي الحزام ثلاثي النقاط إلى الخارج ومرره/مررها من الأمام باتجاه الإبزيم.

### تحذير! تأكدي من أن الحزام غير ملتوٍ أبداً!

ادخل/ي لسان حزام الوصل (m) إلى داخل إبزيم الحزام (l). يكون الحزام مقلاً بشكل صحيح إذا تم سماع صوت طرقة خفيفة.

ادخل/ي حزام الخاصرتين (n) إلى داخل الملقط الأسفل (k) في كرسي الأمان، الآن، ثبتي/ي حزام الخاصرتين (n) بواسطة سحب الحزام القطري (f) حتى التثبيت الثامن. كلما كان الحزام مشدوهاً، كلما كانت أكثر حماية ضد الإصابات. يجب إدخال الحزام القطري وحزام الخاصرتين معاً إلى الملقط الموجة السفلية الموجود بجانب إبزيم الحزام.





تحذير! يمنع أن يصل إبزيم حزام مقعد السيارة (l) إلى الملقط السفلي من الحزام (k). إذا كان الحزام أطول مما يجب، فلن يكون كرسي الأمان ملائماً لهذا السيارة.

يجب وضع حزام الخاصرتين (n) داخل الملحقات الموجهة السفلية من الحزام (k) من كلا جانبي الكرسي (d).

انتبه/ي! علم/ي طفلك منذ البداية أن ينتبه دانماً إلى أن يكون الحزام مثبتاً، وإذا اقتضت الحاجة، أن يسحب الحزام ليثبته بنفسه.

تحذير! يجب على حزام الخاصرتين أن يمر، من كلا الطرفين، في أكثر نقطة منخفضة في منطقة الوركين وليس البطن، وذلك لزيادة نجاعته في حال وقوع حادث طرق.

الآن مرر/ي الحزام القطري (f) عن طريق الملقط الأحمر العلوي (g) الموجود في مسند الكتفين (e) حتى يدخل إلى داخل ملقط الحزام.  
تأكد/ي من فضلك أن الحزام القطري (f) يمر بين الطرف الخارجي من كتف الولد وبين عنقه. إذا اقتضت الحاجة، قومي بمعايرة تمرين الحزام بواسطة معايرة ارتفاع مسند الرأس. يمكن معايرة ارتفاع مسند الرأس داخل السيارة.



## **FASTENING THE SEATBELT OF YOUR CHILD**

Put your child in the child seat. Pull out the three-point belt and lead it in front of your child to the belt buckle (l).

### **Warning! Never twist the belt!**

Put the belt guide (m) into the belt buckle (l). If you hear a clicking sound it is securely locked. Put the lap belt (n) in the bottom belt guides (k) of the child seat. Now pull the lap belt (n) tight by pulling the diagonal belt (f) until there is no slack. The tighter the belt the better it can protect from injuries. The diagonal belt and lap belt should both be inserted in the bottom belt guide at the side of the belt buckle.

**Warning! The belt buckle of the car seat (l) must under no circumstances reach into the bottom belt guide (k). If the belt strap is too long, the child seat is not suitable for this vehicle.**

The lap belt (n) should be placed in the bottom belt guides (k) on both sides of the seat (d).

**Note!** Teach your child from the beginning to always pay attention to a tight belt and that it should pull the belt tight by itself if necessary.

**Warning! The lap belt must, on both sides, run as low across the groin of your child as possible in order to take optimal effect in case of an accident.**

Now lead the diagonal belt (f) through the upper red belt guide (g) in the shoulder rest (e) until it is inside the belt guide.

Please make sure that the diagonal belt (f) runs between the outer edge of the shoulder and your child's neck. If necessary, adjust the running of the belt by adjusting the height of the headrest. The height of the headrest can still be adjusted in the car.

## **ЗАКРЕПИТЕ РЕБЕНКА РЕМНЁМ БЕЗОПАСНОСТИ**

Поместите вашего ребенка в детское кресло безопасности. Выведите ремень с тремя точками и ведите к застежке пояса перед ребенком.

### **Предупреждение! Никогда не крутите пояс!**

Поместите язычок замка ремня (m) в замок ремня (l). Это должно закрыться со слышимым "ЩЕЛЧКОМ". Поместите ремень коленей (n) в направляющие ремня основания (k) детского кресла безопасности. Теперь тяните ремень коленей (n) натянутый, тянувшись диагональным ремнем (f) таким образом, чтобы не было слабо. Более натянутый ремень лучше может защитить ребёнка от повреждений. Диагональный ремень и ремень коленей должны оба быть вставлены в направляющие ремня в основания со стороны замка ремня.

**Предупреждение! Замок ремня автомобиля (l), ни в коем случае не должен доходить до направляющих ремня основания (k). Если ремень слишком длинен, то кресло не подходит для данного транспортного средства.**

Ремень коленей (n) должен быть помещен в направляющие ремня основания (k) с обеих сторон кресла (d).

**Заметьте!** Учите вашего ребенка, что сначала он должен всегда обращать внимание на натянутый ремень и что он должен натянуть ремень, если это необходимо.



**Предупреждение! Ремень коленей с обеих сторон должен проходить низко поперек паха вашего ребенка насколько возможно, чтобы достичь оптимального эффекта в случае несчастного случая.**

Теперь ведите диагональный ремень (f) через верхнюю красную направляющую ремня (g) в охвате плеча (e), пока он не будет находиться в направляющий ремня.

Пожалуйста проследите, чтобы диагональный ремень (f) проходил между внешним краем плеча и шеей вашего ребенка. В случае необходимости, приспособьте управление ремня, регулируя высоту подголовника. Высота подголовника может регулироваться в автомобиле.



هل طفلك مربوط بشكل صحيح؟

ضمان الوقاية القصوى لطفلك، افحص/ي من فضلك قبل السفر فيما إذا ...





ن يمر حزام الخاصرتين (n) داخل المقلعين الموجهين للأسبلتين من الحزام (k) على كلا جانبي الكرسي.  
أن يكون الحزام القطني (f) أقصى يمر الملاط السفلي (k) من الكرسي إلى جانب إيزيم الحزام.  
أن يمر الحزام القطني (f) عن طريق المقط الأحمر (g) الخاص بمسند الكتفين.  
أن حزام المقعد (f) يمر قطرياً إلى الخلف.

وسادة المقعد مقلقة في مكانها من كلا الجانبين بمساعدة موصلات لـ ISOFIX ونقط التثبيت (a).  
مسند الظهر (a) التابع لكرسي الولد بشكل مستقيم وملتصق بظهر مقعد السيارة، وهو دائماً بوضعية الانتصاب.



رجي ملاحظة! يجب أن يكون مؤشر السلامة أخضر اللون (x) مرئياً بوضوح على زرِّي الفتح (y).



معايير مسند الرأس  
لكرسي CYBEX Solution X-fix يوجد مسند رأس قابل للمعايرة (z) يمنع انحناء رأس الولد إلى الأمام حين ينام.  
إضافة إلى ذلك، فإن مسند الرأس هذا يساهم في راحة طفلك خلال السفر.

انتبه! تأكدي من فضلك من أن رأس الولد يلامس دانماً مسند الرأس القابل للمعايرة وإلا فمن شأن مسند الرأس إلا  
بؤدي وظيفته الحامية أثناء الاصطدام الجانبي.

يمكن معايرة ميول المسند (z) لثلاثة وضعيات مختلفة بواسطة رفع مسند الرأس قليلاً.

تحذير! يجب عدم سد جهاز الإغلاق (t) أبداً بواسطة أغراض أي كانت! في حال وقوع حادث طرق، فيجب أن تبقى  
إمالة المسند حرة، وإن لم يكن لطفلك أن يصمد.

## IS YOUR CHILD PROPERLY SECURED?

In order to ensure the maximum safety for your child, please check prior to the ride whether ...

- the lap belt (n) runs in the bottom belt guides (k) on both sides of the seat.
- the diagonal belt (f) also runs in the bottom belt guide (k) of the seat on the side of the belt buckle.
- the diagonal belt (f) runs through the belt guide (g) of the shoulder rest, marked red.
- the seat belt (f) runs diagonally to the back.
- the entire belt is snugly fastened and not twisted.
  - the seat pad is locked in place on both sides with the ISOFIX connectors and the ISOFIX anchorage points.
  - the backrest (a) of the child seat rests flat against the vehicle seat, making sure the child seat always stays in an upright position.



**Note!** The green safety indication (x) must be clearly visible on both sides of the release buttons (y).

## RECLINING HEADREST

The CYBEX Solution X-fix has a reclining headrest (r) preventing your child's head from falling forward when asleep. Furthermore, this adjustable headrest contributes to the comfort of your child during the car ride.

**Note!** Please ensure that the child's head always remains in contact with the reclining headrest since otherwise the headrest cannot fulfill its optimal side-crash protective function.

By slightly lifting the headrest, the inclination of the headrest (r) can be adjusted in three different positions.

**Warning!** The locking device (t) must never be blocked by any objects! In case of an accident, the free movement of the inclination must be guaranteed since otherwise your child might be injured.

## ВАШ РЕБЕНОК ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ОБЕСПЕЧЕН?

Чтобы гарантировать возможно лучшую безопасность для вашего ребенка, пожалуйста проверьте до поездки следующее ...

- ремень коленей (n) проходит в направляющих ремня основания (k) с обеих сторон сиденья кресла.
- диагональный ремень (f) также проходит в направляющий ремня основания (k) сиденья на стороне замка ремня.
- диагональный ремень (f) проходит через направляющую ремня (g) охвата плеча, отмеченного красным
- ремень безопасности (f) проходит по диагонали к задней части.
  - весь ремень должен быть натянутым и не перекрученным.
  - что спинка детского кресла (a) всей поверхностью прилегает к спинке сидения автомобиля, так что детское кресло ни в коем случае не может находиться в положении «лежа».

**Заметьте!** Зеленый индикатор безопасности (x) должен быть видим на обеих сторонах кнопок (y).

## НАКЛОННЫЙ ПОДГОЛОВНИК

CYBEX Solution X-fix имеет наклонный подголовник, который препятствует голове вашего ребенка падать вперед, когда он заснул. Кроме того, этот приспособляемый подголовник вносит свой вклад в комфорт для вашего ребенка в течение автомобильной поездки.

**Заметьте!** Пожалуйста обеспечьте то, что голова ребенка всегда осталась в контакте с наклонным подголовником иначе, подголовник не может выполнить оптимально защитную функцию во время столкновения.

Немного вытягивая подголовник (r), можно изменить наклон в 3 различных положениях.

**Предупреждение!** Устройство захвата (t) никогда не должно блокироваться никакими объектами! В случае несчастного случая, свободное движение наклонности нужно гарантировать, иначе ваш ребенок может быть ранен.

## الغاية بالمنتج

بهدف ضمان أفضل وقاية ممكنة لطفلك، انتبه/ي من فضلك إلى النقاط التالية:

يجب التأكيد بشكل دوري من أن جميع أجزاء الكرسي الهمامة لم تتضرر. يجب على الأجزاء الميكانيكية أن تعمل بشكل متكامل. من المهم أن لا يكون كرسي الأمان محجوراً بين أغراض صلبة مثل باب السيارة، الأمر الذي يمكن أن يلحق ضرراً. يجب على كرسي الأمان أن يتم فحصه من قبل المنتج في حال حدوث أحداث استثنائية، مثل قوع الكرسي.



## 1. تفكيك غطاء الكرسي

غطاء مقعد يتكون من ثلاثة أجزاء، والتي تتم على مقعد أو الفيلкро وأزرار الصحافة. ويمكن إزالتها بعد إطلاق سراح جميع أجزاء اللالاعب من الغطاء.

بعد إعادة أجزاء الغطاء إلى الكرسي مرة أخرى، تقييد بالترتيب العكسي لخطوات تفكيكه.

**تحذير!** يمنع استخدام الكرسي من دون غطاء مثباً.

## إزالة الغطاء الخلفي من المقعد الخلفي.

1. سحب مسند الرأس (e) في منصب أعلى، باستخدام رافعة التحرير (h).
2. ثالث. للأراج عن مسند الرأس (e)، في وقت واحد سحب مقبض (h)، والشفة السفلية من الصدر العلوي من مسند الظهر (a). الآن يمكن أن مسند الرأس (e) فك الارتباط تماماً.
3. ثلاثة. ويمكن الآن إزالة الغطاء.
4. أربعة. ليشندوا سحب مقبض تعديل (h) وأدخل مسند الرأس (e) إلى مسند الظهر (a).

## PRODUCT CARE

In order to guarantee the best possible protection of your child seat, it is necessary that you take note of the following:

- All important parts of the child seat should be examined for any damages on a regular basis. The mechanical parts must function flawlessly.
- It is essential that the child safety car seat does not get jammed between hard objects e.g. like the door of the car, seat rail etc. causing possible damage to the seat.
- The child seat must be examined by the manufacturer after a fall or similar situations.

## REMOVING THE SEAT COVER

The seat cover consists of three parts which are fixed to the seat either by velcros, press buttons or button holes. Once you have released all fixations, the cover parts can be removed.

In order to put the covers back on the seat, proceed in the reversed order as removing them.

**Warning! The child seat must never be used without the cover.**

## REMOVING THE SEAT COVER FROM THE BACKREST

1. Pull the headrest (e) into top position, by using the release handle (h).
2. To release the headrest (e), simultaneously pull the handle (h) and the lower rim of the upper rib of the backrest (a). Now the headrest (e) can be completely detached.
3. Now the cover can be removed.
4. For reassembly pull the adjustment handle (h) and insert the headrest (e) into the backrest (a).

## УХОД ЗА КРЕСЛИЦЕМ

Чтобы гарантировать возможно лучшую защиту Вашим детским автомобильным креслом безопасности, необходимо следовать нижеперечисленным положениям:

- Все важные части детского кресла безопасности должны быть регулярно исследованы на предмет любых повреждений. Механические части должны функционировать безупречно.
- существенно, что-бы детское автомобильное кресло безопасности не было зажатым между твердыми частями, как дверью автомобиля, направляющими сиденья и т.д., которые могли бы привести к повреждениям кресла.
- детское кресло безопасности должно быть исследовано изготовителем после падения или подобных ситуаций.

## СНЯТИЕ ЧЕХЛА КРЕСЛА

Покрытие состоит из 3 частей, которые прикреплены к креслицу липучками или кнопками. Части покрытия могут быть сняты только после открытия липучек и кнопок.


Чтобы надеть чехол на кресло, выполните в обратном порядке все операции по снятию чехла.

**Предупреждение! Детское кресло безопасности никогда не должно использоваться без чехла.**

## УДАЛЕНИЕ ЧЕХЛА СО СПИНКИ

1. Приведите подголовник (e) в первичное положение, используя ручку (h).
2. Чтобы убрать подголовник (e) нажмите одновременно на ручку (h) и на более низкую оправу верхнего ребра спинки(a). Теперь подголовник (e) может быть полностью отделен.
3. И чехол может быть убран.
4. Для обратной сборки нажмите на регулируемую ручку (h) и вставьте подголовник (e) в спинку (a).

## التنظيف



من المهم استخدام غطاء الكرسي الأصلي التابع لـ CYBEX Solution X-fix لأن للغطاء وظيفة هامة في الأداء. يمكنك الحصول على أغطية بديلة لدى تاجر الجزئية.

**انتبه!** يرجى غسل الغطاء قبل الاستخدام الأول. ويعطي مقدد يمكن غسلها في الغسالة عند درجة حرارة 30 درجة في البرنامج حتى العطاء. إذا كان يغسل درجات حرارة أعلى ، قد تغطي النسيج يفقد لونه. الرجاء تغسل على حدة وإدا ضرورة المجفف الغسيل! مباشرة الشمس لتلحف الغطاء؛ يمكنك تنظيف الأجزاء البلاستيكية والصابون والماء الدافئ لطيف.

**تحذير!** لا تستخدم أي مستحضرات التنظيف الكيماوية أو المواد المبيضة بأي حال من الأحوال!

## ما الذي يجب عمله بعد حادث طرق

إذا تعرضت إلى حادث طرق، يمكن أن يكون قد لحقت بالكرسي أضرارا لا يمكن رؤيتها. في مثل هذه الحال، يجب إرسال كرسي الأمان إلى المنتج لفحصه وتبيئه إذا اقتضت الحاجة.

## دوره حياة المنتج

صمم مقدد المركبة هذا ليتم وظائفه المطلوبة عند استخدامه بشكل طبيعي لدوره حياة تقارب الـ 9 سنوات تقريباً. بهنан لون البلاستيك تدريجياً، بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس (أشعة فوق بنفسجية) على سبيل المثال ، يمكن أن يتسبب في تدهور طفيف في خصائص المنتج. فيما أن تقلبات كبيرة جداً في درجات الحرارة وضغوطات غير متوقعة لبعض المركبات واردة الحدوث، يجب التنبه لل نقاط التالية:

في حال تعرض المركبة لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة، يجب إزالة المقدد من المركبة أو تغطيته بقطعة قماش. تفقد كافة الأجزاء البلاستيكية والمعدنية للمقدد من الأضرار أو تغيرات في اللون بشكل دوري، وإذا ما لاحظت أية تغيرات، يجب إخلال المقدد أو تفريغه من قبل الصانع وعلى الأغلب استبداله. التغيرات في القماش وخاصة بهنان اللون هي عوامل طبيعية عند استخدام المقدد داخل المركبة ولا تؤثر على عمل المقدد.

## CLEANING

It is important to use only an original CYBEX Solution X-fix seat cover since the cover is also an essential part of the function. You may obtain spare covers at your retailer.

**Note!** Please wash the cover before you use it the first time. Seat covers are machine washable at max. 30°C on delicate cycle. If you wash it at higher temperature, the cover fabric may lose colour. Please wash the cover separately and never dry it mechanically! Do not dry the cover in direct sunlight! You can clean the plastic parts with a mild detergent and warm water.

**Warning!** Please do not use chemical detergents or bleaching agents under any circumstances!

## WHAT TO DO AFTER AN ACCIDENT

If you had an accident, the seat might have sustained damages which are not visible. In this case, the child seat must absolutely be examined by the manufacturer and replaced if necessary.

## PRODUCT LIFESPAN

This car seat has been designed to be able to fulfill its intended functions by ordinary use for a product life span of approx. 9 years.

Gradual wear of the plastic, for example caused by exposure to sunlight (UV), can cause slight deterioration of the product's properties.

Since very high temperature fluctuations and other unforeseeable stresses are common in vehicles, it is necessary to observe the following points:

- If the vehicle is directly exposed to strong sunlight for long periods, the child seat must be removed from the vehicle or covered with a light cloth.
- Check all plastic and metal parts of the seat regularly for damage or change of shape or colour. If you notice any change in the child seat, the child car seat must be disposed or checked and possibly replaced by the manufacturer.
- Changes to the fabric, especially fading, are normal when used in a vehicle and do not impair the seat's function.

## ЧИСТКА

Важно использовать только оригиналный CYBEX Solution X-fix чехол кресла, так как чехол - тоже существенная функциональная часть кресла.

**Внимание!** Необходимо вымыть чехол перед первым использованием. Чехлы от сидения можно вымыть в стиральной машине при 30°C, не более, используя режим деликатной стирки, иначе ткань может потерять цвет. Необходимо отдельно вымыть чехол перед первым использованием. Не отжимать досуха и избегать попадания прямых солнечных лучей. Пластмассовые части можно чистить с помощью мягкодействующих моющих средств и теплой воды.

**Предупреждение!** Пожалуйста не используйте химические моющие средства или отбеливающие реагенты не при каких обстоятельствах!

## ПОВЕДЕНИЕ ПОСЛЕ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

Если Вы попали в аварию, кресло, возможно, получило повреждения, которые не очевидны. В этом случае, детское кресло безопасности должно быть исследовано изготовителем и заменено в случае необходимости.

## СРОК СЛУЖБЫ ПРОДУКТА

Это автомобильное автокресло было спроектировано таким образом, чтобы оно могло выполнять свои функции при обычном использовании в течение срока службы изделия ок. 9 лет.

Постепенное изнашивание пластика, например, в результате воздействия солнечных лучей (УФ), может привести к небольшому ухудшению свойств продукта.

Поскольку могут быть очень большие колебания температуры и непредсказуемые напряжения в транспортных средствах, должны быть соблюдены следующие пункты:

- Если автомобиль подвергается прямому воздействию солнечных лучей в течение длительного времени, детское автокресло необходимо убрать из автомобиля или накрыть легкой тканью.
- Регулярно проверяйте все пластмассовые и металлические детали автокресла на наличие повреждений или изменение формы и цвета. Если вы заметили какие-либо изменения в детском автокресле, оно должно быть утилизировано или проверено и, возможно, заменено изготовителем.
- Изменения в ткани, особенно выцветание, являются нормой при использовании в автомобиле и если они не ухудшают функционал кресла.

## الخلاص

لأسباب بيئية، نحن نتوجه إلى زبائنا بطلب التخلص من النفايات كما يجب، سواء في بداية الاستخدام (العبوة) أو في نهاية حياة المنتج (أجزاء الكرسي). قد تختلف قواعد التخلص من النفايات بين منطقة وأخرى. بهدف ضمان التخلص الصحيح من كرسي الولد، أصل/ي من فضلك بالسلطة المحلية الحصول على التفاصيل.

## كفالة

الضمان يلي ينطبق البلد الوحيد حيث تم بيعها في الأصل المنتج عن طريق متاجر التجزئة للعميل. الضمان يغطي كل عيوب الصنف والماء المتأتحة وفسحوا في وقت الشراء او ظهرت في غضون ثلاثة سنوات من تاريخ الشراء في المخزن، والذي بيع المنتج إلى المستهلك (ضمان الشركة المصنعة). في حالة وجود بيب في الصنف او المواد المرئية، ونحن - على سبيل نظرنا اصلاح المنتج لوحيد من دون تهمة او استبداله بمنتج جديد. للحصول على ضمان من هذا التبديل هو مطلوب لأخذ او ارسال المنتج إلى المتجر، والتي تباع في البداية المنتج إلى العميل، وتقدم دليل على الشراء الأصلي (أو استلام الفاتورة) التي تحتوي على تاريخ من اسم شراء متاجر التجزئة، ونوع من المنتجات وهذا الضمان لا ينطبق إذا كان سيتم تسليم هذا المنتج او إرسالها إلى الشركة المصنعة او أي شخص آخر من أحد بائع التجزئة الذين يبيعون في البداية المنتج إلى المستهلك يرجى التحقق من المنتج فيما يتعلق الكمال الاتصال او عيوب فور اكتساب او في حال تم شراء المنتج عن طريق البريد، وذلك مباشرة بعد استلام، ر بما في حالة العثور على خطأ مع المنتج لا يمكن استخدامها فوراً واعادته إلى متاجر التجزئة الذين باعوا في بداية الأمر. ويجب في حال من المسؤولية عن المنتجات تعاد في حالة نظيفة وإكمال. قبل الاتصال لمتاجر التجزئة، يرجى قراءة تعليمات التشغيل عنابة. هنا لا يغطي الضمان الأضرار الناجمة عن الاستخدام غير السليم، والبيئة (الماء والذار، وحوادث، الخ)، او الليالي العادي. هذا الضمان لا ينطبق إلا على الحالات التي يكون فيها استخدام المنتج يتوافق مع تعليمات التشغيل، وإذا تم استخدام العلاجات والخدمات التي يوديها المرض أو المكونات الأصلية والاكسوارات. هذا الضمان لا يستبدل، وتقييد أو تؤثر على حقوقكم المستهلك القانونية، بما في ذلك مطالبات التعويض عن الأضرار ودعوى خرق العقد، والتي قد المشترى ضد البائع أو الشركة المصنعة المنتج.

## **DISPOSAL**

At the end of the durability of the child seat, you must dispose it properly. Waste disposal regulations may vary regionally. In order to guarantee a proper disposal of the child safety seat, please contact your communal waste management or administration of your city. In all cases, please note the waste disposal regulations of your country.

## **WARRANTY**

The following warranty applies solely in the country where this product was initially sold by a retailer to a customer. The warranty covers all manufacturing and material defects, existing and appearing, at the date of purchase or appearing within a term of three (3) years from the date of purchase from the retailer who initially sold the product to a consumer (manufacturer's warranty). In the event that a manufacturing or material defect should appear, we will – at our own discretion – either repair the product free of charge or replace it with a new product. To obtain such warranty it is required to take or ship the product to the retailer, who initially sold this product to a customer and to submit an original proof of purchase (sales receipt or invoice) that contains the date of purchase, the name of the retailer and the type designation of this product. This warranty shall not apply in the event that this product is taken or shipped to the manufacturer or any other person other than the retailer who initially sold this product to a consumer. Please check the product with respect to completeness and manufacturing or material defects immediately at the date of purchase or, in the event that the product was purchased in distance selling, immediately after receipt. In case of a defect stop using the product and take or ship it immediately to the retailer who initially sold it. In a warranty case the product has to be returned in a clean and complete condition. Prior to contacting the retailer, please read this instruction manual carefully. This warranty does not cover any damages caused by misuse, environmental influence (water, fire, road accidents etc.) or normal wear and tear. It does solely apply in the event that the use of the product was always in compliance with the operating instructions, if any and all modifications and services were performed by authorized persons and if original components and accessories were used. This warranty does not exclude, limit or otherwise affect any statutory consumer rights, including claims in tort and claims with respect to a breach of contract, which the buyer may have against the seller or the manufacturer of the product.

## **РАСПОРЯЖЕНИЕ**

По истечении срока пользования креслом безопасность Вы должны утилизировать его должным образом. Чтобы гарантировать надлежащую утилизацию детского кресла безопасности, пожалуйста свяжитесь с вашим коммунальным управлением или администрацией вашего города. Во всех случаях, пожалуйста соблюдайте инструкции утилизации отходов вашей страны.

## **ГАРАНТИЯ**

Данная гарантия действует только на территории страны, где продается товар. Гарантия действует 3 года и предусматривает производственный брак и дефекты материала. Гарантия начинает действовать со дня покупки товара (гарантия изготовителя). При возникновении производственного брака или дефекта материала мы, по собственному усмотрению, бесплатно отремонтируем товар или же заменим его на новый. Для устранения дефекта по гарантии необходимо доставить товар на место продажи продавцу, который продал данный товар и предоставить доказательство покупки товара в виде оплаченного счета фактуры или чека с указанием даты покупки, имени продавца и названия товара. Гарантия не действует, если товар доставлен производителю или любому другому человеку, кроме как продавцу, который продал товар покупателю. Необходимо проверять товар на укомплектованность или на наличие дефектов или брака сразу же в день покупки. Если товар был приобретен дистанционным способом продажи, то необходимо проверить товар сразу же после доставки. При обнаружении дефекта необходимо сразу же доставить товар продавцу, который продал данный товар. Гарантия действует тогда, когда товар находится в чистом и надлежащем состоянии. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию, перед тем как обращаться к продавцу. Гарантия не действует на повреждения, которые возникли при неправильной эксплуатации и естественном износе, а также при форс-мажорных обстоятельствах (пожар, автокатастрофа и т.д.). Гарантия действует только тогда, когда товар использовался согласно инструкции по применению, если любые изменения были сделаны только авторизованными представителями и если были использованы только фирменные принадлежности. Гарантия не исключает, не ограничивает и не влияет на установленные государством потребительские права, включая требования, возникающие из дефектов и претензий относительно нарушения договора, который покупатель может иметь к продавцу или к изготовителю товара.

## РЕГИСТРАЦИЯ ТОВАРА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА

После покупки товара необходимо зарегистрировать его на сайте

<http://cybex.club/>

Для этого можно сканировать QR код, который находится на этикетке коробки или на самом товаре:



Или зайти на сайт по ссылке <http://cybex.club/>

Необходимо перейти на вкладку РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА и заполнить все поля открывшейся формы. Для получения гарантийного талона нужно обязательно указать серийный номер и адрес электронной почты.

При возникновении гарантийного случая необходимо на сайте <http://cybex.club/> на вкладке СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ заполнить форму или обратиться по электронному адресу [service1@vak-itc.ru](mailto:service1@vak-itc.ru).

Можно так же обратиться в магазин, где приобретался товар.

Настоящая гарантия предоставляется согласно правам потребителя, установленным законодательством Российской Федерации, и действительна в случае регистрации на сайте <http://cybex.club/> или предъявления правильно заполненного гарантийного талона.

Гарантийный срок определяется производителем согласно регламенту и указан в инструкции на товар, которая находится в коробке.

Гарантия распространяется на изделия, недостатки и неисправности которых вызваны дефектами производства. Замена неисправных частей и связанная с этим работа производится бесплатно.

## **Гарантия считается недействительной в следующих случаях:**

- ✓ Использование изделия с нарушением требований руководства по эксплуатации или небрежное с ним обращение;
- ✓ Наступление обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, несчастный случай и так далее);
- ✓ Повреждения, появившиеся во время отгрузки (отправки) изделия покупателю или от него;
- ✓ Сервисное обслуживание в течении гарантийного срока производилось не в гарантийной мастерской;
- ✓ Производитель не отвечает за повреждение ткани, возникающие под воздействием инородных красителей, колюще- режущих средств, различных загрязнителей, а также под воздействием солнечных лучей и других природных явлений.

**С адресами Сервисных центров для проведения ремонтных работ**  
можно ознакомиться по ссылке <http://cybex.club/page17341524.html>  
Необходимо выбрать ближайший город или обратиться в головной  
Сервисный центр, который находится в городе Москва  
<http://cybex.club/service/moscow>



**CYBEX GmbH**

Riedingerstr. 18 | 95448 Bayreuth | Germany

[info@cybex-online.com](mailto:info@cybex-online.com)  
[www.cybex-online.com](http://www.cybex-online.com)  
[www.facebook.com/cybex.online](http://www.facebook.com/cybex.online)