


8+

NERF



☉ P1. HANDLE	☉ P1. UCHWYT
☉ P2. TRIGGER	☉ P2. SPUST
☉ P1. POIGNÉE	☉ P1. FOGANTYŰ
☉ P2. DÉTENTE	☉ P2. RAVASZ
☉ P1. GRIFF	☉ P1. KURMA KOLU
☉ P2. ABZUG	☉ P2. TETİK
☉ P1. MANGO	☉ P1. RUKOJEŤ
☉ P2. GATILLO	☉ P2. SPOUŠŤ
☉ P1. MANÍPULO	☉ P1. PÁČKA
☉ P2. GATILHO	☉ P2. SPŮŠŤ
☉ P1. MANIGLIA	☉ P1. MÄNER
☉ P2. GRILLETTO	☉ P2. TRÄGACI
☉ P1. HENDEL	☉ P1. РУЧКА
☉ P2. TREKKER	☉ P2. СПУСКОВОЙ КРЮЧОК
☉ P1. HÄNDTAG	☉ P1. ДРЪЖКА
☉ P2. AVTRYCKARE	☉ P2. СПУСЬК
☉ P1. HÄNDTAG	☉ P1. DRŠKA
☉ P2. AFTRÆKKER	☉ P2. OKIDAČ
☉ P1. HÄNDTAK	☉ P1. RANKENÉLÉ
☉ P2. AVTRÆKKER	☉ P2. GAIDUKAS
☉ P1. KAHVA	☉ P1. ROČAJ
☉ P2. LIIPAININ	☉ P2. SPROŽILEC
☉ P1. LAVH	☉ P1. ДЕРЖАК
☉ P2. ΣΚΑΝΔΑΛΗ	☉ P2. КУРОК

☉ P1. المقبض
☉ P2. الرصاص

N-STRIKE
MODULUS

CE

0216B7169EU4



NERF.com

Facebook YouTube

N-STRIKE
MODULUS


YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc. © 2015 Hasbro.
All rights reserved. / Tous droits réservés. Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31,
2800 Delémont CH. Hasbro Europe, 4 The Square, Stockley Park, Uxbridge,
UB11 1EI, UK. © Üretici Firma Bilgileri: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31,
2800 Delémont İsviçre ☎ +41 324210800. Hasbro Oyuncak San. ve Tic. A.Ş.
tarafından ithal edilmiştir. Burhaniye Mah. Abdullahaga Cad. No: 51/2 34676
Beylerbeyi İstanbul Türkiye ☎ +90 2164229010.

Hasbro



- 🇬🇧 ATTACH TO ANY TACTICAL RAIL
- 🇬🇧 SE FIXE À TOUTS LES RAILS TACTIQUES
- 🇬🇧 PASSEND FÜR ALLE TACTICAL RAIL STECKSCHNIENEN
- 🇬🇧 COMPATIBLES CON CUALQUIER RAIL TÁCTICO
- 🇬🇧 FIXA A QUALQUER TRILHO TÁTICO
- 🇬🇧 SI AGGANCIA A TUTTE LE GUIDE TATTICHE
- 🇬🇧 PAST OP ELKE TACTICAL RAIL
- 🇬🇧 KAN FÄSTAS PÅ ALLA TAKTISKENOR
- 🇬🇧 FASTGØR PÅ EN TAKTISK SKINNE
- 🇬🇧 KAN FESTES TIL ALLE TAKTISKE SKINNER
- 🇬🇧 KIINNITÄ MIHIN TAHANSA TAKTISEEN KISKOON
- 🇬🇧 ΣΥΝΔΕΣΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΑΓΑ ΣΚΟΠΕΥΣΗΣ
- 🇬🇧 NADAJE SIĘ DO KAŻDEJ SZYNY NA AKCESORIA
- 🇬🇧 BÄRMILYEN TAKTIKAI SINRE RÄERÖSÍTHETŐ
- 🇬🇧 HERHANGI BİR TAKTİK AKSESUAR RAYINA TAKIN
- 🇬🇧 NÁSAZENÍ NA JAKOUKOLIV TAKTICKOU KOLEJNICI
- 🇬🇧 PRIPOJTE K NIEKTorej TAKTICKEJ KOŁEJCI
- 🇬🇧 SE ATAŞEAZĂ LA ORICE ȘINĂ TACTICĂ
- 🇬🇧 КРЕПИТСЯ К ЛЮБОЙ КРЕПЕЖНОЙ РЕЙКЕ
- 🇬🇧 ПРИКРЕПЯНЕ КЪМ КОЯТО И ДА Е ТАКТИЧЕСКА РЕЛСА
- 🇬🇧 PRIČVRSTITE NA BILO KOJU TAKTIČKU VODILICU
- 🇬🇧 TVIRTINKITE PRIE BET KURIO TAKTINIŲ BĖGELIO
- 🇬🇧 PRIITRDI NA KATEROKOLI TAKTIČNO TRAČNICO
- 🇬🇧 ПРИДНУЄТЬСЯ ДО ВСІХ ТИПІВ РЕЙОК

الشبيبت باي حمانه تكتيكية



- 🇬🇧 STORING YOUR BLASTER
- 🇬🇧 RANGER LE FOUROYEUR
- 🇬🇧 BLASTER AUFBEWAHREN
- 🇬🇧 PARA GUARDAR TU LANZADOR
- 🇬🇧 GUARDAR O LANÇADOR
- 🇬🇧 RIPOSIZIONE DEL BLASTER
- 🇬🇧 OPSLAG VAN JE BLASTER
- 🇬🇧 FÖRVARING AV BLASTERN
- 🇬🇧 OPBEVARING AF DIN BLASTER
- 🇬🇧 LAGRING AV DIN BLASTER
- 🇬🇧 BLASTERIN VARASTOIMINEN
- 🇬🇧 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗ ΣΑΣ
- 🇬🇧 PRZECHOWYWANIE BLASTERA
- 🇬🇧 A FEGYVER TÁROLÁSA
- 🇬🇧 BLASTER'İNIZI SAKLAMA
- 🇬🇧 SKLADOVÁNÍ BLASTERU
- 🇬🇧 SKLADOVANIE VAŠEJ PIŠTOLE
- 🇬🇧 DEPOZITAREA ARMEI BLASTER
- 🇬🇧 ХРАНЕНИЕ БЛАСТЕРА
- 🇬🇧 СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИЯ БЛАСТЕР
- 🇬🇧 SPREMANJE ISPALJIVAČA
- 🇬🇧 SAUDYKLÉS LAIKUMAS
- 🇬🇧 SHRANJEVANJE IZSTRELJEVALCA
- 🇬🇧 ЗБЕРІГАННЯ БЛАСТЕРА

تخزين القاذف

- 🇬🇧 Do not store blaster cocked and ready to fire. For best performance, do not store darts in blaster.
- 🇬🇧 Ne range pas ton foudroyeur lorsqu'il est armé et prêt à tirer. Pour de meilleurs résultats, ne pas ranger les fléchettes dans le chargeur.
- 🇬🇧 Den Blaster immer entspannt und ungeladen aufbewahren, niemals in schussbereiter Position. Für die bestmögliche Leistung die Darts nicht im Blaster aufbewahren.
- 🇬🇧 No guardes el lanzador cargado y listo para disparar. Para un óptimo funcionamiento, no guardes dardos en el lanzador.
- 🇬🇧 Não guardes o lançador engatilhado e pronto a lançar. Para um melhor desempenho, não guardes os dardos no lançador.
- 🇬🇧 Non riporre il blaster armato e pronto a sparare. Per delle prestazioni ottimali, dopo il gioco non lasciare i dardi nel blaster.
- 🇬🇧 Berg de Blaster niet doorgeladen en schietklaar op. Voor optimale prestaties bewaar je de darts niet in de Blaster.
- 🇬🇧 Förvara inte blastern osäkrad och redo att avfyra. För bästa funktion bör du inte förvara pilarna i blastern.
- 🇬🇧 Blasteren må ikke opbevares med hanen spændt og klar til at skyde. For den bedste præstation bør pile ikke opbevares i blasteren.
- 🇬🇧 Ikke oppbevar blasteren spent og klar til avfyring. Blasteren fungerer best hvis du ikke oppbevarer pilene i den.
- 🇬🇧 Älä säilytä blasteria viritettynä ja ampumavalmiina. Parhaat tulokset varmistaaaksesi älä säilytä nuolia blasterissa.
- 🇬🇧 Μην αποθηκεύετε τον εκτοξευτή οπλισμένο κι έτοιμο να εκτοξεύσει. Για βέλτιστη απόδοση, μην αποθηκεύετε βελάκια μέσα στον εκτοξευτή.

- 🇬🇧 Nie przechowuj wyrzutni odbezpieczonej i gotowej do strzału. Dla optymalnego działania nie przechowuj strzałek w wyrzutni.
- 🇬🇧 Ne tárold a fegyvert betöltött és élesített állapotban. A legjobb teljesítmény érdekében ne tárold a lövedékeket a fegyverben.
- 🇬🇧 Dart tabancasını kurulu ve atışa hazır durumda saklamayın. En iyi performansı alabilmek için dartları dart tabancasının içinde bırakmayın.
- 🇬🇧 Blaster neskladujte odjistěný a připravený k výstřelu. Nejlepšího výsledku dosáhnete, pokud šípky nebudete v blasteru skladovat.
- 🇬🇧 Pištoľ neodkladajte natiahnutú a pripravenú na streľbu. Pre čo najlepší výkon neskladujte šípky v pištoľi.
- 🇬🇧 Nu depozita blasterul armat și pregătit de tragere. Pentru o performanță optimă, nu depozita proiectile în armă.
- 🇬🇧 Не храните бластер взведенным и готовым к стрельбе. Хранить стрелы в бластере не рекомендуется.
- 🇬🇧 Не съхранявайте бластера зареден и готов за стрелба. За максимална ефективност не съхранявайте стрелите в бластера.
- 🇬🇧 Ne spremlajte ispaljivač s napetim okidačem i spreman za ispaljivanje. Najbolji učinak postići ćete ako strelice ne ostavljate u ispaljivaču.
- 🇬🇧 Šautuvo nelaikykite užtaisyto ir paruošto šauti. Norėdami užtikrinti puikų veikimą, šovinių nelaikykite įdėtų į šautuvą.
- 🇬🇧 Izstreljevalca ne shranjuy nabitega in pripravljeneega na streljanje. Za najboljše rezultate puščic ne shranjuy v izstreljevalcu.
- 🇬🇧 Не зберігайте бластер зі зведеним курком і готовим до пострілу. Радимо не зберігати стріли в бластері.

لا تخزن القاذف جاهزًا للإطلاق والرناد للخلف. لضمان أفضل أداء، لا تخزن الطلقات في القاذف.