

**Артикул:**

T16453

**Наименование:**

Игрушка, изображающая животное, со звуковыми эффектами, на пульте дистанционного управления.

**Изготовитель:**

FANRONG E-COMMERCE CO., LIMITED (ФАНРОНГ Е-КОММЕРС КО., ЛИМИТЕД) Адрес: GUANGFENG INDUSTRIAL AREA, DENG FENG RD, CHENG HAI DISTRICT, SHANTOU, GUANGDONG, CHINA (ГУАНГФЕНГ ИНДАСТРИАЛ АРЕА, ДЕНГФЕНГ РД, ЧЕНХАЙ ДИСТРИКТ, ШАНТОУ, ГУАНДУН, КИТАЙ)

**Страна производства:**

Китай

**Рекомендации по использованию:**

Внимание: только для использования детьми в возрасте 3 -х лет и старше! Пользоваться только под непосредственным наблюдением взрослых! Предупреждение! Не предназначена для детей младше трех лет! Мелкие детали! Внимание! Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием и следуйте ей во время использования! Внимание! игрушка требует сборки. Сборка осуществляется детьми паод руководством взрослого согласно инструкции внутри упаковки. Внимание! Сохраняйте упаковку, так как она содержит важную информацию!! Удалите все элементы упаковки перед использованием! Инструкция по безопасному использованию элементов питания: Установка элементов питания должна производиться только взрослыми, с соблюдением мер предосторожности. Батареи следует устанавливать с соблюдением правильной полярности. Не следует смешивать аккумуляторные батареи различных типов, а также новые батареи с уже использованными. Батарейки не разбирать! Не бросать в огонь! Аккумуляторные батареи следует вынимать из игрушки для их зарядки. аккумуляторные батареи можно заряжать только под наблюдением взрослых. Разряженные батареи следует удалять из игрушки. Клеммы питания нельзя закорачивать! Не давать детям! Хранить вдали от источников тепла! Избегать контакта с водой! Неправильное использование может нанести вред здоровью! Утилизировать отдельно от обычных бытовых отходов. Извлекайте из игрушки элементы питания, если не планируете использовать ее долгое время. Зарядка аккумулятора осуществляется с помощью USB кабеля от любого источника питания с подходящим разъемом USB и имеющим выходное напряжение до 5В +/-0,5В и силу тока до 2500мА ( пример: usb-порт компьютера . зарядное устройство мобильного телефона). Время полной зарядки 1,5-2 часа. Перед каждой следует регулярно осматривать на наличие повреждения шнура кабеля USB, в случае выявления повреждения шнур нельзя использовать до тех пор, пока повреждение не будет устранено. Внимание! не стрелять в людей и животных! Не целится в глаза или лицо. Игрушка предназначена исключительно для использования с прилагаемыми снарядами. В случае не выполнения мер предосторожности пользователи игрушки подвергаются опасности. Условия хранения: хранить в крытых, сухих помещениях, при температуре (18+-3)С и относительной влажности не более 75%, на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, беречь от прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных маленьким детям и животным. Хранить в недоступном для детей месте.

**Комплектация:**

игрушка животное ("Дружок") - (1 шт), снаряды (4 шт), USB-шнур для зарядки аккумулятора (1 шт), аккумулятор для игрушки ( 3.7В/ 400 mAh)(1 шт), пульт дистанционного управления (1 шт) , инструкция