




ND PLAY

• СЕРИЯ NDP •

NDP-065

КОНСТРУКТОР
ДИКИЙ ВЕПРЬ



ИНСТРУКЦИЯ

Информация о продукте

Конструктор «Дикий Вепрь» – это набор, позволяющий собрать оригинальную игрушку, работающую на солнечной энергии.


Конструкторы, работающие на солнечной батарее, помогают ребенку развивать творческое мышление и знакомят с технологией получения «зеленой» энергии из возобновляемых источников. С помощью конструктора «Дикий Вепрь» ваш ребенок узнает, как солнечный свет преобразуется в электроэнергию. Конструктор может работать от солнечного света или от света галогенной лампочки.

Игрушка, собранная детьми, не только принесет им массу удовольствия, но и поможет понять основные принципы работы альтернативных источников энергии!

Конструктор создан из экологически чистого сырья по самым передовым технологиям! Мы надеемся, что эта игра научит детей бережно относиться к природе!

Вам могут понадобиться:

Молоток



Косые острогубцы



Поскольку в наборе очень много деталей, пожалуйста, следуйте пошаговой инструкции при сборке. Правильный вариант действий изображен на картинках с пометкой «О», неправильный – «Х». Следуйте инструкциям на картинках с пометкой «О», в противном случае робот может не работать, даже если вам удалось его собрать.

Механические детали:

P1-P3 Моторчик



Кол-во

1

Внимание:
не подключайте провода к сети!

P2 Солнечная батарея



Кол-во

1

P4 Шестеренка



Кол-во

1


P5 Шестеренка



Кол-во

1


P6 Ось с валом



Кол-во

1


P7 Губка



Кол-во

1

P8 Шестигранный вал



Кол-во

2


P9 Ось (короткая)



Кол-во

1

P10 Ось (длинная)




Кол-во

2

Пластиковые детали:




Не вырезайте пластиковые детали заранее, чтобы не потерять!







Совет

Уберите заусенцы перед сборкой.




Сборка:





7

Придерживайте пальцем части, как показано на рисунке, для удобства сборки.





8

! Уберите заусенцы перед сборкой.




Придерживайте пальцем части, как показано на рисунке, для удобства сборки.


9




10





11





12



! Забейте ось P7 в деталь A5, легко ударяя молотком по оси.





13






! Переверните лицевой стороной вверх (открытая часть)




14 **ЗАМЕЧАНИЕ:** шаги 14-19 выполняются на столе для удобства сборки.





! *Очень важно!*
Вставьте деталь С3 до конца.



! *Очень важно!*
Пожалуйста, направьте ноги в направлении, указанном выше, прежде чем вставлять деталь В2.





Пора повеселиться!



1. Лучше всего робот работает под прямыми солнечными лучами (на улице в солнечный день).

2. В помещении используйте лампочку 100 Вт.

Робот не будет работать в пасмурный день, в тени, не под прямыми солнечными лучами или от ламп дневного света.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с «Законом о защите прав потребителей» на все товары может быть установлен либо гарантийный срок, либо срок службы.

На роботы и детские познавательные наборы установлен срок службы – 1 год. Гарантийный срок на игрушки производителем не устанавливается.

Срок службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, срок службы исчисляется со дня изготовления товара.

Не принимаются претензии по изделиям:

- При наличии повреждений (сколы, трещины, вмятины, погнутости, поломки и т.п.), вызванных прямым или косвенным воздействием механических сил.
- Если дефекты изделия вызваны химическим, термическим или физическим воздействием агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных средств, токсических или биологических средств.
- Если ремонт или техническое обслуживание изделия производились лицами, не уполномоченными на то Изготовителем или его представителем.
- Если дефекты изделия вызваны действием непреодолимой силы либо действием третьих лиц, которое Изготовитель или его представитель не мог предвидеть, контролировать и предотвратить.

Примечание

Спецификация, комплектация, внешние характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.

Для уточнения характеристик устройства можно обратиться на веб-сайт: <http://www.ndplay.ru/> или к продавцу изделия.



Утилизация отработавшего электрического и электронного оборудования

Данный символ означает, что в странах Европейского союза этот продукт и все сопутствующие устройства, имеющие такую же маркировку, не могут быть утилизированы вместе с бытовыми отходами и после окончания срока службы должны утилизироваться отдельно.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Игрушка предназначена для игры, не использовать для других целей.
2. Не используйте робота рядом с металлическими предметами и острыми краями.
3. Не вставляйте штыри в розетки электрической сети, чтобы не получить удар током.
4. В наборе используются мелкие детали — сборка робота маленькими детьми должна происходить строго под присмотром взрослых.
5. Не эксплуатируйте игрушку в условиях повышенной влажности и повышенной температуры.
6. Перед началом эксплуатации игрушки, пожалуйста, ознакомьтесь с руководством по эксплуатации.
7. Для безопасности ребенка удалите упаковку, а также части и детали, необходимые для крепления игрушки в упаковке.
8. Перед первым применением протереть влажной салфеткой пластиковые детали игрушки.

Конструктор «Дикий вепрь» серии NDP. NDP-064

КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ: 14. МАТЕРИАЛ: пластмасса, с элементами из металла, резины.

Соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек». СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ: № ТС RU С-НК.АБ93.В.02105, срок действия с 28.09.17 по 27.09.22, выдан ООО «Сертификационный центр в области машиностроения», 119119, Россия, г. Москва, Ленинский проспект, дом 42, корпус 1-2-3. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Арстар Электроникс Ко Лтд («Arstar Electronics Co., Limited»), Рум 803, Шевальер Хаус, 45-51 Чатам Роуд Саус, Тсим Ша Тсюи, Коулун, Гонконг (Room 803, Chevalier House, 45-51 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong), +86-755-36959810. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА: 4/Ф, Билдинг Ф, Жонгнанганг Индастри Сити, Гуанлан Таун, Баоан Дистрикт, Шэньчжэнь 518110 (4/F, Building F, Zhongnangang Industry City, Guanlan Town, Baoan District, Shenzhen 518110), Китай. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА: см. на упаковке. СРОК СЛУЖБЫ – 1 год. Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей: ООО «НД Плэй», 125167, Россия, город Москва, ул. 8 Марта 1-ая, дом 3, помещение 1, комната №63, тел.: +7 (495) 909-82-95.



EAC

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! МЕЛКИЕ ДЕТАЛИ! РИСК УДУШЬЯ.

Не предназначено для детей младше 3 лет.

Характеристики товара могут быть изменены без предварительного уведомления.
Внешний вид изделий может отличаться.