



Артикул HS3B301B
Артикул HS3B301S
Модель P9

БЕСПРОВОДНЫЕ НАУШНИКИ

Инструкция

Благодарим вас за покупку нашего устройства!
Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.
При обнаружении неисправности изделия немедленно прекратите его использование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ёмкость аккумулятора: 600 мА·ч

Время зарядки: 2 часа

Тип беспроводного соединения: Bluetooth

Имя устройства Bluetooth: P9

№	Функция	Указания	Сигналы светового индикатора
1	Включение	Нажмите и удерживайте кнопку Ψ/M	Индикатор мигает красным и синим поочередно
2	Выключение	Нажмите и удерживайте кнопку Ψ/M	Индикатор гаснет
3	Установка соединения	Наушники входят в режим поиска устройств для установки соединения	Индикатор мигает красным и синим поочередно
4	Соединение установлено	/	Индикатор не горит
5	Разъединение	/	Индикатор мигает красным и синим поочередно
6	Автоматическая установка соединения	Наушники автоматически устанавливают соединение при включении	Индикатор мигает синим светом
7	Потеря соединения из-за слишком большого расстояния	Наушники теряют связь с устройством и входят в режим установки соединения. Когда наушники окажутся на достаточно маленьком расстоянии от сопряжённого устройства, они автоматически возобновят соединение в течение 2 минут, либо выключатся в течение 5 минут, если соединение не будет возобновлено.	Индикатор не горит

№	Функция	Указания	Сигналы светового индикатора
8	Регулировка громкости	Нажмите кнопку $I \lll / V+$	Индикатор мигает синим светом
9	Предыдущий трек	Нажмите и удерживайте кнопки $I \lll / V-$ $\ggg / V+$	Индикатор мигает синим светом
10	Следующий трек	Нажмите и удерживайте кнопки $I \lll / V-$ $\ggg / V+$	Индикатор мигает синим светом
11	Воспроизведение/пауза	Нажмите кнопку $II \ll / \text{I}$	/
12	Уведомление о входящем звонке	/	/
13	Ответ на звонок	Нажмите кнопку $II \ll / \text{I}$	/
14	Отклонить звонок	Нажмите и удерживайте кнопки $II \ll / \text{I}$	/
15	Перенбор последнего набранного номера	Дважды нажмите кнопку $II \ll / \text{I}$	/
16	Завершить звонок	Нажмите кнопку $II \ll / \text{I}$	/
17	Уведомление о низком уровне заряда	Напряжение аккумулятора ниже 3,3 В	/
18	Выключение из-за слишком низкого уровня заряда	Напряжение аккумулятора ниже 3,1 В	/
19	Зарядка аккумулятора	Поставьте наушники на зарядку	Индикатор горит красным светом
20	Подсоединение кабеля AUX	Подсоедините один конец кабеля к наушникам, а другой – к устройству	Индикатор гаснет
21	Воспроизведение файлов с карты памяти до 32 Гб (нет в комплекте)	Вставьте карту памяти в наушники, нажмите и удерживайте кнопку Ψ/M	/

ГАРАНТИЯ

Срок службы: 3 года.

Гарантийный срок: 1 год.

Гарантия не распространяется на случаи некорректного хранения, неправильного использования или износа.

Произведено в Китае.

Изготовитель: Guangdong Overseas Chinese (OCIE) Enterprises Co., Ltd.

Адрес: Room 803–809, No. 850, East Dong Feng Road, Guangzhou, China.

Устройство предназначено для использования только в домашних условиях. Дата изготовления указана на упаковке.





Артикул HS3B301B
Артикул HS3B301S
Модель P9

СЫМСЫЗ ҚҰЛАҚҚАПТАР НҰСҚАУЛЫҚ

Құрылғымызды сатып алғаныңыз үшін рахмет!
Қолданар алдында нұсқаулықты мұқият оқып, оны пайдалану барысында сақтап қойыңыз.
Құрылғыда ақау байқалса, оны дереу пайдалануды тоқтатыңыз.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
Батарея сыйымдылығы: 150 мА·сағ
Қуаттау уақыты: 2 сағат
Сымсыз байланыс түрі: Bluetooth
Bluetooth құрылғысының атауы: P9

№	Қызметі	Нұсқаулар	Жарық индикаторы белгілері
1	Қосу	Түймені басып тұрыңыз ψ/M	Индикатор қызыл және көк түспен кезекпен жыпылықтайды
2	Сөндіру	Түймені басып тұрыңыз ψ/M	Индикатор сөнеді
3	Байланыс орнату	Құлаққаптар байланыс орнату үшін, құрылғыларды іздеу режиміне өтеді	Индикатор қызыл және көк түспен кезекпен жыпылықтайды
4	Байланыс орнатылды	/	Индикатор жанбайды
5	Ажырату	/	Индикатор қызыл және көк түспен кезекпен жыпылықтайды
6	Байланысты автоматты түрде орнату	Құлаққаптар қосылған кезде автоматты түрде байланыс орнатады	Көк индикатор жыпылықтайды
7	Қашықтықтың тым үлкен болуына байланысты байланыс үзіледі	Құлаққаптар құрылғымен байланысын жоғалтып, қосылу режиміне өтеді. Құлаққаптар жұпталған құрылғыға жеткілікті жақын болған кезде, олар автоматты түрде 2 минут ішінде байланысын қайта орнатады немесе байланыс қайта орнатылмаса, 5 минут ішінде өшеді.	Индикатор жанбайды

№	Қызметі	Нұсқаулар	Жарық индикаторы белгілері
8	Дыбысты реттеу	Түймені басыңыз $I \lll / V+$	Көк индикатор жыпылықтайды
9	Алдыңғы трек	Түймені басып тұрыңыз $I \lll / V-$ $\ggg / V+$	Көк индикатор жыпылықтайды
10	Келесі трек	Түймені басып тұрыңыз $I \lll / V-$ $\ggg / V+$	Көк индикатор жыпылықтайды
11	Ойнату үзіліс	Түймені басыңыз $II \lll /$ ℓ	/
12	Кіріс қоңырау хабарламасы	/	/
13	Қоңырауға жауап	Түймені басыңыз $II \lll /$ ℓ	/
14	Жауап бермеу	Түймені басып тұрыңыз $II \lll /$ ℓ	/
15	Соңғы терілген нөмірді қайта теру	Түймені екі рет басыңыз $II \lll /$ ℓ	/
16	Қоңырауды аяқтау	Түймені басыңыз $II \lll /$ ℓ	/
17	Қуат деңгейі төмен екені туралы хаба	Акумулятор кернеуі 3,3 В-тан төмен	/
18	Қуат деңгейі тым төмен сөндіру	Акумулятор кернеуі 3,1 В-тан төмен	/
19	Акумуляторды қуаттау	Құлаққаптарды қуаттауға қойыңыз	Қызыл индикатор жанады
20	AUX көбілін қосу	Көбілдің бір ұшын құлаққапқа, ал екінші ұшын құрылғыға қосыңыз	Индикатор сөнеді
21	32 GB жад картасынан файлдарды ойнату (жиықтау жоқ)	Құлаққапқа жад картасын салып, түймені басып тұрыңыз ψ/M	/

КЕПІЛДІК

Қызмет ету мерзімі: 3 жыл.

Кепілдік мерзімі: 1 жыл.

Кепілдік дұрыс сақталмау, дұрыс пайдаланбау немесе тозу жағдайларына қолданылмайды.

Өндірілген ел: Қытай.

Өндіруші: Guangdong Overseas Chinese (OCIE) Enterprises Co., Ltd.

Мекенжайы: Room 803–809, No. 850, East Dong Feng Road, Guangzhou, China.

Құрылғы тек үй жағдайында қолдануға арналған.
Өндірілген күні қаптамада көрсетілген.

