

Nuovita
Con l'amore e la cura

CARRO SPORT

ДЕТСКАЯ КОЛЯСКА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ВАЖНО! ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ И СОХРАНИТЕ ЕЕ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Представленные в этой инструкции рисунки предназначены только для наглядной информации. Изделие может отличаться от изображенного на рисунках. Производитель имеет право менять спецификацию или комплектацию без предварительного уведомления. **Если вы не будете следовать данной инструкции, это может оказать негативное влияние на безопасность вашего ребенка.**

СОДЕРЖАНИЕ

I. Рекомендации по обеспечению безопасности и предупреждения.....	4
II. Перечень деталей и рисунки.....	5
III. Подготовка к эксплуатации.....	6
IV. Регулировка высоты ручки.....	7
V. Снятие / установка задних колес.....	8
VI. Тормоза.....	8
VII. Снятие/установка и блокировка передних колес.....	9
VIII. Амортизация.....	10
XI. Снятие/установка люльки.....	11
X. Капор люльки и накидка на ноги.....	12
XI. Установка/снятие сидячей части.....	13
XII. Капор, подножка и накидка на ноги.....	14
XIII. Защитная ручка прогулочного блока (бампер).....	16
XIV. Ремни безопасности.....	17
XV. Защита от дождя и насекомых.....	17
XVI. Люлька-переноска.....	18
XVII. Общие правила ухода.....	20
XVIII. Уход за тканью.....	21

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЕ!

1. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ МЕХАНИЗМЫ СКЛАДЫВАНИЯ ЗАФИКСИРОВАНЫ И ЧТО РАБОТАЮТ ВСЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ И ТОРМОЗА.
2. ИСПОЛЬЗУЙТЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА РЕБЕНОК НЕ СМОЖЕТ СИДЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО.
3. ВСЕГДА ВМЕСТЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПОЯСНИЧНЫЙ РЕМЕНЬ И РЕМЕНЬ МЕЖДУ НОГАМИ РЕБЁНКА.
4. ОСТАВЛЯТЬ РЕБЕНКА В КОЛЯСКЕ БЕЗ ПРИСМОТРА НЕБЕЗОПАСНО.
5. ЛЮБОЙ ТЯЖЕЛЫЙ ПРЕДМЕТ, ПОВЕШЕННЫЙ НА РУЧКЕ ДЕТСКОЙ КОЛЯСКИ, ПОВРЕЖДАЕТ ЕЁ РАВНОВЕСИЕ.
6. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТРАСИКОВ В КОЛЯСКЕ.
7. ИЗДЕЛИЕ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ, НАХОДЯСЬ НА РОЛИКОВЫХ КОНЬКАХ ИЛИ НА БЕГУ.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ!

- Перед началом эксплуатации коляски, следует внимательно прочитать эту инструкцию и сохранить её для последующего использования.
- Вашему ребёнку может угрожать опасность, если инструкции не соблюдаются.
- В коляске должны использоваться только оригинальные запасные части и механизмы или запасные части и механизмы, одобренные производителем.
- Давление воздуха в колёсах не может превышать 1 бар.
- Коляска должна храниться в месте, недоступном для детей.
- Хранение коляски в помещениях с большим перепадом температуры может привести к образованию конденсата внутри коляски.
- Коляска предназначена для детей от 0 до 36 месяцев, весом до 15 кг.
- Прогулочный блок не подходит для детей до 6 месяцев. Не используйте прогулочный блок до тех пор, пока ребенок не сможет сидеть самостоятельно.
- Люлька переноска предназначена для детей от 0 до 6 месяцев. Она подходит для ребенка, который ещё не может сидеть самостоятельно или переворачиваться.
- Люлька переноска не может заменить кровать или колыбель. Если хотите уложить ребенка, положите его на кровать или в колыбель.
- Коляска предназначается для перевозки только одного ребёнка.
- Запрещается использовать коляску, если хотя бы один её элемент неисправен.
- Перед сборкой коляски необходимо удостовериться, что изделие и все его составные части исправны; в случае повреждения, изделие не должно использоваться.
- При сборке и разборке коляски, необходимо удостовериться в том, что ребенок находится на безопасном расстоянии от неё.
- Во время остановок, сажая или вынимая ребенка, необходимо использовать тормоза.
- Перед использованием коляски необходимо убедиться, что механизмы крепления колыбели, сидения и автокресла хорошо закреплены.
- Сиденье не предназначено для ношения ребенка, держа за рукоятку крышки.
- При регулировке коляски необходимо обратить внимание на то, чтобы движущиеся детали коляски не соприкасались с телом ребёнка.
- Строго запрещается оставлять коляску с ребёнком на наклонных поверхностях даже при заблокированных тормозах.
- Любая сумка или любой другой тяжелый предмет, повешенный на ручке детской коляски, повреждает её равновесие: максимальная нагрузка корзины—2 кг, а максимальная нагрузка сумок—1 кг.
- Приподнимите передние колёса коляски, заезжая на бордюр или ступеньки.
- Не съезжайте с коляской по лестнице.
- Не позволяйте ребенку играть с коляской.


ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ И РИСУНКИ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ	№	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛИ
1	Прогулочный блок	2	Люлька
			
3	Дождевик	4	Москитная сетка
			
5	Рама коляски с колесами и корзиной	6	Бампер
			
7	Накидка на ноги / Накидка на люльку	8	Подушка сиденья
			

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

1

Положите раму коляски в горизонтальном положении на пол.



2

Отстегните защиту, находящуюся сбоку рамы.




3

Держа раму за ручку, потяните вверх до фиксации рамы.



4

Чтобы сложить раму убедитесь, что передние колеса не заблокированы. Они должны вращаться вокруг своей оси. Нажмите кнопки обоих адаптеров, находящихся с обеих сторон рамы. Синхронно потяните адаптеры на себя.



ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

5

В рамной системе с двумя тормозами нажмите красную кнопку, находящуюся на правом адаптере и одновременно потяните адаптеры на себя.



6

Придерживая ручку, слегка надавите на раму вниз до горизонтального положения.



7

Убедитесь, что защита пристегнута.



РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ РУЧКИ

1

Одновременно нажмите на круглые кнопки, находящиеся с двух сторон ручки. Установите ручку в удобное для Вас положение.



СНЯТИЕ / УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЕС

1

Чтобы снять колесо, нажмите в центр колеса и потяните его.



2


Чтобы одеть колесо, наденьте ось колеса тупым концом к колесу, а острым — к месту монтажа. Слегка надавите на колесо в сторону рамы до его фиксации. Колесо с осью снимаются, нажав круглую кнопку с внутренней стороны узла крепления колеса.



ТОРМОЗА

1

Коляска оснащена стояночными тормозами, которые блокируют задние колеса. Чтобы заблокировать тормоз, ногой нажмите педаль тормоза. Чтобы продолжить движение, поднимите педаль тормоза вверх.



СНЯТИЕ / УСТАНОВКА И БЛОКИРОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

1

1. Рама коляски оснащена двумя управляемыми колесами, которые врачаются вокруг своей оси под углом 360 градусов. Чтобы прикрепить колесо, наденьте ось колеса тупым концом к колесу, а острым концом к месту монтажа. Слегка приподнимите колесо вверх.



2

Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку, расположенную над колесом. Колесо снимется вместе с осью.



3

Чтобы заблокировать колесо, поверните пластмассовое колесико, находящееся под кнопкой снятия колес.



АМОРТИЗАЦИЯ

1

Рама коляски оснащена системой амортизаторов, от которой зависит комфорт Вашего ребенка при прогулке.



2


В системах из четырех амортизаторов силу амортизаторов можно регулировать: опуская /поднимая рычаг, находящийся в нижней части амортизаторов (фото слева) и поворачивая находящееся внутри рамы амортизаторное кольцо (фото ниже). В рамных системах одного и двух тормозов имеется только система нижних амортизаторов (фото слева).



СНЯТИЕ / УСТАНОВКА ЛЮЛЬКИ

1

Достаньте люльку из транспортной упаковки. Если стенки Вашей люльки опущены, расположите переднюю и заднюю опоры внутри люльки под углом 90 градусов. Вложите матрасик и опустите капор.



2

Вставьте адаптеры люльки в держатели, находящиеся на внутренней стороне рамы.



3

Адаптеры люльки блокируются автоматически. Перед использованием, убедитесь, зафиксировались ли они. Чтобы снять люльку, нажмите на красные кнопки на держателях рамы.



4

Сняв люльку и поставив на пол, ее можно качать.



КАПОР ЛЮЛЬКИ И НАКИДКА НА НОГИ

1

Люлька оснащена удобным капором, который защищает ребенка от ветра, солнца, снега и дождя. Положение капора можно регулировать с помощью нажатия кнопки внизу ручки.



2

На капоре имеется вентиляционное окошко с сеткой. Его вы найдете отстегнув молнию на капоре.



3

В зависимости от модификации коляски, есть возможность снять низ капора, таким образом увеличивая вентилируемую площадь капора.



4


Люлька также имеет накидку для ног, которая надевается с передней части люльки и крепится кнопками с обеих сторон капора.



УСТАНОВКА / СНЯТИЕ СИДЯЧЕЙ ЧАСТИ

1

Вставьте адаптеры прогулочного блока в держатели, расположенные на внутренней стороне рамы.




2

Адаптеры блокируются автоматически.
Перед использованием убедитесь, зафиксированы ли они.



3


Часть молнии на передней части люльки соединяется с частью молнии внутри капора.



КАПОР, ПОДНОЖКА И НАКИДКА НА НОГИ


1

Прогулочный блок оснащен эргономичным капором, который надежно защищает ребенка от ветра, солнца, снега и дождя.



2

Положение капора регулируется одновременным нажатием на кнопки внизу ручки капор.



3

На капоре имеется панорамное окошко, которое можно раскрыть, расстегнув молнию по контуру ручки.



4

Высоту подножки можно регулировать одновременно нажимая на кнопки, находящиеся друг напротив друга с обеих сторон подножки.



КАПОР, ПОДНОЖКА И НАКИДКА НА НОГИ

5

Спинка прогулочного блока регулируется ручкой, расположенной с другой стороны спинки. Подъемным движением пальцев, спинку можно зафиксировать в четырех удобных положениях



6

Накидка для ног одевается с передней части и фиксируется кнопками с обеих сторон капора.



Перед тем, как одеть защиту, необходимо ее расширить, расстегнув молнию на ее передней части.

ЗАЩИТНАЯ РУЧКА ПРОГУЛОЧНОГО БЛОКА

1

В зависимости от модификации коляски, прогулочный блок может иметь защитные ручки двух видов. Первый вид, когда ручка закрепляется, вставив ее в защелки и держатели, находящиеся с обеих сторон прогулочного блока.



2

Чтобы посадить/высадить ребенка, нажмите одну из кнопок в нижней части затворов. Слегка потяните ручку на себя и откиньте ее в сторону.




3

Ручки второго вида закрепляются в фиксационные затворы и держатели с обеих сторон прогулочного блока.



4

Чтобы посадить/высадить ребенка, нажмите кнопку в нижней части фиксируемого затвора. Слегка потяните ручку на себя и откиньте ее в сторону.



РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ


1

Прогулочный блок оснащен пятиточечной системой защитных ремней. Посадив ребенка в прогулочный блок коляски, нужно пристегнуть нижние ремни. Просто вставьте рычаги в замок и натяните ремни.



2

Чтобы отстегнуть ремни, нажмите на рычаги и извлеките их из замка.



ЗАЩИТА ОТ ДОЖДЯ И НАСЕКОМЫХ

1

Коляска оснащена унифицированной защитой от дождя, которая подходит как для прогулочного блока, так и для люльки.



2

Коляска оснащена унифицированной защитой от насекомых, которая подходит как для прогулочного блока, так и для люльки.



ЛЮЛЬКА-ПЕРЕНОСКА

1

К раме коляски крепится люлька-переноска. Чтобы вставить люльку-переноску, вставьте адаптеры в держатели на внутренней части рамы.



2

АдAPTERЫ блокируются автоматически. Перед использованием, убедитесь, что они зафиксированы.



3

Закрепите держатели люльки-переноски в специальные адаптеры. Кресло оснащено специально приспособленным капором и накидкой для ног, которые крепятся кнопками к корпусу кресла.



4


Внутри кресла имеется хлопковая подушка и трехточечная система защитных ремней.



ЛЮЛЬКА-ПЕРЕНОСКА

7

Ручка кресла – неотъемлемая часть его корпуса. Она регулируется одновременным нажатием на боковые кнопки. Нажав кнопки, слегка толкните ручку в нужном Вам направлении.



8

Есть два вида люльки переноски. Кресло одной модели достается из держателей, потянув от себя находящиеся по бокам корпуса кресла рычаги.



9

В другой модели нужно нажать кнопки внутри корпуса кресла.



10

Некоторые модели люлька переноска могут крепиться к автомобильной базе ISOFIX. О такой возможности спрашивайте продавца.



ОБЩИЕ ПРАВИЛА УХОДА

- Длительное пребывание на солнце может изменить цвет ткани и материала. Чтобы материалы остались в первоначальном цвете как можно дольше, никогда не оставляйте коляску надолго под воздействием прямых солнечных лучей.
- Всегда используйте защиту от дождя во время дождя или снега.
- Никогда не храните детскую коляску в теплом и (или) во влажном месте, чтобы избежать появления конденсата и плесени.
- Если рама влажная, необходимо высушить ее. Перед тем, как поместить детскую коляску на сезонное хранение, убедитесь, что она полностью высохла. Сушить коляску следует естественным способом, вдали от открытого огня / источников тепла.
- Необходимо предотвратить проникновение соленой воды в детскую коляску, так как она может стать причиной коррозии. Если на коляску попала соленая вода, раму нужно промыть и высушить.
- При транспортировке и хранении коляски, будьте осторожны, поскольку ее поверхность чувствительна к повреждениям.
- Претензии о царапинах, появившихся после покупки, не принимаются.
- Не ставьте коляску надолго на светлых напольных покрытиях, особенно на ПВХ или линолеум, поскольку резиновые шины могут оставить черные следы.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ОСМОТР

- Раму нужно регулярно чистить, сушить и смазывать все её соединения. Если коляска используется в зимний период, очищать её от загрязнений необходимо по крайней мере 1 раз в неделю. В случае недостаточной чистки может появиться ржавчина.
- Ось колеса, спицы и подшипники должны быть смазаны. Смазывать их рекомендуется каждые 3 месяца, предварительно почистив. Ось можно смазывать автомобильным маслом.
- Необходимо контролировать уровень износа колёс и чистить их от пыли и песка. Рекомендованное давление в колесах не может превышать 1 бар.

УХОД ЗА ТКАНЬЮ

- Необходимо периодически очищать изделие.
- Нет необходимости снимать обивку коляски.
- Внутренние подкладки коляски можно стирать вручную при максимальной температуре 30°C. При стирке необходимо использовать мягкое моющее средство. Тщательно промойте. Сушите естественным образом.
- Мыть внешние ткани детской коляски не рекомендуется.
- Части детской коляски из искусственной кожи очищаются влажной тканью, используя мягкие чистящие средства. Сушить при комнатной температуре.
- Глажка: Между чехлом и утюгом необходимо поместить 100% хлопчатобумажную ткань, чтобы защитить поверхность ткани. Гладить слегка нагретым утюгом.

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ

- Надлежащее функционирование всех фиксаторов и механизмов складывания рамы.
- Скрепление и исправность всех заклепок, винтов и гаек.
- Исправность и отсутствие трещин пластиковых частей.
- Являются ли колесные гайки в хорошем состоянии.
- Прочность крепления клейких застежек и кнопок.
- Исправность тормозов.

УТИЛИЗАЦИЯ

Коляска не содержит веществ, представляющих опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы, утилизацию коляски потребитель осуществляет по своему усмотрению. Рекомендуется пришедшую в негодность коляску разобрать (рассортировать) на детали из металла, резины, пластмассы, текстиля и сдать в приемный пункт вторичного сырья.

PAP20 — картон; LDPE4 — полиэтилен низкой плотности, полиэтилен высокого давления (брзенты, мусорные мешки, пакеты, черепица, прокладочный материал и т.д.; безопасен для пищевого использования);



ДЛЯ ЗАМЕТОК

Nuovita

Con l'amore e la cura

Представительство и сервисный центр Nuovita:
Адрес: г. Москва, 1-й институтский проезд, д. 3, стр. 10
Телефон: 8 800 777-85-33
www.nuovita.ru
info@nuovita.ru