


BabyGo

0 мес.
—
3 года

до 15 кг



Sleepy


EAC

Манеж
Инструкция


Артикул UP650S

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.


СБОРКА МАНЕЖА




1. Откройте сумку и извлеките все детали.




2. Раскройте 3 застёжки-липучки на матрасе.



3. Поставьте манеж вертикально и снимите матрас.




4. Возьмите манеж за короткие стороны и разложите его.




5. Поднимите стенки манежа, начав с коротких сторон. Чтобы поднять длинную стенку, поднимите её за середину. Должен раздаться щелчок, что будет означать, что сторона зафиксирована в разложенном виде.

СБОРКА МАНЕЖА





1. Удостоверьтесь в том, что все 4 стены манежа зафиксированы в разложенном виде. Затем надавите на центр дна, чтобы оно раскрылось.

Внимание! Выполняйте указанные выше шаги только в описанной последовательности. Если вы сначала расправите дно манежа, вы не сможете зафиксировать боковые стороны в раскрытом состоянии!




2. Положите матрас в манеж мягкой стороной вверх. Проденьте 4 застёжки-липучки через прорези в дне манежа.


УСТАНОВКА ВТОРОГО УРОВНЯ



1. Установите второй уровень внутрь манежа, сначала застегнув все молнии, а затем застёжки-липучки.





2. Вставьте поддерживающие трубки в рукав на дне второго уровня и соедините их.




3. Положите внутрь матрас.

РАЗБОРКА МАНЕЖА



1. Уберите из манежа все предметы, включая матрас. После этого поверните пластиковый замок, расположенный на дне, на 90 градусов против часовой стрелки. Потяните его вверх, чтобы сложить дно.



2a. Передвиньте пластиковый переключатель на короткой стороне манежа наверх, затем надавите на стенку манежа вниз. Повторите для второй короткой стороны.

26. Нажмите на пластиковую кнопку, затем надавите на стенку манежа вниз. Повторите для второй длинной стороны.

Внимание!


- Не размещайте манеж вблизи источников открытого огня или тепла, таких как, например, электрические или газовые радиаторы.
- Не используйте манеж, если какая-либо из его частей сломана, порвана или отсутствует.
- Не оставляйте внутри манежа или рядом с ним предметы, которые ребёнок может использовать для того, чтобы выбраться из манежа. Не ставьте манеж рядом с предметами, которые могут представлять опасность удушья, например, занавесками и шнурами от жалюзи.
- Не используйте второй уровень без каркаса.



Не оставляйте ребёнка без присмотра!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В КАЧЕСТВЕ ПРИСТАВНОЙ КРОВАТКИ

3 УРОВНЯ




A

B


C

ПРИСТАВНАЯ КРОВАТКА

1. Расстегните молнии A и B до высоты второго уровня.






2. Нажмите кнопку 1 с обеих сторон одновременно, затем потяните вверх (2), затем надавите вниз (3). Стенка опустится до уровня приставной кровати. Чтобы совсем опустить стенку, повторите.



Все молнии должны быть застёгнуты до конца.

3. Инструкция по регулировке высоты с помощью молний.



Молния для регулировки высоты находится под вторым слоем.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Манеж можно использовать, только если фиксирующие механизмы надёжно закреплены — всегда проверяйте их, прежде чем посадить ребёнка в манеж. Регулярно проверяйте, что все крепления зафиксированы, и подтягивайте их по мере необходимости.
2. Если вы используете матрас, отличный от идущего в комплекте к манежу, убедитесь в том, что зазор между стенками манежа и краем матраса не превышает 3 см и что толщина матраса оставляет внутри манежа глубину как минимум 20 см (меряйте от поверхности матраса до края рамы).
3. Во избежание травм прекратите использование манежа, как только ребёнок научится вылезать из него.
4. Максимальная нагрузка на манеж — 15 кг.
5. Манеж предназначен только для одного ребёнка.
6. Периодически проверяйте техническое состояние манежа.
7. Защищайте пальцы во время складывания и раскладывания манежа.
8. Как только ребёнок научится сидеть, прекратите использование второго уровня и пользуйтесь изделием только как манежем. Для этого выньте второй уровень вместе с поддерживающими трубками.
9. Условия хранения: сухое проветриваемое помещение, комнатная температура.

ОЧИЩЕНИЕ

1. Все пластиковые детали можно очистить с помощью влажной мягкой ткани. Не используйте агрессивные чистящие средства.
2. Очищайте металлические детали только с использованием сухой ткани.
3. Ткань манежа и матрас можно чистить влажной мягкой тканью с мягким очищающим средством. Не используйте агрессивные моющие вещества. Не скручивайте и не сушите в машинке.



Стирайте вручную в холодной воде.



Не отбеливайте.



Не сушите в сушильной машине.



Не гладьте.



Не отдавайте в химчистку.

Полностью просушите матрас, прежде чем снова его использовать или убирать на хранение.


BabyGo

0
—
3

ай

жас

15 кг-ға дейін



Sleepy



EAC

Манеж
Нұсқаулық

Артикул UP650S



Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны пайдалану мерзімі бойы сақтап қойыңыз.

МАНЕЖДІ ҚҰРАСТЫРУ




1. Сөмкені ашып, барлық бөлшектерді шығарыңыз.

2. Матрастың 3 жапсырма-бекіткішін ағытыңыз.




3. Манежді тік қойып, матрасты алыңыз.

4. Манежді қысқа жақтарынан ұстап, жайыңыз.




5. Манеж қабырғаларын қысқа жақтарынан бастап көтеріңіз. Ұзын жақ қабырғаны көтеру үшін оны ортасынан көтеріңіз. Шертпек дыбысы шығып, қабырғаның жайылған күйде бекітілгенін білдіреді.

МАНЕЖДІ ҚҰРАСТЫРУ





1. Манеждің барлық 4 қабырғасының жайылған күйде бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Содан кейін түбін ашу үшін ортасын басыңыз.

Назар аударыңыз! Жоғарыда көрсетілген қадамдарды тек сипатталған ретпен орындаңыз. Егер алдымен манеждің түбін жазсаңыз, қапталдарын ашылған күйінде бекіте алмайсыз!




2. Матрасты манеже жұмсақ жағы жоғары қаратып салыңыз. Манеж түбіндегі тесіктерден 4 жапсырма-бекіткішті өткізіңіз.


ЕКІНШІ ДЕҢГЕЙ ОРНАТУ



1. Екінші деңгейді манеждің ішіне орнатыңыз, алдымен барлық сыдырмаларды, содан кейін жапсырма-бекіткіштерді бекітіңіз.





2. Екінші деңгей түбіндегі жеңдерге тіреу түтіктерін кіргізіп, біріктіріңіз.




3. Ішіне матрасты салыңыз.

МАНЕЖДІ БӨЛШЕКТЕУ



1. Манежден барлық заттарды, соның ішінде матрасты алып тастаңыз. Одан кейін түбінде орналасқан пластик құлыпты сағат тіліне қарсы 90 градусқа бұраңыз. Түбін бүктеу үшін оны жоғары тартыңыз.



- 2a. Манеждің қысқа жағындағы пластик тетікті жоғары жылжытып, қабырғасын төмен басыңыз. Екінші қысқа жаққа да қайталаңыз.

26. Пластик түймені басып, манеждің ұзын қабырғасын төмен басыңыз. Екінші ұзын жаққа да қайталаңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!




- Манежді ашық от немесе жылу көздерінің қасына, мысалы электр немесе газ радиаторларының жанына қоймаңыз.
- Манеждің кез келген бөлігі сынған, жыртылған немесе жетіспесе, оны пайдаланбаңыз.
- Бала манежден шығу үшін пайдалана алатын заттарды ішіне немесе қасына қалдырмаңыз. Манежді тұншығу қаупін тудыруы мүмкін заттардың жанына қоймаңыз, мысалы перделер мен жалюзи баулары.
- Екінші деңгейді қаңқасыз пайдаланбаңыз.



Баланы қараусыз қалдырмаңыз!


ҚОСАЛҚЫ КЕРЕУЕТ РЕТІНДЕ ПАЙДАЛАНУ

3 ДЕҢГЕЙ




ҚОСАЛҚЫ КЕРЕУЕТ

1. А және В сыдырмаларын екінші деңгейдің биіктігіне дейін ағытыңыз.






2. Екі жағындағы 1 түймені бір мезгілде басып, қабырғаны жоғары (2) тартыңыз, содан кейін төмен (3) басыңыз. Қабырға қосалқы кереует деңгейіне дейін түседі. Қабырғаны толық түсіру үшін осы әрекетті қайталаңыз.



Барлық сыдырмалар толық жабық болуы тиіс.

3. Биіктікті сыдырмалар арқылы реттеу нұсқаулығы.



Биіктікті реттеуге арналған сыдырма екінші қабаттың астында орналасқан.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

1. Манежді тек бекіту механизмдері берік орнатылғанда ғана пайдаланыңыз — баланы манежге отырғызбас бұрын оларды әрдайым тексеріңіз. Барлық бекіткіштердің мықтап бекітілгенін үнемі қадағалаңыз және қажет болған жағдайда қатайтыңыз.
2. Манежге жинақтағыдан басқа матрас пайдалансаңыз, оның манеж қабырғалары мен матрас жиегінің арасындағы алшақтығы 3 см-ден аспайтынына және матрастың қалыңдығы кемінде 20 см екеніне көз жеткізіңіз (өлшеуді матрас беткейінен қаңқа шетіне дейін жасаңыз).
3. Бала манежден шыға алатын кезде жарақат алмау үшін манежді пайдалануды тоқтатыңыз.
4. Манежге түсетін ең жоғарғы салмақ — 15 кг.
5. Манеж тек бір балаға арналған.
6. Манеждің бөлшектері мен механизмдерінің жағдайын жүйелі түрде тексеріп тұрыңыз.
7. Манежді жинап-жайғанда саусақтарыңызды қорғаңыз.
8. Бала отыра бастағаннан кейін екінші деңгейді пайдалануды тоқтатыңыз және оны тек манеж ретінде қолданыңыз. Ол үшін екінші деңгейді тіреу түтіктерімен бірге алып тастаңыз.
9. Сақтау шарттары: құрғақ, желдетілетін бөлме, бөлме температурасы.

ТАЗАЛАУ

1. Барлық пластик бөлшектерді жұмсақ дымқыл шүберекпен сүртіп тазалауға болады. Агрессивті тазалау құралдарын қолданбаңыз.
2. Металл бөлшектерді тек құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
3. Манеж матасын және матрасты жұмсақ тазалағыш құралмен дымқыл жұмсақ шүберекпен сүртіп тазалауға болады. Агрессивті жуғыш заттарды қолданбаңыз. Бұрап сығуға және кір жуғыш мәшінде кептіруге болмайды.



Суық суда қолмен жуыңыз.



Ағартқыш қолданбаңыз.



Кептіргіш мәшинде кептірмеңіз.



Үтіктемеңіз.



Химиялық тазалауға бермеңіз.

Матрасты қайта пайдаланбас бұрын немесе сақтауға қоймас бұрын толық кептіріңіз.