

BabyGo

6 мес.
—
3 года

до 15 кг



Snack time


EAC

Стул для
кормления

артикул CE-HC211


Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период использования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ




× 4

Верхняя половина
ножки стула




× 4

Нижняя половина
ножки стула




× 2


Барашковый
винт




Сиденье



Съёмный столик




Подставка для ног





Ремни
безопасности



ЭТАПЫ СБОРКИ



1. Соедините две половинки ножки стула, зажав кнопку и вставив верхнюю часть в нижнюю **A**. Надавливайте, пока не раздастся щелчок и кнопка не войдёт в специальную лунку **B**.
2. Повторите предыдущий этап с каждой из 4 ножек.




3. Переверните сиденье лицом к себе и вставьте собранную ножку в левое отверстие, нажав на кнопку. Надавливайте, пока не раздастся щелчок и кнопка не войдёт в специальную лунку.
4. Повторите предыдущий этап с правой ножкой стула.




5. Переверните стул к себе спинкой и по очереди вставьте 2 оставшиеся ножки, зажимая кнопки на них и надавливая, пока они не войдут в специальные лунки.
6. Поставьте стул на ровную поверхность. Прикрутите подставку для ног, используя винты из набора. Благодаря наличию нескольких отверстий можно регулировать высоту подставки.

ЭТАПЫ СБОРКИ




7. Разместите съёмный столик на стуле, выровняв его относительно отверстий на подлокотниках. Нажимайте на него, пока не услышите щелчок.



8. Если столик не зафиксировался на подлокотниках, продолжайте двигать, пока он не встанет в нужную позицию. Из этой позиции можно вынимать столик после использования.

9. Протяните ремни безопасности через отверстия в сиденье, как указано на изображении, и расстегните их, нажав на кнопку на пряжке. Усадите ребёнка на стул, отрегулируйте длину ремней и застегните их, вставив защёлки в пряжку до щелчка.



ВНИМАНИЕ!

1. Никогда не оставляйте ребёнка в стуле без присмотра.
2. Всегда используйте ремни безопасности, когда ребёнок находится в стуле. Перед каждым использованием проверяйте, чтобы ремни безопасности были надёжно зафиксированы.
3. Отрегулируйте длину ремней безопасности, ориентируясь на размер тела ребёнка.
4. К стулу прилагаются съёмный столик и подставка для ног.

BabyGo

6 ай
3 жас

15 кг-ға дейін



Snack time


EAC

Тамақтандыруға
арналған орындық

артикул CE-HC211


Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны пайдалану мерзімі бойы сақтаңыз.

ЖИЫНТЫҚТАМА




× 4

Орындық аяғының
жоғарғы бөлігі




× 4

Орындық аяғының
төменгі бөлігі




× 2


Құлақты
бұранда




Орындық



Алынбалы үстелше




Аяқ тіреуіші





Қауіпсіздік
белдіктері

ЖИНАУ КЕЗЕҢДЕРІ





1. Орындық аяғының екі жартысын қосыңыз: батырманы басып тұрып, жоғарғы бөлігін төменгі **A** бөлігіне кіргізіңіз. Шертпек дыбысы шыққанша және батырма арнайы ойыққа кіргенше бас: **B**.

2. Алдыңғы қадамды орындықтың әрбір 4 аяғымен қайталаңыз.



3. Орындықты өзіңізге қаратып аударыңыз да, тесікке батырманы баса отырып кіргізіңіз. Шертпек дыбысы шыққанша және батырма арнайы ойыққа кіргенше баса беріңіз.



4. Алдыңғы қадамды орындықтың оң аяғымен қайталаңыз.




5. Орындықты арқалығымен өзіңізге қаратып аударыңыз да, қалған 2 аяқты кезекпен батырмаларын баса отырып кіргізіңіз. Олар арнайы ойықтарға кіргенше баса беріңіз.

6. Орындықты тегіс жерге қойыңыз. Аяқ тіреуішті жинақтағы бұрандаларды пайдаланып бекітіңіз. Бірнеше тесіктің болуы арқасында тіреуіштің биіктігін реттеуге болады.

ЖИНАУ КЕЗЕҢДЕРІ



7. Алынбалы үстелшені орындыққа қойып, оны қолтіреуштердегі тесіктерге сәйкестендіріңіз. Шертпек дыбысы шыққанша басыңыз.
8. Егер үстелше қолтіреуштерге бекімесе, ол дұрыс орнына түскенше жылжыта беріңіз. Осы қалыптан кейін оны қолданған соң шешіп алуға болады.
9. Қауіпсіздік белдіктерін суретте көрсетілгендей орындықтағы тесіктерден өткізіңіз де, ілгекті ашу үшін пряжкадағы батырманы басыңыз. Баланы орындыққа отырғызып, белдіктердің ұзындығын реттеңіз және шертпек дыбысы шыққанша ілгектерді пряжкаға кіргізіп бекітіңіз.



НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

1. Балаңызды орындықта ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
2. Бала орындықта отырған кезде әрқашан қауіпсіздік белдіктерін қолданыңыз. Әр қолданар алдында белдіктердің мықтап бекітілгенін тексеріңіз.
3. Қауіпсіздік белдіктерінің ұзындығын баланың дене өлшеміне қарай реттеңіз.
4. Орындыққа алынбалы үстелше мен аяқ тіреуіші қоса беріледі.