


## УСТАНОВКА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА



Установите переднее колесо в велосипедную вилку. Прикрутите страховочную шайбу. Соедините корпус и колесо. Отрегулируйте расстояние между передним колесом и рамой с обеих сторон.

## РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ

Ослабьте болт на седле, отрегулируйте высоту сиденья и его направление. Переднее колесо, сиденье и заднее колесо должны находиться в одном направлении.



## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Перед поездкой ослабьте винт сиденья, отрегулируйте высоту руля и глубину посадки.
- Проконтролируйте работу колёс в течение первой недели. Если необходимо, подтяните все болты и гайки.
- Не забывайте смазывать цепь. По возможности заменяйте её каждые полгода.



# KREISS

## ВЕЛОСИПЕД ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ




Арт. TN21A66




Внимательно прочтайте инструкцию перед сборкой и сохраните её для дальнейшего использования.

## ДЕТАЛИ ВЕЛОСИПЕДА




## СБОРКА УСТАНОВКА РУЛЯ




Возмите руль и вставьте его в корпус. Отрегулируйте высоту и направление руля. Убедитесь, что руль стоит ровно, когда велосипед движется вперед. Затяните гайку. Проверьте, что руль свободно поворачивается.

## УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ КОЛЁС

Снимите пластиковую крышку и гайку с обычного колеса. Прицепите фиксатор и вкрутите вспомогательное колесо. Затяните гайку.



## УСТАНОВКА СИДЕНЬЯ



Установите сиденье и отрегулируйте глубину посадки. Выровняйте направление сиденья и закрутите гайку.

## УСТАНОВКА ПЕДАЛЕЙ

Прикрутите педаль с маркировкой R справа. Педаль с маркировкой L должна быть слева.

