

Наименование:

Игровой набор Дрими Первые шаги интерактивная Cry Babies Край Бебис

Изготовитель:

TARNA ENTERPRISES LTD (Тарна Энтерпрайзес Лтд). Адрес: 30 Karpenisi Str. P.O. Box 20533 Nicosia Cyprus (30 Карпениси Стрит, 20533, Никосия, Кипр); Предприятие-изготовитель: Zhongshan Jun Cheng Plastic Electronic Toys Ltd (Чжун Шань Жун Ченг Пластик Электроник Тойз Лтд.), Yagang Industrial Zone, Sanxiang Town, Zhongshan City, Guangdong province, China (Яганг Индастриал Зоун, Саньсян Таун, Чжун Шань сити, Гуандун провинс, Китай)

Страна производства:

Китай

Рекомендации по использованию:

Для работы игрушки требуются 2 батарейки AAA типа на 1,5В; Рекомендовано для детей старше 18 месяцев; Особых условий транспортировки не требует; Хранить в сухом, проветриваемом помещении вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей; Сохраняйте упаковку с данными изготовителя; Перед эксплуатацией игрушки внимательно прочитайте инструкцию; Игрушку следует использовать под присмотром взрослых; Перед тем как дать игрушку ребенку, удалите упаковку; В случае загрязнения протрите слегка влажной тканью; Для безопасности ребенка удалите все пластмассовые упаковочные элементы!; В наборе имеются демонстрационные батарейки. Рекомендуется заменить батарейки на новые перед началом игры. Правила эксплуатации батареек: 1. Замена батареек должна осуществляться только взрослыми. 2. Не заряжайте не аккумуляторные батарейки. 3. Чтобы игрушка работала исправно, используйте только батарейки указанного типа или их эквивалент. 4. Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью. 5. Не используйте одновременно батарейки разного типа и/или разного уровня заряда. 6. Разряженные батарейки следует извлечь из игрушки. 7. Извлеките батарейки, если Вы не планируете использовать игрушку длительное время. 8. Избегайте короткого замыкания клемм. 9. Не бросайте батарейки в огонь.

Комплектация:

кукла, аксессуары, инструкция

Соответствие:

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011, ТР ТС 020/2011