

Наименование:

Пистоны для игрушечного оружия с маркировкой «Sohni-Wicke» (Сони-Вике)

Изготовитель:

«Sohni-Wicke Amorges-und Spielwarenfabrik Zweigniederlassung der Heinrich Bauer GmbH & Co. KG». (Сони-Вике Аморгис унд Шпилваренфабрик Звейниедерлассунг дер Хеинрич Бауер ГмбХ и Ко. КГ) Ruhrallee 11, De-45525, Hattingen, Germany (Рухралли 11, Де-45525, Хаттинген, Германия).

Страна производства:

Германия

Рекомендации по использованию:

Рекомендуемый возраст от 8 лет. Допускается использовать только под присмотром взрослых. Не предназначено для детей младше рекомендованного возраста. Не хранить в карманах одежды! Инструкция по применению: Заряжать в строгом соответствии с инструкцией на игрушку. Не стрелять в сторону людей, животных и т.п. Не извлекать обойму не израсходовав ее полностью. Радиус опасной зоны 0,5м. Класс опасности I. ОПАСНЫЕ факторы: пламя, искры, акустическое излучение. Упаковка при покупке должна быть целой! ОГНЕОПАСНО! НЕ ДОПУСКАЕТСЯ: производить с изделием действия, не предусмотренные настоящей инструкцией; использовать изделия с явными повреждениями и бросать в огонь. Хранить в сухом месте не ближе 0,5м от нагревательных приборов при температуре не выше 30С и не ниже (-1). Утилизировать с бытовыми отходами после выдержки в воде не менее 24ч вне упаковки. Предупреждение! Не использовать вблизи уха! Неправильная эксплуатация может стать причиной повреждения слуха.

Соответствие:

Товар соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза 006/2011 "О безопасности пиротехнических изделий".