

Артикул:

35/272

Наименование:

Бутылочка Canpol babies Essentials 300мл

Изготовитель:

Изготовитель: Canpol Sp. z o.o. («Канпол Сп. з о.о.»). Адрес: ul. Pulawska 430, 02–884 Warszawa (ул. Пулавска, 430, 02–884, Варшава). Адрес производственной площадки: Slubica B, ul. Graniczna 4, 96–321, Zabia Wola, Poland (Слубица Б, ул. Гранична, 4, 96–321, Жабя Воля, Польша).

Страна производства:

Польша

Гарантийный срок:

Гарантийный срок эксплуатации бутылочки: 12 месяцев со дня реализации. Гарантийный срок эксплуатации соски: один месяц со дня продажи; для лечебных учреждений — 20 суток со дня получения потребителем.

Рекомендации по использованию:

Проверяйте бутылочку перед каждым использованием; незамедлительно исключайте из употребления поврежденные изделия. Не оставляйте ребенка одного во время кормления. Температура питья не должна быть выше 40 °С. Не разогревайте бутылочку с навинченной крышкой, в духовке и на газовой/ электрической плите. Не рекомендуется использовать для газированных напитков. При сборке бутылочки затягивайте закручивающееся кольцо достаточно плотно, но не туго, чтобы не нарушить вентиляцию соски. Перед кормлением убедитесь, что бутылочка не протекает. Уход: мойте бутылочки ершиком в горячей воде (не выше 75 °С) с деликатным моющим средством. После мытья тщательно ополаскивайте и сушите бутылочки при комнатной температуре. Перед первым использованием прокипятите все детали не более 5 минут (можно кипятить в стерилизаторе). Храните в сухом месте, не допуская попадания прямых солнечных лучей, масел, растворителей и кислот. Перед каждым использованием соски необходимо стерилизовать в кипящей воде не более 5 минут. После каждого использования тщательно промойте соски теплой водой и высушите при комнатной температуре. Не рекомендуется мыть соски в посудомоечной машине. Храните соски сухими в закрытой посуде при температуре от 0 до 25 °С, не допуская попадания прямых солнечных лучей, масел, растворителей и кислот. Не храните соски рядом с источниками тепла, не дезинфицируйте (не стерилизуйте) дольше установленного времени и не увеличивайте в них отверстия. Перед использованием осматривайте соску, растягивая ее в разные стороны (особенно внимательно, если у ребенка уже появились зубы). При появлении трещин на поверхности соску необходимо выбросить. Рекомендуется заменять соску каждые 2 месяца. Сохраняйте инструкцию в течение всего периода использования.

Комплектация:

бутылочка с широким горлом, в комплекте с силиконовой соской.

Соответствие:

Товар соответствует требованиям ТР ТС 007/2011, ст. 4.