

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.

ПОДГОТОВКА

Выберите чистое и свободное от посторонних предметов место для работы, застелите его бумажными полотенцами. Достаньте из упаковки все составляющие набора.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ МЫЛА


ШАГ 1

Наденьте перчатки (нет в комплекте). Поместите 80 г глицериновой мыльной основы в мерный стаканчик.



ШАГ 2

Подогрейте мерный стаканчик в микроволновой печи на высокой мощности в течение 10 секунд. **Внимание! Все эти действия необходимо совершать под присмотром взрослых!** Если мыльная основа не расплавилась, подогрейте её ещё 5 секунд и размешайте. При необходимости повторите. Наденьте кухонные рукавицы (нет в комплекте), чтобы вынуть стаканчик с расплавленной мыльной основой из микроволновой печи.



ШАГ 3

Добавьте в расплавленную мыльную основу примерно 5 капель отдушки.



ШАГ 4

Если хотите раскрасить мыло, добавьте в расплавленную мыльную основу 2–3 капли красителя. Красители из набора можно смешивать для получения желаемого цвета.



ШАГ 5

Залейте расплавленную мыльную основу в формочку. **Внимание!** Если мыльная основа уже начала застывать, снова подогрейте её в микроволновой печи в течение 5 секунд.



ШАГ 6

Уберите заполненную формочку в морозилку. Регулярно проверяйте состояние мыла — его надо вынуть, когда мыльная основа остынет и затвердеет. Не держите формочку с мылом в морозилке слишком долго — мыло не должно начать замораживаться. Аккуратно извлеките застывшее мыло из формочки.

ШАГ 7

Сбрызните поверхность готового мыла водой. Положите картинку лицевой стороной на мыло, аккуратно разгладьте. Дождитесь, пока изображение полностью перенесётся на мыло (5–10 секунд), затем снимите бумажную подложку и дайте изображению высохнуть.

